

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLACK SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney 10/22® Trigger sets a new standard for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum, delivering exceptional strength, precision, and reliability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure outstanding durability and consistent engagement. Installation is fast and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, along with a standard auto bolt release. Like all Timney triggers manufactured in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to provide a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2 lb pull weight with zero creep, delivering a clean, predictable break that significantly enhances accuracy and shooting confidence.

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLACK SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016656
- N° fabr.: 1022-1C-16
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 081950102235

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de fournir des instructions claires et simples pour l'utilisation en toute sécurité de l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Il est essentiel de suivre ces directives afin de garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage du déclencheur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifie pas l'assemblage du déclencheur. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler l'assemblage du déclencheur.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire les deux goupilles de l'action d'origine.
- Insère l'assemblage de déclencheur Timney complet dans le logement de l'arme.
- Remets les goupilles en place pour sécuriser l'assemblage.
- Vérifie que tout est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation:

- Vérifie le poids du déclencheur, qui est réglé à 2 lb avec zéro jeu.
- Utilise le déclencheur avec précaution et respecte les règles de sécurité lors de chaque tir.
- Teste l'assemblage dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser en situation réelle.

Instructions d'élimination

- Lorsque l'assemblage du déclencheur n'est plus utilisé, respecte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Ne jette pas le produit dans des lieux non autorisés. Informetoi sur les points de collecte appropriés pour les déchets d'armement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER, consulte le site web du fabricant ou d'autres ressources fiables. Assure-toi de rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Rappelle-toi que la sécurité est une priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr