

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE

This trigger upgrade is designed to improve accuracy and overall rifle control while offering fast and effortless installation. The complete drop-in assembly installs easily with no gunsmithing required and is ready for the range straight out of the box, with no adjustments necessary.



Engineered for ease of use in the field, the trigger features an extended magazine release that can be operated comfortably with a single finger, ensuring excellent accessibility and control. Timney has set the benchmark for aftermarket upgrades for the Ruger 10/22® with this precision-built trigger assembly.

The trigger is factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, delivering a clean and consistent break. This model features a silver-colored housing paired with a red trigger shoe for a distinctive, high-quality finish.

Attributes

- Name: RUGER 1022 SILVER HOUSING, RED SHOE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016657
- Mfr. No.: 1022-2C-16
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 081950102259

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [English: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Norsk: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Suomi: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung des Gewehrs, für das der Trigger gedacht ist, vollständig verstehst.
- Verwende den Trigger nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
- Halte den Trigger und das Gewehr außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und des Gewehrs auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur für den vorgesehenen Zweck und in Kombination mit dem Ruger 10/22® Gewehr.
- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Trage beim Umgang mit dem Gewehr immer Schutzbrille und Gehörschutz.
- Verwende den Trigger nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass keine Hindernisse oder Personen im Schussfeld sind, bevor du abdrückst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne die vorhandene Triggergruppe gemäß der Bedienungsanleitung des Gewehrs.
- Setze die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly in die TriggerHousing ein.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet und sicher befestigt sind.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du das Gewehr benutzt.

2. Verwendung

- Halte den Abzug immer mit dem Finger außerhalb des Abzugsbereichs, bis du bereit bist zu schießen.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Sicherheit des Gewehrs.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, während du das Gewehr handhabst.
- Übe regelmäßig, um mit dem neuen Abzug vertraut zu werden und deine Schießfähigkeiten zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die Richtlinien für die Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör, um Umweltschäden zu vermeiden.

zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich für weitere Unterstützung an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir zu helfen, das RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly sicher zu verwenden. Bitte beachte alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. This guide provides essential safety instructions and guidelines to help you use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a safe backdrop when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger assembly is designed for use with the Ruger 10/22® rifle only. Do not attempt to use it with any other firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or adjustments.
- Do not modify the trigger assembly or any component of your firearm beyond the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the trigger assembly for wear or damage. If you notice any issues, discontinue use and consult a qualified gunsmith.
- Ensure that the trigger pull weight is appropriate for your experience level. A pull weight of 2.75 lbs is factory set and should not be adjusted.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your Ruger 10/22® rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required tools specified by the manufacturer.

2. Installation:

- Remove the existing trigger assembly from your Ruger 10/22® rifle by following the manufacturer's instructions.
- Carefully install the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly into the rifle's housing.
- Ensure that all components are seated properly and securely.
- Reassemble the rifle according to the manufacturer's guidelines.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Verify that the trigger pull weight is consistent and that there is no creep.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

4. Usage:

- When ready to shoot, ensure that you are in a safe location with appropriate safety measures in place.
- Always follow safe shooting practices, including maintaining a proper stance and grip on the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, use designated disposal facilities for firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any questions or additional information regarding safety, installation, or usage of the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to accurate and reliable information for your safety and the safety of others.

Conclusion

The RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly is a highquality upgrade designed to enhance your shooting experience. By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of this product. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y el control de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones. No utilices el disparador en condiciones inseguras o inapropiadas.
- **Protección de Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para manejar armas de fuego.
- **Verificación de Recalls:** Consulta regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre recalls y productos inseguros.
- **Reportar Productos Inseguros:** Si encuentras un producto que crees que es inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- **Verificación de Funcionamiento:** Después de la instalación, verifica que el disparador funcione correctamente antes de usar el rifle en el campo.
- **Manejo Adecuado:** Siempre apunta el rifle en una dirección segura y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el disparador en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y un área de trabajo limpia y segura.
- Lee todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

2. Instalación del Disparador:

- Retira el viejo disparador del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Toma el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly y colócalo en su lugar. Asegúrate de que encaje correctamente.
- Verifica que el disparador esté bien instalado y fijado.

3. Prueba de Funcionamiento:

- Con el rifle descargado, realiza varias pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el nuevo disparador responda correctamente.
- Asegúrate de que la liberación del cargador esté funcionando sin problemas.

4. Uso en el Campo:

- Cuando estés listo para usar el rifle, asegúrate de que todos los procedimientos de seguridad estén en su lugar.
- Utiliza el disparador con cuidado y atención, manteniendo siempre la seguridad como prioridad.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el disparador, asegúrate de eliminarlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas de fuego y componentes.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del producto de acuerdo con las regulaciones locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o un profesional calificado en el área. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre su uso.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al manejar cualquier tipo de arma de fuego. Sigue estas instrucciones y pautas para disfrutar de tu producto de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour l'Assemblage Complet de Déclencheur RUGER 1022 SILVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage complet de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et le contrôle de ton fusil tout en offrant une installation rapide et sans effort. Il est important de suivre les directives de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage pour t'assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoι sur les lois locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le fusil est déchargé.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Ne touche pas à la détente tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire l'ancien assemblage de déclencheur en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le nouvel assemblage complet de déclencheur RUGER 1022 SILVER dans le fusil.
- Assure-toi que l'assemblage est bien en place et sécurisé.

3. Vérification :

- Après installation, effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que tout fonctionne correctement.
- Teste la détente sans munition pour te familiariser avec la pression de 2,75 lb.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil conformément aux lois et règlements en vigueur.
- Profite de la facilité d'utilisation grâce à la détente et au relâchement du chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu n'utilises plus le produit ou qu'il est endommagé, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires ; utilise des centres de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de l'autorité compétente en matière de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'assemblage complet de déclencheur RUGER 1022 SILVER.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e il controllo del fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Mantieni il grilletto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che il fucile sia scarico quando non in uso.
- Non modificare il grilletto o il fucile in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
2. **Rimozione del vecchio grilletto:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente.
3. **Installazione del nuovo grilletto:**
 - Posiziona il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly nel vano previsto.
 - Assicurati che il grilletto sia correttamente allineato e fissato.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica il funzionamento del grilletto per assicurarti che non ci siano problemi.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti per armi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un

rappresentante del servizio clienti.

Ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali revoche di prodotti tramite il sistema Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Dette produktet er designet for å forbedre presisjon og kontroll over riflen din. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Vær oppmerksom på at dette produktet kun er ment for bruk med RUGER 10/22® rifler.
- Kontroller regelmessig for slitasje eller skader på produktet og bytt det ut ved behov.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Hold fingrene borte fra avtrekkeren når våpenet ikke er i bruk.
- Test alltid at avtrekkeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.
- Ikke juster eller modifier produktet på egen hånd, da dette kan påvirke sikkerheten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet, og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelser:

- Sørg for at riflen er avsikret og ikke inneholder ammunisjon før du begynner installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende avtrekkersystemet fra riflen.
- Plasser RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly i riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler sitter riktig og er festet godt før du setter riflen sammen igjen.

3. Bruk:

- Når du er klar til å bruke riflen, kontroller at det er klart for skyting.
- Betjen den utvidede magasinutløseren med en finger for enkel tilgang.
- Sørg for at du har full kontroll over riflen under bruk.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Det anbefales å kontakte lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere støtte og sikkerhetsspørsmål, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz prawidłowego montażu i obsługi produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko kontuzji.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana przed rozpoczęciem montażu.
- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas pracy z bronią.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Unikaj używania produktu w warunkach wilgotnych lub mokrych.
- Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli produkt jest używany przez osoby niepełnoletnie.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w komplecie.

2. Montaż:

- Zdejmij oryginalny spust z broni, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, przeprowadź test, aby upewnić się, że spust działa zgodnie z oczekiwaniami.
- Używaj spustu w warunkach do tego przeznaczonych, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zaleceń, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen hankinnasta! Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain laillisesti ja vastuullisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä ainoastaan tuotteen kanssa yhteensopivia osia ja tarvikkeita.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Poista vanha laukaisukoneisto, jos tarpeen.
- Asenna RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että laukaisukoneisto on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellulla tavalla, kuten ampumaradalla.
- Varmista, että laukaisupaino on 2 3/4 lb, eikä sitä voi säätää.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumista ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai muiden vaarassa olevien henkilöiden ulottuville.

Lisätiedot tukipalveluista

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätiedoissa ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannhet och kontroll av ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar triggern.
- Förvara alltid produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med RUGER 10/22®vapen.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller missbrukats.
- Utför inga ändringar eller modifieringar av triggern utan att konsultera en professionell.
- Använd produkten endast i en säker och kontrollerad miljö, exempelvis på en skjutbana.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den gamla triggern enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly i vapnet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att triggern fungerar korrekt.

2. Användning:

- Använd ett fast grepp om vapnet och håll det riktat mot ett säkert mål.
- Använd den utvidgade magasinutlösningen med ett finger för att säkerställa enkel åtkomst.
- Var medveten om att triggern är fabriksinställd på en dragvikt av 2,75 lb och är inte justerbar.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan avfyrning.

Avfallshantering

- Avyttra förpackningsmaterial och gamla delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala myndighet om du är osäker på hur du ska avyttra produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kom ihåg att

alltid referera till produktens modellnummer och serienummer för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Návod k bezpečnému použití pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušťovou sestavu RUGER 1022 SILVER. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a celkovou kontrolu pušky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je puška vždy v bezpečném stavu, když není používána.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let nebo pod dohledem dospělé osoby.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušťová sestava správně nainstalována.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo měnit nastavení spouště, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Neprovádějte žádné úpravy na pušce nebo spoušťové sestavě, které by mohly ovlivnit bezpečnost.
- Ujistěte se, že je puška vybitá, když provádíte údržbu nebo instalaci spouště.
- Vyvarujte se používání produktu za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný déšť nebo sníh.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečně uložena.
2. Odstraňte původní spoušťovou sestavu podle pokynů výrobce.
3. Opatrně vložte novou spoušťovou sestavu RUGER 1022 SILVER do pušky.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.
5. Zkontrolujte funkčnost spouště tím, že ji několikrát stisknete bez náboje v komoře.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Používejte spoušť s lehkým stiskem, aby se zajistila přesnost střelby.
- V případě jakýchkoli abnormalit v chodu spouště přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušťovou sestavu a jakýkoli její komponent byste měli likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické nebo elektronické součásti do běžného odpadu. Zjistěte, zda ve vaší oblasti existují speciální sběrné místa pro tyto materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a užijte si používání vaší spoušťové sestavy RUGER 1022 SILVER.