

## **RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE**

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

### **Attributes**

- Name: RUGER 1022 SILVER HOUSING, BLUE SHOE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016658
- Mfr. No.: 1022-3C-16
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 081950102358

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [English: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'Assemblaggio Completo del Grilletto RUGER 1022 SILVER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Suomi: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)

# Sicherheitshinweise für das RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das TriggerAssembly nur mit dem Ruger® 10/22® Gewehr.
- Überprüfe vor jeder Verwendung, ob das Gewehr entladen ist.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Verwende Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Verwendung.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Entferne die zwei Pins der originalen Abzugseinheit.
- Setze die Timney TriggerAssembly in die Action des Gewehrs ein.
- Stelle sicher, dass die Assembly korrekt sitzt und alle Teile sicher befestigt sind.
- Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du das Gewehr wieder zusammenbaust.

### 2. Verwendung

- Stelle sicher, dass der Abzug auf die voreingestellte PullGewicht von 2,75 lb eingestellt ist.
- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig, um ein präzises Schießen zu gewährleisten.
- Nutze die erweiterte Magazinfreigabe mit einem Finger für eine einfache Handhabung.
- Achte darauf, dass der AutoBolt Release ordnungsgemäß funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an die EUKontaktstelle für Produktsicherheit wenden. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt

aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von deiner sorgfältigen Beachtung dieser Anweisungen abhängt. Verwende das RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly verantwortungsbewusst und genieße die Vorteile eines hochwertigen Abzugs.

# RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. This product is designed to enhance the performance of your Ruger® 10/22® platform. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger assembly is installed by a qualified gunsmith or experienced individual.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger assembly in a secure location, out of reach of children.
- Regularly inspect the trigger assembly for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

### Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Do not use the trigger assembly if you notice any defects or if it has been modified in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the trigger assembly.
- Avoid using the trigger assembly in adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear and safe area for shooting.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the two factory action pins from the Ruger® 10/22®.
- Carefully drop in the complete Timney trigger assembly.
- Reinsert the factory action pins to secure the trigger assembly in place.
- Confirm that the trigger functions correctly before using the firearm.

#### 2. Usage:

- The trigger is factory set at a pull weight of 2.75 lbs.
- Familiarize yourself with the trigger feel before engaging in live fire.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

### Disposal Instructions

- Dispose of the trigger assembly in accordance with local regulations.
- If the trigger assembly is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

### Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, please refer to the

appropriate support channels available in your region.

## **Conclusion**

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle Ruger® 10/22®. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Realiza revisiones periódicas del producto para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Disparo Accidental:**
  - Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el gatillo.
  - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Instalación Incorrecta:**
  - Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar problemas de funcionamiento.
  - No intentes modificar el gatillo o sus componentes.
- **Mantenimiento:**
  - Realiza un mantenimiento regular para garantizar que el gatillo funcione correctamente.
  - Limpia el gatillo con un paño seco y asegúrate de que no haya suciedad o residuos acumulados.
- **Uso de Munición Apropriada:**
  - Utiliza solo munición recomendada para el rifle Ruger® 10/22®.
  - Nunca uses munición defectuosa o dañada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie de trabajo limpia.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y, si es necesario, un par de pinzas.

#### 2. Retirar el Gatillo Antiguo:

- Localiza los dos pines de acción del rifle y retíralos con cuidado.

- Extrae el gatillo antiguo y colócalo en un lugar seguro.

### **3. Instalar el Gatillo Timney:**

- Toma el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly y colócalo en la posición correcta.
- Inserta los pines de acción para asegurar el gatillo en su lugar.

### **4. Verificación:**

- Realiza una verificación visual para asegurarte de que el gatillo esté instalado correctamente.
- Prueba el gatillo sin munición para asegurarte de que funcione suavemente.

## **Uso**

### **• Prueba de Funcionamiento:**

- Asegúrate de que el gatillo se accione correctamente antes de disparar.
- Realiza disparos de prueba en un entorno seguro y controlado.

### **• Manejo Seguro:**

- Siempre apunta el rifle en una dirección segura.
- Mantén el rifle en una posición segura cuando no esté en uso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumples con las normativas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional de armas o a un distribuidor autorizado. Es importante que tengas acceso a información adecuada para garantizar el uso seguro del producto.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly de manera segura y responsable.

# Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER

## Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire du déclencheur complet RUGER 1022 SILVER. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de l'arme pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas l'arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- Range toujours l'arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton arme.
- Ne pointe jamais l'arme vers quoi que ce soit que tu ne souhaites pas tirer.
- Assure-toi que l'arme est en mode de sécurité avant d'effectuer toute manipulation.
- Évite d'utiliser l'arme dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Démontage de l'Ancien Déclencheur :

- Retire les deux goupilles d'action d'origine de l'arme.
- Enlève soigneusement le déclencheur existant.

### 3. Installation du Déclencheur RUGER 1022 SILVER :

- Prends le déclencheur Timney et insère-le dans le boîtier de l'arme.
- Remplace les deux goupilles d'action pour sécuriser le déclencheur en place.

### 4. Vérification :

- Effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Vérifie que le poids de traction est de 2,75 lb et qu'il n'y a pas de jeu.

### 5. Utilisation :

- Utilise le déclencheur en respectant les consignes de sécurité.
- Familiarise-toi avec le mécanisme de libération du chargeur et la libération automatique du verrou.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose de tout matériel d'emballage de manière responsable, en suivant les directives locales de recyclage.
- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans des ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site Web du fabricant ou d'autres ressources officielles.

Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser le déclencheur RUGER 1022 SILVER en toute sécurité. Respecte ces recommandations pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per l'Assemblaggio Completo del Grilletto RUGER 1022 SILVER

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio completo del grilletto RUGER 1022 SILVER. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina Ruger® 10/22®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sicurezza.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il grilletto senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per il tuo modello di carabina.
- Assicurati che la carabina sia scarica prima di effettuare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o bagnato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della carabina.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che la carabina sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi i due perni dell'azione della fabbrica.

### 2. Installazione:

- Inserisci l'assemblaggio completo del grilletto Timney nella carabina.
- Assicurati che l'assemblaggio sia posizionato correttamente senza necessità di adattamenti.

### 3. Controllo:

- Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare la carabina.
- Accertati che il grilletto sia impostato sul peso di trazione di 2.75 lb, senza gioco.

### 4. Uso:

- Utilizza il grilletto come indicato, facendo attenzione a una corretta manipolazione della carabina.
- Sfrutta il rilascio del caricatore esteso progettato da Timney per un'operazione semplice.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio quando possibile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo assemblaggio completo del grilletto RUGER 1022 SILVER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Bruksanvisning for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger® 10/22® plattform og gir en pålitelig og presis avtrekkeropplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikkert tilstand før du fjerner eller installerer triggeren.
- Ikke forsøk å modifisere triggeren eller andre deler av våpenet.
- Kontroller at det ikke er ammunisjon i våpenet før du utfører installasjonen.
- Vær oppmerksom på at triggeren er fabrikkinnstilt til en avtrekksvekt på 2,75 lb og er ikke justerbar.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tomt og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen (f.eks. skrutrekker).

### 2. Fjern fabrikkens trigger:

- Identifiser og fjern de to fabrikkens akselpinnene som holder triggeren på plass.
- Ta ut den gamle triggeren forsiktig.

### 3. Installer Timneytriggeren:

- Plasser den komplette Timneytriggeren i våpenets hus.
- Sett tilbake de to akselpinnene for å sikre triggeren på plass.

### 4. Test triggeren:

- Før du bruker våpenet, test triggerens funksjonalitet for å sikre at den fungerer som den skal.
- Kontroller at det ikke er noen mekaniske problemer og at triggeren fungerer jevnt.

### 5. Bruk av ekstra funksjoner:

- Bruk den Timneydesignede utvidede magasinutløseren for enkel betjening med én finger.
- Vær oppmerksom på den standard automatiske boltløsningen.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av våpenrelaterte produkter.
- Sørg for at alle deler av produktet er riktig resirkulert eller avhendet i samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres nettside for mer informasjon.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Ta instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w jakikolwiek sposób.
- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi akcesoriami.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji produktem, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja

- Usuń dwa fabryczne bolce akcji.
- Umieść kompletny zespół spustu Timney w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się bolce.
- Upewnij się, że zespół jest prawidłowo osadzony.
- Zainstaluj ponownie bolce akcji, aby zabezpieczyć zespół spustu.

### 2. Użytkowanie

- Upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku przed każdym użyciem.
- Aby zwolnić zamek, użyj zaprojektowanego przez Timney rozszerzonego zwolnienia magazynka, które można łatwo obsługiwać jedną ręką.
- Używaj standardowego zwolnienia zamka automatycznego zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zachowuj czujność i skupienie podczas strzelania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera on materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

## **Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

# RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

### Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä ja yhteensopivia osia tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä yritä muuttaa tai säätää tuotteen sisäisiä osia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Poista kaksi alkuperäistä toimintapinniä.
- Laske Timney trigger kokoonpano paikalleen ilman sovittamista tai asehuoltotoimia.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Testaa triggerin toiminta turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Käytä aseensa kanssa aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

### Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käyttäessäsi RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotetta.

# Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Introduktion

Tack för att du har valt RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger® 10/22® plattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är avstängt och oladdat innan installation eller justering av triggare.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om du inte är bekant med vapnets funktioner och säkerhetsåtgärder.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Använd produkten endast med kompatibla Ruger® 10/22® vapen.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen står i skottlinjen när vapnet är laddat.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Trigger Assembly

- Ta bort de två fabriksmonterade actionpinnarna från ditt Ruger® 10/22® vapen.
- Placera den kompletta Timney trigger assembly i vapnet.
- Sätt tillbaka actionpinnarna för att säkra trigger assembly.
- Kontrollera att allt fungerar korrekt innan du använder vapnet.

### 2. Användning av Trigger Assembly

- Denna trigger har en fabriksinställd dragvikt på 2,75 lb med noll creep.
- För att aktivera triggare, tryck försiktigt med fingret.
- Använd den Timneydesignade förlängda magasinutlösaren för enkel åtkomst.
- Se till att vapnet är i säkert läge när det inte används.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallsregler.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta en lokal avfallsanläggning för korrekt hantering.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till den lokala återförsäljaren eller tillverkarens officiella kontaktpunkter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tack för att du prioriterar säkerheten.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost pro platformu Ruger® 10/22®. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a údržby zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se zbraněmi.
- Při používání zbraně vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při jakýchkoli pochybnostech ohledně použití nebo instalace se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je trigger správně nainstalován a zda funguje bez problémů.
- Nikdy nepoužívejte zbraň, pokud máte podezření na vadný trigger nebo jiné součásti.
- Nenechávejte zbraň bez dozoru, když je nabitá.
- Při manipulaci se zbraní se vyhněte jakýmkoli náhlým pohybům nebo nepozornosti.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že je zbraň vybitá.
- Odstraňte dva tovární akční kolíky.

### 2. Instalace triggeru:

- Vložte kompletní montáž triggeru Timney do zbraně.
- Zajistěte montáž triggeru na svém místě.

### 3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda trigger správně funguje.
- Ujistěte se, že se trigger vrací do výchozí polohy a že nedochází k žádnému zadrhávání.

### 4. Použití:

- Trigger je nastaven na hmotnost 2,75 lb s nulovým pohybem, což zajišťuje čistý a předvídatelný spoušťový mechanismus.
- Používejte trigger s opatrností a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je trigger poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užíjte si používání vašeho RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly!