

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Attributes

- Name: RUGER 1022 SILVER HOUSING, GOLD SHOE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016659
- Mfr. No.: 1022-4C-16
- Weapon type: Ruger
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 081950102297

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo del Grilletto RUGER 1022 SILVER](#)
- [Norsk: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego RUGER 1022 SILVER](#)
- [Suomi: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur Installation und Nutzung des Produkts. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die TriggerAssembly nur in kompatiblen Ruger® 10/22® Gewehren verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und beachte alle Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Achte darauf, dass das Gewehr während der Installation und Nutzung immer entladen ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die TriggerAssembly nur, wenn du mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Trage bei der Installation und Nutzung stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Vermeide den Kontakt mit der Abzugseinheit, wenn das Gewehr geladen ist.
- Achte darauf, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden, während du das Gewehr benutzt.
- Halte die Finger stets vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entferne alle Magazine und überprüfe die Kammer.

2. Installation:

- Entferne die zwei FabrikAktionsstifte des Gewehrs.
- Setze die komplette Timney TriggerAssembly in das Gewehr ein.
- Stelle sicher, dass die Assembly korrekt sitzt und keine Teile lose sind.
- Setze die FabrikAktionsstifte wieder ein, um die Assembly zu sichern.

3. Nutzung:

- Überprüfe die Funktion des Abzugs, bevor du das Gewehr in Betrieb nimmst.
- Achte darauf, dass der Abzug bei der ersten Betätigung einen klaren, vorhersehbaren Bruch bietet.
- Nutze den verlängerten Magazinrelease und den StandardAutoBoltRelease gemäß den Anweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Safety Instruction Guide for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and precise trigger mechanism for your Ruger® 10/22® platform. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded, even if you believe it to be unloaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Ensure that all parts of the firearm are in good working condition before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment for shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger assembly is designed for use with the Ruger® 10/22® platform only. Do not attempt to use it with any other firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling of the trigger assembly.
- Avoid using the trigger assembly in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Regularly inspect the trigger assembly for wear or damage. If any issues are found, discontinue use and consult a qualified gunsmith.
- Keep the trigger and surrounding areas clean and free from debris to ensure proper function.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool for removing action pins.

2. Installation Steps:

- Remove the two factory action pins using the punch tool.
- Carefully lift the factory trigger assembly out of the firearm.
- Position the Timney trigger assembly into the action of the firearm.
- Reinsert the action pins to secure the new trigger assembly in place.

3. Testing:

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Ensure the pull weight is consistent at 2.75 lbs and that there is no creep.

4. Usage:

- Familiarize yourself with the new trigger feel before using it in a live shooting situation.

- Always maintain proper firearm safety practices while using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger assembly in accordance with local laws and regulations.
- Do not discard in regular household waste.
- If the trigger assembly is damaged or no longer functional, consider recycling the materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, please reach out to the appropriate customer support channels provided by the manufacturer or retailer. Ensure to have your product details handy for efficient assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento superior y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas para el uso y la instalación del producto, así como información sobre cómo manejarlo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza un chequeo visual del producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el trigger si hay signos de daño o mal funcionamiento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el trigger.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no desees disparar.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas o ambientes húmedos.
- Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el producto y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Ruger® 10/22® esté descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Desmontaje del Trigger Antiguo:

- Retira los dos pines de acción de fábrica.
- Saca el trigger antiguo con cuidado.

3. Instalación del Trigger Timney:

- Coloca el Timney trigger assembly en su lugar.
- Asegúrate de que encaje correctamente y que no haya obstrucciones.
- Vuelve a insertar los dos pines de acción para asegurar el trigger.

4. Verificación:

- Realiza una verificación de funcionamiento sin munición.
- Asegúrate de que el trigger funcione correctamente y que no haya obstrucciones.

5. Uso:

- Utiliza el trigger como se indica en el manual del usuario del Ruger® 10/22®.
- Familiarízate con el mecanismo de liberación del cargador y el liberador de cerrojo automático.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta a las autoridades locales para conocer las regulaciones sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Nunca deseches el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly de manera segura y efectiva. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional. Recuerda siempre priorizar la seguridad al utilizar productos relacionados con armas.

Guide de sécurité pour l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre Ruger® 10/22®. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation sécurisée :**
 - Toujours manipuler l'arme à feu avec précaution, en considérant qu'elle est chargée.
 - Ne jamais pointer l'arme dans une direction où des blessures pourraient survenir en cas de décharge accidentelle.
- **Installation :**
 - Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer l'assemblage de déclencheur.
 - Utilise des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- **Utilisation :**
 - Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
 - Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (température, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. **Préparation :**
 - Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
 - Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Installation :**
 - Retire les deux goupilles d'action d'origine.
 - Insère l'assemblage de déclencheur Timney complet dans le boîtier de l'arme.
 - Remets les goupilles d'action en place pour sécuriser l'assemblage.
3. **Tests :**
 - Vérifie le fonctionnement du déclencheur avant d'utiliser l'arme.
 - Effectue un test de tir à sec pour s'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
4. **Utilisation :**
 - Utilise l'assemblage de déclencheur conformément aux instructions du fabricant.
 - Sois conscient du poids de traction de 2,75 lb, qui n'est pas ajustable.

Instructions d'élimination

- Élimine l'assemblage de déclencheur conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de ton assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER en toute sécurité. Assure-toi de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida di Sicurezza per l'Assemblaggio Completo del Grilletto RUGER 1022 SILVER

Introduzione

Grazie per aver scelto l'assemblaggio completo del grilletto RUGER 1022 SILVER. Questo prodotto è progettato per migliorare la performance della tua carabina Ruger® 10/22®. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto se ci sono segni di danno o usura. Controlla regolarmente la condizione del prodotto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il grilletto o qualsiasi parte dell'assemblaggio in modo non autorizzato.
- Utilizza solo munizioni raccomandate dal produttore per evitare malfunzionamenti.
- Durante l'uso, mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e disattivata.
- Rimuovi i due perni dell'azione originale della Ruger® 10/22®.

2. Installazione:

- Prendi l'assemblaggio completo del grilletto Timney e posizionalo nell'alloggiamento dell'arma.
- Inserisci i perni dell'azione per fissare l'assemblaggio in posizione.

3. Verifica:

- Controlla che il grilletto funzioni correttamente eseguendo una prova di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Assicurati che il grilletto abbia un peso di trazione di 2.75 lb e che non ci sia alcun gioco.

4. Uso:

- Utilizza l'arma solo in un'area designata e sicura per il tiro.
- Sii sempre consapevole della tua sicurezza e di quella degli altri durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il corretto smaltimento delle armi e dei componenti.

- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del grilletto e delle parti associate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Ricorda di seguire tutte le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo grilletto RUGER 1022 SILVER.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger for å unngå potensielle farer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje og skader. Hvis det er synlige skader, må produktet ikke brukes.
- Vær oppmerksom på at produktet kan inneholde små deler som kan utgjøre en kvelningsfare for barn.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller håndterer triggeren.
- Unngå å bruke triggeren med våpen som ikke er compatible.
- Ikke prøv å modifisere eller justere triggeren, da dette kan føre til uventede og farlige situasjoner.
- Hold området rundt arbeidsplassen ryddig for å unngå snubling eller andre ulykker.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les alle instruksjoner nøye.

2. Fjerning av den gamle triggeren:

- Fjern de to fabrikk aksjonspinnene fra våpenet.
- Ta ut den gamle triggeren forsiktig.

3. Installasjon av Timney triggeren:

- Plasser Timney trigger assembly i våpenet.
- Sett inn de to aksjonspinnene for å sikre triggeren på plass.
- Kontroller at triggeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

4. Bruk:

- Når du bruker våpenet, sørg for at du har en klar forståelse av sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego RUGER 1022 SILVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Spustowego RUGER 1022 SILVER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj spustu w połączeniu z niekompatybilnymi komponentami, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
- Upewnij się, że produkt jest zawsze używany w bezpiecznym otoczeniu, wolnym od przeszkód i potencjalnych zagrożeń.
- Nie pozwól na używanie produktu przez dzieci lub osoby, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń dwa fabryczne bolce akcji z broni.
- Włóż kompletny zestaw spustowy Timney do komory akcji.
- Upewnij się, że zestaw jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy nie ma luzów i czy wszystkie elementy są na swoim miejscu przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z ustawioną wagą 2.75 lb, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Przed każdym strzałem upewnij się, że miejsce strzału jest bezpieczne.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että sitä ei käytetä lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttö tapahtuvat turvallisessa ympäristössä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen, jos tarvitset apua.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa, kun et käytä sitä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai vaaroja, kun käytät tuotetta.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista kaksi alkuperäistä toimintapinniä.
- Aseta Timney trigger kokoonpano paikalleen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Tarkista, että trigger on oikein säädetty ja toimii moitteettomasti.
- Testaa triggerin toiminta ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi sen luotettavuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se erityiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Yhteenveto

Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen ja luotettavan tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med Ruger® 10/22® plattformen. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gate plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är avstängt och urkopplat innan installation av triggern.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Undvik att använda triggern med defekta eller skadade komponenter.
- Testa alltid triggern i en säker miljö innan du använder den i skarpt läge.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av triggern:

- Ta bort de två fabriksinstallerade åtgärdspinnarna.
- Sätt in hela Timney triggerassembly i vapnet.
- Sätt tillbaka åtgärdspinnarna för att säkra triggerassemblyn på plats.
- Kontrollera att triggern fungerar som den ska innan du fortsätter.

2. Användning av triggern:

- Triggern är fabriksinställd på en avtrycksvikt av 2,75 lb med noll creep.
- Använd den förlängda magasinutlösaren designad av Timney för enkel åtkomst.
- Kontrollera att vapnet är i ett säkert läge innan du laddar det.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly.

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je spoušť řádně nainstalována a funkční před každým použitím.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při manipulaci se spouští vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při instalaci nebo údržbě spouště noste ochranné brýle.
- Neprovádějte žádné úpravy spouště, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání, okamžitě přestaňte používat a nechte zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a odpojena od zdroje napájení.
- Připravte si potřebné nástroje: šroubovák a případně další nářadí.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte dva tovární akční kolíky.
- Vložte kompletní montáž spouště Timney do zbraně.
- Zajistěte montáž pomocí akčních kolíků.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a funkční.

3. Používání spouště:

- Před každým použitím ověřte, že je spoušť nastavena na požadovanou hmotnost tahu (2,75 lb).
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo odborníka na zbraně.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště RUGER 1022 SILVER. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.