

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 SILVER HOUSING, SILVER SHOE

This Timney trigger sets the benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Designed as a complete action replacement, it features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength, precision, and durability.



The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure consistent engagement and long-term reliability. Installation is quick and simple—remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly with no fitting or gunsmithing required.

For enhanced usability, the trigger includes a Timney-designed extended magazine release that can be easily operated with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers made in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2.75 lb pull weight with zero creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and control.

Category: Trigger assemblies

Compatibility: Ruger® 10/22®

Attributes

- Name: RUGER 1022 SILVER HOUSING, SILVER SHOE
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016661
- Mfr. No.: 1022-6C-16
- Weapon type: Ruger
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 081950102334

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [English: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Suomi: RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly! Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung machst und alle Sicherheitsstandards einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der Ruger® 10/22® Plattform.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht mit anderen Teilen oder Modifikationen kombiniert wird, die seine Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Vermeide den Einsatz des Produkts in feuchten oder extremen Umgebungen, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Handle das Produkt mit Sorgfalt, um Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung zu vermeiden.
- Wenn du dir unsicher bist, suche Rat bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle Teile der Trigger Complete Assembly hast.
- Überprüfe das Werkzeug, das du für die Installation benötigst.

2. Installation

- Entferne die beiden Werkspins der Action.
- Setze die komplette Timney Trigger Assembly ohne Anpassungen oder Gunsmithing in die Ruger® 10/22® Plattform ein.
- Stelle sicher, dass alles korrekt sitzt und keine Teile lose sind.

3. Verwendung

- Der Trigger ist werkseitig auf ein Gewicht von 2,75 lb eingestellt und bietet einen klaren, vorhersehbaren Abzug.
- Betätige den Trigger vorsichtig und halte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Waffe entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.

- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden, bevor du sie wegwirfst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Es ist wichtig, dass du dich bei Fragen oder Unsicherheiten an die richtigen Stellen wendest.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig für deinen Schutz und die sichere Verwendung des RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Befolge sie sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. This product is designed for the Ruger® 10/22® platform and aims to enhance your shooting experience. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or maintenance.
- Keep the trigger assembly and all components out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only as intended and in accordance with these instructions.
- Regularly inspect the trigger assembly for wear and damage. Do not use if any parts are compromised.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are familiar with the operation of the Ruger® 10/22® platform before installation.
- Avoid using the trigger assembly in any firearm other than the Ruger® 10/22®.
- Do not modify the trigger assembly in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Always wear appropriate eye protection when handling firearms.
- Do not engage in any shooting activities while under the influence of drugs or alcohol.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, including a punch tool for removing action pins.

2. Installation:

- Remove the two factory action pins from your Ruger® 10/22®.
- Carefully remove the factory trigger assembly from the firearm.
- Take the complete Timney trigger assembly and align it with the action of the firearm.
- Drop the Timney trigger assembly into place.
- Reinsert the two factory action pins to secure the assembly.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Ensure the trigger pull weight is at the factory set 2.75 lb with no creep.
- Test the extended magazine release and auto bolt release for proper operation.

4. Usage:

- Follow all standard firearm handling and safety practices while using the Ruger® 10/22® with the installed trigger assembly.

- Regularly check the functionality of the trigger assembly and other firearm components.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger assembly and any associated packaging responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of nonfood products.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and enjoyment while using the RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de disparo en la plataforma Ruger® 10/22®. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Nunca utilices el producto en condiciones peligrosas o inadecuadas.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Revisa periódicamente el estado del producto para detectar cualquier desgaste o daño.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado al manipular armas de fuego, como gafas y protectores auditivos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el RUGER 1022 SILVER Trigger, asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.
- No modifiques el producto, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza solo munición recomendada para el Ruger® 10/22®.
- Si experimentas fallos o problemas durante el uso, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una superficie plana.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira los dos pines de acción de la fábrica.
- Coloca el RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly en su lugar.
- Asegúrate de que esté bien asentado y que no haya holguras.
- Vuelve a insertar los pines de acción para asegurar el gatillo en su lugar.

3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el gatillo esté funcionando correctamente.
- Ajusta la posición de la palanca de liberación del cargador según sea necesario.
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro, asegurándote de que todos los procedimientos de seguridad se sigan estrictamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el RUGER 1022 SILVER Trigger, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- Si el producto está dañado o no se puede reparar, considera entregarlo a un centro de reciclaje o a las autoridades locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia técnica, por favor contacta a un representante del fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siempre actúa con precaución y sigue las instrucciones para disfrutar de tu RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclencheur RUGER 1022 SILVER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de déclencheur complet RUGER 1022 SILVER. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre plateforme Ruger® 10/22®. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Range toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation de l'assemblage de déclencheur.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Ne touche pas la gâchette tant que l'arme n'est pas en position sécurisée.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance lorsqu'elle est chargée ou en cours d'utilisation.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires à l'installation.
- Décharge l'arme et retire le chargeur.

2. Installation :

- Retire les deux goupilles d'action d'origine de l'arme.
- Insère l'assemblage de déclencheur Timney dans le boîtier de l'arme.
- Remets les goupilles d'action en place pour sécuriser l'assemblage.

3. Ajustement :

- Le déclencheur est réglé en usine pour un poids de traction de 2,75 lb. Vérifie ce réglage avant d'utiliser l'arme.
- Teste le déclencheur en effectuant des essais à sec pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilise le déclencheur avec précaution et en respectant toutes les règles de sécurité des armes à feu.
- Profite de la fonction de libération du chargeur prolongée pour un accès facile.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'assemblage de déclencheur dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser de l'assemblage de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou visite la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour de rappel et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de l'assemblage de déclencheur RUGER 1022 SILVER. Reste toujours vigilant et respecte les règles de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua carabina Ruger® 10/22®. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del trigger.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il trigger.
- Non modificare il trigger o utilizzare componenti non approvati.
- Non utilizzare il trigger in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o altre persone durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi i due perni dell'azione della fabbrica.

2. Installazione del Trigger:

- Inserisci l'assemblaggio del trigger Timney completo nell'azione della carabina.
- Assicurati che il trigger sia posizionato correttamente e che non ci siano interferenze.

3. Verifica:

- Controlla che il trigger funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento in un'area sicura, lontano da persone e animali.

4. Uso:

- Utilizza il trigger secondo le specifiche fornite, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.
- Il peso di trazione è impostato a 2,75 lb. Non tentare di modificarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale di Timney. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Bruksanvisning for RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Ruger® 10/22® plattform. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens retningslinjer for å unngå skader.
- Oppbevar alle verktøy og deler utilgjengelig for barn.
- Bruk verneutstyr som beskyttelsesbriller og hansker ved installasjon.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til uventede hendelser eller skader.
- Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Aldri pek våpenet mot deg selv eller andre.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før du begynner installasjon.
- Hold hender og ansikt borte fra bevegelige deler under installasjon.
- Les alle instruksjoner nøye før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og avkjølt.
- Fjern magasin og kontroller at kammeret er tomt.

2. Fjerning av eksisterende trigger:

- Fjern de to fabrikk actionpinnene med passende verktøy.
- Ta ut den gamle triggeren forsiktig.

3. Installasjon av Timney trigger assembly:

- Plasser den komplette Timney trigger assembly på plass.
- Sett inn de to actionpinnene for å sikre triggeren.
- Kontroller at alt er korrekt installert før videre bruk.

4. Testing:

- Før du bruker våpenet, test triggerens funksjonalitet.
- Kontroller at triggeren har en jevn og forutsigbar avtrekksvekt på 2,75 lb.

5. Bruk av forlengede magasinutløser:

- Bruk den Timneydesignede forlengede magasinutløseren med en finger for enkel betjening.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av brukte deler og emballasje.
- Sørg for at alle deler som kan være farlige, behandles på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Sørg for å ha produktnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa dla RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że produkt jest zainstalowany poprawnie przed użyciem.
- Nie modyfikuj ani nie używaj produktu w sposób inny niż zamierzony przez producenta.
- Używaj tylko części i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Zawsze stosuj środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas instalacji lub konserwacji.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak wysoka wilgotność, ekstremalne temperatury lub silne wibracje.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Sprawdź, czy produkt jest w dobrym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń dwa fabryczne bolce akcji.
- Włóż kompletny zespół spustu Timney do komory akcji.
- Upewnij się, że zespół jest prawidłowo osadzony i nie wymaga dopasowania ani dodatkowej obróbki.

3. Użytkowanie:

- Przed pierwszym użyciem przetestuj mechanizm spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Używaj spustu zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly.

RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Ruger® 10/22® alustasi laukaisevaa mekanismia. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitetuissa aseissa.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että laukaisu on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaksi alkuperäistä toimintapinnaa aseesta.
- Aseta Timney trigger kokoonpano paikalleen ilman lisätyötä tai aseistajaa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja turvallisesti.

2. Käyttö

- Tarkista, että laukaisu on säädetty tehtaalla 2.75 lb:n vetopainoon ilman vaurioita.
- Käytä Timneysuunniteltua pidennettyä patruunavapautusta, joka on helppo käyttää yhdellä sormella.
- Varmista, että automaattinen liipaisun vapautus toimii oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönormien mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan käytä erityisiä keräyspaikkoja vaarallisille materiaaleille.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseen liittyen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Denna produkt är utformad för att förbättra din Ruger® 10/22® plattform och ge en säker och pålitlig användning. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid säkerhetsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar triggarens komponenter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenhantering och modifieringar.
- Använd endast delar och tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av trigger assembly:

- Ta bort de två fabriksmonterade åtgärdspinnarna.
- Placera den kompletta Timney trigger assembly i vapnet.
- Sätt tillbaka åtgärdspinnarna för att säkra trigger assembly.
- Kontrollera att allt sitter på plats och fungerar korrekt innan användning.

2. Användning av trigger:

- Triggern är fabriksinställd på en vikt av 2.75 lb med noll creep.
- För att aktivera triggarens funktion, tryck försiktigt ned den med ett jämnt tryck.
- Använd den Timneydesignade förlängda magasinutlösningen för enkel åtkomst med ett finger.

3. Underhåll:

- Rengör trigger assembly regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera alla komponenter för tecken på slitage och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Kasta inte avfall från produkten i vanliga sopor; se till att det bortskaffas på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet, installation eller användning av RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Vänligen notera att det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste se seznámili se všemi bezpečnostními pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraní.
- Zbraň vždy považujte za nabitou, dokud nekontrolujete, že je prázdná.
- Udržujte spoušť a další části zbraně mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před každým použitím zkontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném a povoleném prostoru pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vypnutá a že není nabitá.
- Při manipulaci s komponenty spouště se vyhněte kontaktu s ostrými hranami.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při instalaci a používání spouště.
- Neprovádějte žádné úpravy na spoušti, které nebyly schváleny výrobcem.
- Pokud si nejste jisti instalací, obraťte se na kvalifikovaného gunsmitha.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte dva výrobní akční kolíky.
- Vložte kompletní montáž spouště Timney do zbraně.
- Zajistěte montáž opětovným vložením akčních kolíků.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a funguje podle očekávání.

3. Používání spouště:

- Spoušť je nastavena na hmotnost 2,75 lb a není nastavena.
- Při stisknutí spouště byste měli cítit čistý a předvídatelný záběr.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a normy pro odpad.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní údaje o výrobku, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Bezpečné používání spouště RUGER 1022 SILVER Trigger Complete Assembly je klíčem k vaší ochraně a úspěšnému zážitku.