

# SAKO TRIGGERS A ACTIONS - L461, L579 & L61 (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - SAKO, NICKEL PLATED \*\*3lb\*\* W/SAFETY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Designed for Sako A-action rifles, including models L461, L579, and L61, this Timney NP trigger is not compatible with the Sako A7. The trigger features a curved trigger shoe and an NP (nickel) coating for enhanced corrosion resistance, reduced friction, and smooth operation.



The trigger is factory set at a 3 lb (1,362 g) pull weight and is fully adjustable from 1.5 lbs (681 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization to individual shooting preferences. Integrated safety ensures reliable and secure operation.

Manufactured by Timney Triggers USA under product code 621-16, this trigger assembly is designed as a direct replacement. In most cases, no fitting or modification is required; however, professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

## Caractéristiques

- Nom: [SAKO, NICKEL PLATED \\*\\*3lb\\*\\* W/SAFETY](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016663
- N° fabr.: 621-16
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950621019

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur SAKO TRIGGERS A ACTIONS L461, L579 & L61

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le déclencheur SAKO TRIGGERS A ACTIONS de manière sécurisée et efficace. Ce produit est destiné aux fusils à verrou Sako Action, y compris les modèles L461, L579 et L61. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le déclencheur.
- Vérifie que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Poids de traction ajustable** : Le déclencheur est réglé en usine à un poids de traction de 3 lb (1,362 g). Ajuste le poids de traction uniquement si tu es formé à le faire.
- Sécurité intégrée** : Utilise toujours la sécurité intégrée pour éviter un tir accidentel lorsque le fusil n'est pas en service.
- Compatibilité** : Ce déclencheur n'est pas compatible avec le Sako A7. Utilisele uniquement avec les modèles spécifiés.
- Installation professionnelle recommandée** : Bien que l'installation puisse ne pas nécessiter de modifications, il est recommandé de faire appel à un professionnel pour garantir un fonctionnement et une sécurité appropriés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine conformément aux instructions du fabricant.
- Installe le déclencheur SAKO TRIGGERS A ACTIONS en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Vérifie que le déclencheur est bien fixé et fonctionne correctement avant d'utiliser le fusil.

### 3. Ajustement du poids de traction :

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de traction entre 1,5 lb (681 g) et 4 lb (1,816 g) selon tes préférences.
- Effectue des tests de tir pour t'assurer que le poids de traction est conforme à tes attentes.

### 4. Utilisation :

- Toujours utiliser le déclencheur dans un environnement sûr.

- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Assuretoi que la sécurité est engagée lorsque le fusil n'est pas utilisé.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement et des pièces.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte les ressources fournies par le fabricant ou les autorités locales. Assuretoi de rester informé sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser le déclencheur SAKO TRIGGERS A ACTIONS de manière responsable et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)