

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER ****4.5lb****
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016672
- Mfr. No.: 683
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 34mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950683000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [English: SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney 683 para SIG SAUER MPX](#)
- [Français: Manuel de Sécurité du Produit pour la Détente SIG SAUER SIG MPX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: SIG SAUER MPX Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trigger nur von verantwortungsbewussten und erfahrenen Schützen verwendet wird.
- Halte den Trigger und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Verwende den Trigger nur mit der SIG SAUER MPX, um Komplikationen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Berücksichtige alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bei der Verwendung des Triggers.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du mit dem Trigger arbeitest.
- Vermeide es, den Trigger unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.
- Schieße niemals auf etwas, das du nicht als Ziel identifizieren kannst.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Trigger ordnungsgemäß installiert ist.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Timney 683 AR Trigger in die SIG SAUER MPX ein und achte darauf, dass er korrekt sitzt.
- Überprüfe die Installation auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.

• Nutzung:

- Halte beim Schießen immer eine sichere Haltung ein.
- Achte darauf, dass der Finger nicht am Abzug ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Übe regelmäßig, um die Handhabung des Triggers und der Waffe zu verbessern.
- Bei Problemen mit dem Trigger oder der Waffe, suche sofort professionelle Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und andere Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Rückstände von Munition und anderen Materialien sicher entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Metallteile in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle Informationen zur Sicherheit und Nutzung zu beachten.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung des Produkts immer auf deine Sicherheit und die Sicherheit anderer achten solltest. Halte dich an alle Anweisungen und Empfehlungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER SIG MPX Single Stage Straight Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a precise and reliable trigger system. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe and effective use of the trigger.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the trigger is installed correctly and securely before use.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Store the firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Use appropriate protective equipment, such as eye and ear protection, when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the trigger if it appears damaged or malfunctioning.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Avoid using the trigger in adverse weather conditions, such as rain or snow, which may affect performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstacles.
- Use only compatible ammunition as specified by the firearm manufacturer.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger.
3. **Install the Timney 683 Trigger:**
 - Align the trigger with the trigger housing.
 - Insert the trigger pin and ensure it is seated securely.
 - Doublecheck that the trigger is properly installed and functions smoothly.
4. **Final Inspection:** After installation, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.

Usage

- Familiarize yourself with the trigger's operation before using it in a livefire situation.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly maintain the trigger and firearm as per the manufacturer's guidelines to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated components in accordance with local regulations regarding hazardous materials.

- If the trigger is no longer functional, consider recycling it through a proper electronic waste disposal program.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER SIG MPX Single Stage Straight Trigger, please refer to the manufacturer's website or customer support resources for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your SIG SAUER MPX Single Stage Straight Trigger. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Timney 683 para SIG SAUER MPX

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Timney 683 para tu SIG SAUER MPX. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al proporcionar un disparador de alta precisión y confiabilidad. Esta guía te proporcionará información importante sobre la seguridad, el uso y la instalación del producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el disparador.
- Mantén el disparador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el disparador antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el disparador únicamente en el modelo SIG SAUER MPX, ya que no está diseñado para otros modelos.
- Sigue siempre las prácticas de seguridad de armas de fuego, incluyendo el manejo seguro y el almacenamiento adecuado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Uso inadecuado del disparador puede resultar en disparos accidentales.
 - La instalación incorrecta puede afectar el funcionamiento del arma.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
 - Nunca apuntes el arma hacia algo que no desees disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este producto no está diseñado para menores de 18 años. Asegúrate de que solo personas capacitadas y adultas manejen el disparador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
 - Retira el disparador original del SIG SAUER MPX siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Instala el Disparador Timney 683 en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
 - Verifica que el disparador funcione correctamente antes de usar el arma.
- **Uso:**
 - Familiarízate con la sensación del nuevo disparador antes de realizar disparos en condiciones de estrés.
 - Practica en un entorno seguro para acostumbrarte a la nueva respuesta del disparador.
 - Mantén una postura adecuada y un agarre firme del arma mientras disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el disparador ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No tires el disparador en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, por favor dirígete a la información de contacto proporcionada por el fabricante o distribuidor.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu Disparador Timney 683 es fundamental para disfrutar de una experiencia de tiro placentera y segura. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y sigue las recomendaciones para asegurar el mejor rendimiento de tu equipo.

Manuel de Sécurité du Produit pour la Détente SIG SAUER SIG MPX

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et appropriée de ce produit, en conformité avec les règlements de sécurité des produits de l'UE. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente et remplace-la si des signes d'usure ou de dommage sont détectés.
- Garde la détente hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas la détente, car cela peut compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Utilise uniquement des munitions appropriées et recommandées pour ton arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Toujours manipuler l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Assure-toi que l'arme est en sécurité avant d'installer ou de retirer la détente.
- Ne touche pas la détente à moins que tu ne sois prêt à tirer.
- Prends en compte l'environnement de tir, en t'assurant qu'il est sûr et approprié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne détente:** Suis les instructions du fabricant pour retirer la détente d'origine.
3. **Installation de la nouvelle détente:**
 - Insère la détente Timney 683 dans le logement prévu.
 - Assure-toi qu'elle est correctement positionnée et fixée.
 - Vérifie que toutes les pièces sont bien en place et fonctionnent correctement.
4. **Test de fonctionnement:** Après installation, teste la détente avec précaution pour s'assurer qu'elle fonctionne comme prévu.

Utilisation

- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement de la nouvelle détente.
- Effectue des sessions de tir dans un environnement contrôlé pour t'assurer que tu es à l'aise avec la détente.
- Suis toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la détente dans des déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si possible, retourne la détente à un revendeur agréé ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité de ce produit, contactez un professionnel qualifié ou un revendeur agréé. Assurez-vous de conserver ce manuel pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à assurer une expérience de tir sûre et agréable. Merci d'avoir choisi la détente SIG SAUER SIG MPX.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, garantendo precisione e affidabilità. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del tuo SIG SAUER MPX.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare mai il grilletto o l'arma in modi non approvati dal produttore.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Grilletto

- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo grilletto Timney 683 nel vano appropriato.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Controllo PostInstallazione

- Verifica che il grilletto funzioni correttamente eseguendo un test di attivazione senza munizioni.
- Assicurati che non ci siano interferenze con altre parti dell'arma.

4. Uso del Grilletto

- Utilizza il grilletto come indicato, mantenendo sempre la sicurezza come priorità.
- Effettua un controllo regolare delle prestazioni del grilletto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi e accessori.
- Non gettare il prodotto nel normale spazzatura domestica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il processo.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) per garantire che il tuo utilizzo del SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER sia sicuro e conforme alle normative vigenti.

Bruksanvisning for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet ikke har synlige skader før bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke triggeren dersom den er skadet eller ikke fungerer som den skal.
- Bruk alltid våpenet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Aldri pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før og etter bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av triggeren

1. Forberedelser:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (se produsentens spesifikasjoner).

2. Fjern den gamle triggeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende triggeren fra SIG MPX.

3. Installer Timney 683 triggeren:

- Plasser den nye triggeren i triggerhuset.
- Fest triggeren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er strammet korrekt.

4. Sjekk funksjonaliteten:

- Test triggerens bevegelse før du bruker våpenet til skyting.
- Sørg for at triggeren fungerer jevnt og uten hindringer.

Bruk av triggeren

- Når du er klar til å skyte, sørg for at du er i en trygg posisjon.
- Hold våpenet stabilt og kontroller avtrekkeren forsiktig.

- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at det er trygt å avfyre.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og komponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller støtte, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig ved henvendelse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, bidrar du til en trygg og effektiv bruk av SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza Timney 683 AR Trigger do SIG SAUER MPX. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Używaj produktu tylko w połączeniu z kompatybilnymi systemami.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Nie pozostawiaj broni z załadowanym magazynkiem w miejscach dostępnych dla dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Przeczytaj instrukcje producenta dotyczące montażu.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny wyzwalacz zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj wyzwalacz Timney 683, upewniając się, że jest on prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy wyzwalacz działa prawidłowo, wykonując testy funkcjonalne.

3. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie.
- Używaj wyzwalacza w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Po każdym użyciu oczyść wyzwalacz, aby zapewnić jego długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia w UE.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania wyzwalacza Timney 683 AR Trigger do SIG SAUER MPX.

SIG SAUER MPX Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER MPX Trigger tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Se sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua välttämään vaaratilanteita ja varmistamaan, että tuotteesi toimii odotetusti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta ei ole normaalia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin asennat tai säädät laukaistinta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että taustalla ei ole esteitä tai vaaroja.
- Harjoittele turvallista ampumista ja noudata kaikkia ampumaturvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha laukaisin asennusohjeiden mukaisesti.
- Asenna Timney 683 AR Trigger SIG MPX malliin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että laukaisin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarkista laukaisimen toiminta ennen jokaista käyttökertaa.
- Harjoittele laukaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kilpailuissa tai metsästyksessä.
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta, jotta laukaisin toimii luotettavasti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavat tiedot ja tuen.

Yhteenveto

Tämä turvallisuusopas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään SIG SAUER MPX Trigger tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit Timney Triggerin tuotteen parantamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och ge hög precision och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med SIG SAUER MPXvapensystemet.
- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan installation eller justering av avtryckaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation eller justering.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och inte laddat innan du arbetar med avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt SIG SAUER MPX.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera Timney 683 AR Trigger.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats och fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- För att aktivera avtryckaren, tryck försiktigt men bestämt på avtryckaren.
- Observera att avtryckaren har en direkt och jämn avtryckarpull utan fördröjning.
- Träna på att använda avtryckaren för att förbättra din precision och kontroll.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn material där det är möjligt och i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din SIG

SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a návody, které vám pomohou správně a bezpečně používat váš nový produkt. Prosím, věnujte čas přečtení tohoto návodu a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- V případě jakýchkoli obav o bezpečnost produktu nebo jeho funkčnost se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Při instalaci a používání spouště dbejte na to, aby byl zbraň vždy v bezpečném stavu.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá, než začnete s instalací spouště.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť Timney 683 do systému SIG MPX podle pokynů přiložených k produktu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost spouště bez munice.
- Ujistěte se, že spoušť reaguje správně a že nedochází k nežádoucímu spouštění.

4. Používání spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu.
- Používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce a ve vhodném prostředí.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Neodhazujte produkt do běžného odpadu, ale využijte specializované sběrné místa nebo recyklační programy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Věříme, že váš nový produkt přinese vynikající výkon a spokojenost.