

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Unlock the full potential of your SIG SAUER MPX with the Timney Trigger. The Timney 683 AR Trigger for SIG MPX (Single Stage) is the ideal upgrade for shooters who demand the highest levels of precision, consistency, and reliability. Specifically engineered for the AR platform, this single-stage trigger delivers a clean, precise, and repeatable break, ensuring an exceptional shooting experience with every shot.

Manufactured from high-quality materials, the Timney 683 stands out for its superior craftsmanship and precise construction. The smooth, light trigger pull minimizes unwanted disturbance during firing and provides consistent trigger characteristics, allowing for greater accuracy and control. The single-stage design offers a direct, uniform trigger pull with no take-up, reducing reaction time and enhancing precision.

Designed to fit seamlessly into the SIG MPX system, the trigger is produced to tight tolerances and installs easily without the need for special tools or modifications. Built for durability, the Timney 683 is engineered to withstand intensive use while maintaining long-term reliability and performance.

Combining technical excellence with user-friendly installation and outstanding value, this trigger is the perfect upgrade for shooters looking to enhance their SIG SAUER MPX with a precise and dependable trigger system.

Technical Specifications:

Model Compatibility: SIG SAUER MPX

Trigger Type: Single Stage

Trigger Shoe: Straight

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016672
- N° fabr.: 683
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 34mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950683000

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER **4.5lb**](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER 4.5lb

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit afin de garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et compétentes en matière de sécurité des armes à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie jamais le produit de manière à compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilise le trigger uniquement avec le SIG SAUER MPX pour lequel il a été conçu.
- Contrôle de la sécurité** : Avant chaque utilisation, assuretoi que l'arme est déchargée et que la zone est sécurisée.
- Environnement de tir** : Tire toujours dans un endroit sécurisé et approprié, loin des personnes et des animaux.
- Vérification avant utilisation** : Vérifie le fonctionnement du trigger avant chaque séance de tir pour t'assurer qu'il n'y a pas de problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retrait de l'ancien trigger** : Suis les instructions du fabricant pour retirer le trigger d'origine du SIG SAUER MPX.
- Installation du Timney Trigger** :
 - Insère le Timney 683 dans le logement prévu à cet effet.
 - Assuretoi qu'il est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Vérification** : Après l'installation, effectue une vérification de la sécurité pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Utilisation

- Tir** : Lorsque tu es prêt à tirer, maintiens une prise ferme sur l'arme et utilise le trigger de manière contrôlée et précise.
- Entretien** : Nettoie régulièrement le trigger pour garantir son bon fonctionnement et sa durabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, rapporte à un professionnel pour une évaluation et une élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les ressources disponibles dans ta région ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de suivre toutes les recommandations de sécurité et d'utiliser le produit conformément aux instructions fournies.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le SIG SAUER MPX SINGLE STAGE STRAIGHT TRIGGER de manière sûre et efficace. N'oublie pas que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr