

SIG SAUER - SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**

Timney is the market leader in replacement rifle triggers for SIG platforms. This complete, drop-in trigger assembly is designed for easy installation and reliable performance, using the rifle's original hammer and trigger pins as well as the factory safety.



The trigger is factory tuned to a crisp 4.5 lb pull weight with zero creep, delivering a clean and consistent single-stage trigger pull that enhances accuracy and control. Available with either a curved or straight trigger shoe, it allows shooters to choose the feel that best suits their preference.

Ready for the range right out of the box, this trigger requires no adjustments and no additional parts for installation. With its smooth, precise break and straightforward drop-in design, it offers an immediate performance upgrade without the need for a gunsmith.

Attributes

- Name: SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016673
- Mfr. No.: 683S
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950683239

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Curvado de Una Etapa SIG SAUER SIG MPX **4.5lb**](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Kauf des SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass Du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Achte auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur mit der vorgesehenen SIG MPXPlattform.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Vermeide es, den Trigger zu modifizieren oder Änderungen daran vorzunehmen.
- Verwende den Trigger nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz, beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass Du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe, ob der Trigger und die Waffe frei von Schmutz und Ablagerungen sind.

2. Installation:

- Entlade die Waffe vollständig und stelle sicher, dass sich keine Munition im Magazin oder im Lauf befindet.
- Entferne den originalen Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER in die Waffe ein, indem Du die OriginalHammer und Triggerstifte sowie die Werkssicherheit verwendest.
- Überprüfe die Funktionalität des Triggers, indem Du sicherstellst, dass er reibungslos funktioniert und keine Blockaden aufweist.

3. Verwendung:

- Stelle sicher, dass Du die Waffe sicher hältst und auf ein sicheres Ziel richtest.
- Betätige den Trigger sanft und gleichmäßig, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.
- Nach dem Schießen, reinige die Waffe und den Trigger gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenbestandteilen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende Dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler, bei dem Du das Produkt gekauft hast. Sie können Dir bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halte Dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Du und andere sicher bleiben, während Du das Produkt verwendest.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of your new trigger. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your SIG platform.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the trigger and all firearms out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use may result in accidental discharge, injury, or damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Do not modify the trigger or firearm in ways not specified in this guide.
 - Use only factoryapproved parts and accessories.
 - Be aware of your surroundings when handling firearms to prevent accidents.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is intended for use by individuals who are legally permitted to handle firearms. Keep it away from minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation (e.g., screwdriver, punch).
- Read all instructions before beginning the installation process.

2. Installation Steps:

- Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the original trigger assembly according to the firearm's manual.
- Insert the new SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER into the trigger housing.
- Align the original hammer and trigger pins with the new trigger assembly.
- Secure the assembly by reattaching any necessary components as per the firearm's manual.
- Perform a function check to ensure proper operation before using the firearm.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's pull weight and feel before using it in a live scenario.
- Always maintain proper trigger discipline and follow safe firearm handling practices.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the trigger becomes damaged or is no longer usable, dispose of it in a manner that prevents

unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns related to the SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Curvado de Una Etapa SIG SAUER SIG MPX 4.5lb

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Curvado de Una Etapa SIG SAUER SIG MPX **4.5lb**. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo un disparo limpio y preciso. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.
- Utiliza protección para los ojos y los oídos al disparar.
- Nunca apunte el arma hacia algo que no esté dispuesto a destruir.
- Almacena el disparador y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación para evitar un funcionamiento incorrecto.
- **Mantenimiento:** Realiza inspecciones regulares del disparador para asegurarte de que esté en buen estado. Busca signos de desgaste o daño.
- **Uso:** Familiarízate con el funcionamiento del disparador antes de usarlo en el campo. Practica en un entorno seguro.
- **Recuperación:** Si experimentas un mal funcionamiento, deja de usar el disparador y consulta a un profesional antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el disparador original de tu rifle SIG siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el nuevo disparador Timney en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Utiliza los pasadores de martillo y gatillo originales y la seguridad de fábrica para una instalación correcta.
- Verifica que el disparador funcione correctamente antes de usarlo en el campo.

2. Uso:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Ajusta la posición del disparador según tus preferencias (curvado o recto).
- Practica el uso del disparador en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del disparador de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de armas.
- Si el disparador está dañado, consulta a un profesional sobre la mejor manera de desecharlo de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o del distribuidor autorizado.

Conclusión

El Disparador Curvado de Una Etapa SIG SAUER SIG MPX **4.5lb** es una excelente adición a tu equipo de tiro. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo. Recuerda siempre estar informado sobre las regulaciones de seguridad y actuar con responsabilidad.

Guide de Sécurité pour la Détente SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité européennes. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser la détente.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour éviter tout dysfonctionnement.
- Ne modifie pas la détente de manière non autorisée.
- Sois attentif à l'environnement lors de l'utilisation pour éviter tout accident.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tire jamais si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve derrière.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité lorsque tu ne l'utilises pas.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lors du tir.
- Ne tire pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Vérifie que la détente est correctement installée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des pièces:

- Assuretoi que toutes les pièces de la détente sont présentes et en bon état.
- Consulte le manuel d'installation pour une liste complète des pièces.

2. Installation:

- Retire l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant.
- Insère la nouvelle détente dans le logement prévu à cet effet.
- Utilise les goupilles d'origine pour fixer la détente en place.
- Assuretoi que la sécurité fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation:

- Prends en main l'arme en respectant les règles de sécurité.
- Effectue un test de la détente à vide pour t'assurer de son bon fonctionnement.
- Si tu observes un comportement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les produits contenant des pièces d'armes.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez le site Web du fabricant ou contactez un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser la détente SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb** en toute sécurité et efficacité. N'oubliez pas de toujours prioriser la sécurité lors de l'utilisation d'armes et de leurs accessoires.

Guida alla Sicurezza per il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile SIG, fornendo un'esperienza di tiro più precisa e controllata. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il grilletto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia o neve.
- Non utilizzare il grilletto se non si è certi del proprio livello di competenza nel maneggiare armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia completamente scarico.
- Segui questi passaggi per installare il grilletto:
 1. Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
 2. Inserisci il nuovo grilletto Timney nel fucile utilizzando i perni originali.
 3. Assicurati che il grilletto sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.
 4. Controlla che la sicurezza funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

Uso del Grilletto

- Prima di ogni utilizzo, controlla il grilletto per eventuali segni di usura o danno.
- Pratica il tiro in un'area sicura e controllata, lontano da persone e proprietà.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza il grilletto in modo responsabile e solo per l'intento previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti per armi.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire il grilletto in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sui prodotti. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi altra informazione pertinente per ricevere assistenza.

Questa guida è stata preparata per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo del SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida per un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. Denne guiden inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for installasjon og bruk av produktet. Vennligst les og forstå all informasjon før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert vernebriller, når du håndterer våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon eller bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller håndterer avtrekkeren.
- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Bruk kun deler og tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at du har tilstrekkelig kunnskap om sikker håndtering av våpen før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av avtrekkeren

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er av og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Fjerne den gamle avtrekkeren:

- Følg produsentens spesifikasjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren fra våpenet.
- Oppbevar alle deler og skruer på et sikkert sted.

3. Installere den nye avtrekkeren:

- Plasser den nye SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER i våpenet.
- Fest avtrekkeren ved hjelp av de originale hammer og avtrekkerstiftene.
- Kontroller at avtrekkeren er riktig plassert og festet.

4. Sjekk funksjonalitet:

- Før du bruker våpenet, sjekk at avtrekkeren fungerer som forventet.
- Gjør en sikkerhetstest for å bekrefte at avtrekkeren utløser korrekt.

Bruk av avtrekkeren

- Når du bruker våpenet, hold det alltid rettet bort fra deg selv og andre.

- Bruk avtrekkeren kun når du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å avfyre.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for korrekt avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål relatert til produktet.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności i bezpieczeństwa. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i właściwe użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów podczas instalacji i użytkowania.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, co może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze sprawdzaj, czy mechanizm spustowy działa prawidłowo przed użyciem.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Zainstaluj nowy spust, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umieszczone.
- Sprawdź, czy spust działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji przeprowadź test spustu w bezpiecznym środowisku.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Regularnie kontroluj działanie spustu i zgłaszaj wszelkie problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Informacje te powinny być dostępne w dokumentacji lub na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych strzelań!

SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että ei ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä liittyen aseiden ja ampumatarvikkeiden käyttöön.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on aina turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai vaihtamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että käytät aseeseen kanssa yhteensopivia osia ja tarvikkeita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Ota vanha liipasinsarja pois aseesta noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Aseta uusi SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER paikoilleen ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja toimivat oikein.

2. Käyttö

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumista.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja että ampumapaikka on turvallinen.
- Älä käytä liipasinta, jos tunnet, että se ei toimi oikein tai jos siinä on vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med SIG MPXplattformar.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Använd alltid en säkerhetsåtgärd för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Undvik att justera produkten utan att följa tillverkarens instruktioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från vapnet.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Placera det nya avtryckarsystemet i vapnet och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de ursprungliga hammaren och avtryckarpinnarna för installationen.
- Kontrollera att säkerhetsmekanismen fungerar korrekt innan du testar avtryckaren.

2. Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd en stabil och säker skytteposition.
- Utför regelbundna kontroller av avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att

ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER 4.5lb

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb** od společnosti Timney. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že spoušť je nainstalována odborníkem nebo osobou se zkušenostmi s instalací zbraní.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely a v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Nikdy nezkoušejte spoušť, pokud je zbraň nabitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu spouště, přestaňte ji používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- Udržujte spoušť a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
2. Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
3. Vložte novou spoušť Timney do zbraně, použijte původní kladivo a kolíky.
4. Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.
5. Provedte test funkčnosti bez munice, abyste zajistili správnou činnost.

Použití

- Po instalaci se ujistěte, že spoušť má správnou citlivost a funkčnost.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla.
- Udržujte pozornost na okolí a buďte si vědomi ostatních osob v prostoru.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SAUER SIG MPX SINGLE STAGE CURVED TRIGGER **4.5lb**. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.