

WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70, BLACK **3lb**

This Timney drop-in replacement trigger is designed for Winchester Model 70 rifles. It features a curved, nickel-plated trigger shoe for smooth operation and enhanced corrosion resistance.



The trigger is factory set at 3 lbs (1,362 g) and is fully adjustable from 1 lb (454 g) to 4 lbs (1,816 g), allowing precise customization of the trigger pull. Manufactured by Timney Triggers USA under product code 401, this trigger is engineered for reliable, high-performance use.

Professional installation is recommended to ensure proper function and safety.

Attributes

- Name: WINCHESTER 70, BLACK **3lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016679
- Mfr. No.: 401
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950401000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [English: WINCHESTER 70 TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo WINCHESTER 70](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur WINCHESTER 70](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto WINCHESTER 70](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalaczy WINCHESTER 70](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70](#)

Sicherheitsanleitung für WINCHESTER 70 TRIGGERS

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den WINCHESTER 70 TRIGGERS entschieden hast. Dieser Abzug ist für Winchester Model 70 Gewehre konzipiert und bietet eine einstellbare Zugkraft von 1,5 bis 4 lbs. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Gewehrmodell geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Waffenbesitz und gebrauch.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Abzug ist ab Werk auf 3 lbs (1.362 g) eingestellt.
- Vermeide es, den Abzug ohne angemessene Schulung oder Erfahrung einzustellen.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Mechanismus gelangen.
- Verwende das Gewehr niemals, wenn der Abzug defekt oder beschädigt ist.
- Befolge bei der Verwendung des Gewehrs stets die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Waffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne das Gewehr aus dem Schaft und stelle sicher, dass es entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den WINCHESTER 70 TRIGGERS in die vorgesehene Position ein.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.
- Stelle die Zugkraft auf die gewünschte Einstellung ein (1 lb bis 4 lbs).

2. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste die Zugkraft und passe sie gegebenenfalls an.
- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung und sei dir der Umgebung bewusst.
- Verwende stets Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Abzugs sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um dir zu helfen, den WINCHESTER 70 TRIGGERS sicher zu verwenden. Bitte halte dich an die Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

WINCHESTER 70 TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WINCHESTER 70 TRIGGERS. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your trigger. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your specific Winchester Model 70 rifle.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the trigger and rifle.
- Store the rifle in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum adjustable pull weight of 4 lbs (1,816 g).
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid improper installation.
- Professional installation is recommended to ensure optimal performance and safety.
- Be aware of your environment and ensure that you are in a safe location when testing the trigger.
- If you experience any malfunctions or irregularities, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation:

- Remove the existing trigger from the Winchester Model 70 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the WINCHESTER 70 TRIGGERS by following the specific installation steps:
 - Align the trigger with the mounting points in the rifle.
 - Secure the trigger using the appropriate screws and tools.
 - Ensure that the trigger moves smoothly and does not bind.

3. Adjusting Pull Weight:

- The trigger is factory set at 3 lbs (1,362 g). To adjust the pull weight:
 - Locate the adjustment screw on the trigger assembly.
 - Use a suitable tool to turn the screw clockwise to increase weight or counterclockwise to decrease weight.
 - Test the trigger after each adjustment to ensure it meets your preference within the range of 1.5 lbs (680 g) to 4 lbs (1,816 g).

4. Testing:

- After installation and adjustment, conduct a function test:
 - Ensure the firearm is still unloaded.
 - Operate the trigger several times to confirm smooth operation.
 - Check for any irregularities or unusual resistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the WINCHESTER 70 TRIGGERS responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and firearm components.
- If unsure about disposal methods, consult a local authority or firearm specialist.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WINCHESTER 70 TRIGGERS. Always prioritize safety and seek professional assistance when needed. Thank you for your attention to these important matters.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo WINCHESTER 70

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo WINCHESTER 70 de Timney. Este producto es un reemplazo de gatillo diseñado específicamente para rifles Winchester Model 70. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipular el gatillo.
- Utiliza siempre gafas de seguridad al realizar la instalación o ajustes.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no tengas la intención de disparar.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Consulta el manual del rifle para asegurarte de que el gatillo es compatible y para obtener información adicional sobre su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso del Gatillo:** El gatillo está ajustado de fábrica a 3 lbs. Si decides cambiar el peso, asegúrate de no ajustarlo por debajo de 1 lb, ya que esto puede provocar disparos accidentales.
- **Instalación Profesional:** Se recomienda la instalación profesional para asegurar un funcionamiento adecuado y seguro.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle en un lugar seguro y asegúrate de que esté bloqueado cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador
- Llave Allen (si es necesario)
- Gafas de seguridad

2. Pasos de Instalación:

- Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.
- Retira el gatillo viejo con cuidado.
- Coloca el nuevo Gatillo WINCHESTER 70 en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.
- Ajusta el peso del gatillo entre 1.5 y 4 lbs según sea necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Antes de usar el rifle, asegúrate de que el gatillo esté funcionando correctamente.
- Realiza ajustes adicionales si es necesario, pero no excedas el rango de peso recomendado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el gatillo, asegúrate de seguir las normas locales de eliminación de residuos electrónicos.
- No tires el gatillo en la basura normal; consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad y funcionamiento del producto, busca información de contacto en el sitio web del fabricante o en la documentación del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso o la instalación del Gatillo WINCHESTER 70, no dudes en buscar ayuda profesional. Mantente seguro y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur WINCHESTER 70

Introduction

Le déclencheur WINCHESTER 70 est un produit conçu pour améliorer la performance de ton fusil Winchester Model 70. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et vérifie les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Utilise des gants lors de l'installation pour éviter de laisser des empreintes ou de contaminer le déclencheur.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation du déclencheur.
- Ne pointe jamais le fusil vers soi ou vers d'autres personnes, même lors de l'installation.
- Utilise le déclencheur uniquement avec des modèles compatibles de Winchester.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifie que le fusil est en sécurité et déchargé.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine du fusil.
- Installe le nouveau déclencheur WINCHESTER 70 en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Régle le poids de tir selon tes préférences, en veillant à ne pas dépasser les limites de 1,5 à 4 lb.
- Vérifie le bon fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser sur le terrain.

3. Utilisation :

- Familiarise-toi avec le poids de tir réglé avant de tirer.
- Pratique dans un environnement sûr pour t'assurer que tu es à l'aise avec le déclencheur.
- Respecte toutes les règles de sécurité lors de l'utilisation du fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des pièces d'armement.
- Consulte les centres de recyclage ou de mise au rebut appropriés pour te débarrasser des pièces usagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du déclencheur WINCHESTER 70, consultez le site Web du fabricant ou contactez un professionnel qualifié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto WINCHESTER 70

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto WINCHESTER 70 (Pull Weight adjustable 1.54lb) di TIMNEY. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e un uso sicuro. Leggi attentamente questa guida per informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su fucili Winchester Model 70.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.
- Non apportare modifiche non autorizzate al grilletto.
- Tieni il grilletto e le armi da fuoco fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- In caso di problemi, contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il grilletto, verifica che l'arma sia scarica.
- Regola il peso del grilletto solo quando l'arma è in una posizione sicura e controllata.
- Non utilizzare il grilletto se noti anomalie nel funzionamento.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati di avere una buona presa sull'arma durante l'uso per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il grilletto WINCHESTER 70 nel suo alloggiamento.
- Fissa il grilletto in posizione utilizzando le viti fornite.
- Regola il peso del grilletto tra 1 lb (454 g) e 4 lbs (1,816 g) secondo le tue preferenze.

2. Uso

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento del grilletto.
- Assicurati che il grilletto risponda in modo fluido e preciso.
- Effettua prove di tiro in un ambiente sicuro per familiarizzare con il nuovo grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armi da fuoco e componenti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza e l'uso del grilletto WINCHESTER 70, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web di TIMNEY per ulteriori informazioni.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto WINCHESTER 70. Grazie per aver scelto un prodotto TIMNEY.

Sikkerhetsinstruksjoner for WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduksjon

Takk for at du valgte WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denne triggeren er designet for Winchester Model 70 rifler og gir mulighet for justering av avtrekksvekten fra 1,5 til 4 lb. Det er viktig å følge disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å sikre sikker bruk og oppfyller alle relevante EUsikkerhetsstandarder.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til bruk av avtrekkere, inkludert utilsiktet avfiring.
- Sørg for at produktet er installert og justert av en kvalifisert profesjonell for å unngå sikkerhetsrisiko.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer triggeren.
- Juster avtrekksvekten kun når våpenet er i en sikker tilstand, og aldri med ammunisjon i nærheten.
- Unngå å bruke triggeren i våte eller fuktige forhold for å forhindre korrosjon.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er fullstendig avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker og en momentnøkkel.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye Timneytriggeren i våpenet og fest den med de medfølgende skruene.
- Juster avtrekksvekten til ønsket nivå (1,54 lb) ved hjelp av justeringsskruen.

3. Testing:

- Test triggeren i en sikker og kontrollert setting for å sikre at den fungerer som forventet.
- Kontroller at avtrekksvekten er korrekt justert før du bruker våpenet i feltet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte komponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med lokale myndigheter for veiledning om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av din WINCHESTER 70 TRIGGERS. Takk

for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyzwalaczy WINCHESTER 70

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza WINCHESTER 70. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj wyzwalacz w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Unikaj modyfikacji wyzwalacza, które mogą wpłynąć na jego wydajność i bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj wyzwalacza tylko w modelach broni, do których jest przeznaczony (Winchester Model 70).
- Nie używaj wyzwalacza, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji wagi spustu, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie pozostawiaj broni bez nadzoru, gdy jest załadowana.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Przeczytaj instrukcje instalacji dostarczone przez producenta.

2. Instalacja:

- Rozładuj broń i upewnij się, że nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij stary wyzwalacz, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy wyzwalacz, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy wyzwalacz działa poprawnie przed użyciem broni.

3. Regulacja wagi spustu:

- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji wagi spustu zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że waga spustu jest ustawiona w bezpiecznym zakresie (1,5 4 lb).

4. Testowanie:

- Przed użyciem broni wykonaj testy na sucho, aby upewnić się, że wyzwalacz działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy nie ma luzów ani nieprawidłowości podczas działania wyzwalacza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj wyzwalacza do ognia ani nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub funkcji produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z wyzwalacza WINCHESTER 70.

WINCHESTER 70 TRIGGERS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WINCHESTER 70 TRIGGERS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja toimi heti, jos havaitset ongelmia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen kuin aloitat asennuksen tai säädön.
- Älä koskaan säädä tai asenna laitetta aseessa, joka on latautunut.
- Ole erityisen varovainen, kun säädät vetopainetta; liian kevyt vetopaino voi johtaa vahinkoampumisiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat käytettävissä.
2. **Poista vanha liipasime:** Irrota vanha liipasime huolellisesti seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. **Asenna uusi liipasime:**
 - Aseta uusi Timney liipasime paikalleen.
 - Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni.
4. **Säädä vetopaino:**
 - Käytä säädettävää työkalua vetopainon säätämiseen.
 - Säädä paino haluamallesi tasolle (1.54 lb).
5. **Testaa liipasime:** Tarkista, että liipasimen toiminta on sujuvaa ja että se toimii oikein.

Käyttö

- Käytä liipasinta vain silloin, kun ase on turvallisessa tilassa.
- Harjoittele liipasimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumista.
- Pidä aina huolta aseesi turvallisuudesta ja varmista, että se on oikein säilytetty.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta henkilöstöltä, joka voi auttaa sinua tuotteen käytössä ja

turvallisuudessa.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit WINCHESTER 70 TRIGGERS tuotteen. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla.

Säkerhetsinstruktioner för WINCHESTER 70 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt WINCHESTER 70 TRIGGERS. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med Winchester Model 70 gevär. För att säkerställa säker användning och optimala resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallingsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Justera avtryckarens dragvikt i enlighet med instruktionerna för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du utför några justeringar eller inspektioner.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra, oavsett om det är laddat eller inte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckare:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet från ditt Winchester Model 70 gevär.
- Följ tillverkarens anvisningar för att installera Timney avtryckaren.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Justering av dragvikt:

- Använd en skruvmejsel för att justera dragvikten.
- Vrid justeringsskruven medurs för att öka dragvikten och moturs för att minska den.
- Testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa önskad dragvikt.

3. Användning:

- Ladda geväret först när du är redo att skjuta.
- Använd avtryckaren med ett fast grepp och stabil ställning.
- Undvik att trycka på avtryckaren om du inte är redo att avfyr.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av avtryckaren enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Timney Triggers officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WINCHESTER 70 TRIGGERS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání spouště WINCHESTER 70

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť WINCHESTER 70 (Pull Weight adjustable 1.54lb). Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky Winchester Model 70. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funguje bez problémů.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud není zbraň zaměřena na bezpečný cíl.
- Udržujte spoušť a její mechanismy čisté a dobře promazané.
- Při úpravě hmotnosti spouště postupujte opatrně a dodržujte pokyny výrobce.
- Pokud si nejste jisti, jak správně spoušť používat nebo instalovat, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a odpojena od všech zdrojů energie.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť WINCHESTER 70 podle pokynů v balení.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení hmotnosti spouště

- Pomocí nastavení na spoušti upravte hmotnost spouště podle potřeby (1 lb až 4 lbs).
- Testujte spoušť na bezpečném místě, abyste se ujistili, že funguje správně.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte spoušť a její mechanismy podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, zvažte její vrácení výrobci nebo odbornému servisu.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně spouště WINCHESTER 70 se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě nebezpečných výrobků nebo nehod je důležité informovat příslušné úřady a sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný zdroj pro bezpečné používání spouště WINCHESTER 70. Děkujeme, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.