

# **WINCHESTER 70 TRIGGERS (Pull Weight adjustable 1.5-4lb) - WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED \*\*3lb\*\***

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

This trigger is factory calibrated and ready to shoot right out of the box, while also offering full adjustability for pull weight, sear engagement (creep), and overtravel to suit individual preferences.



Designed to enhance accuracy and shooting control, the trigger installs easily with no gunsmithing required. It can be used immediately at the range or fine-tuned to deliver a custom trigger feel tailored to your shooting style.

## **Caractéristiques**

- Nom: [WINCHESTER 70 MOA, NICKEL PLATED \\*\\*3lb\\*\\*](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016682
- N° fabr.: 402-16
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950402014

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette WINCHESTER 70](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Gâchette WINCHESTER 70

## Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette WINCHESTER 70. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et le contrôle lors du tir. Cette guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des informations sur l'installation et l'utilisation de la gâchette.

## Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que la gâchette est installée correctement pour éviter tout accident.
- Ne modifie pas la gâchette de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Conserve ce manuel à portée de main pour une consultation future.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de leurs accessoires.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour ton arme.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Ne tire pas tant que tu n'es pas certain que la cible est sécurisée et que personne ne se trouve derrière celleci.
- Ajuste le poids de la gâchette uniquement lorsque l'arme est déchargée.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, neige).

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire la gâchette d'origine de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installe la gâchette WINCHESTER 70 en respectant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifie que la gâchette est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Ajustement :

- Ajuste le poids de la gâchette entre 1.5 lb et 4 lb selon tes préférences.
- Teste le fonctionnement de la gâchette à plusieurs reprises pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.

### 4. Utilisation :

- Utilise la gâchette en respectant les bonnes pratiques de tir.
- Prends le temps de t'habituer à la sensation de la gâchette avant d'effectuer des tirs de précision.

## **Instructions d'Élimination**

- Ne jette pas la gâchette à la poubelle. Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement.
- Si la gâchette est endommagée ou hors d'usage, contacte un professionnel pour la recycler de manière appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la gâchette WINCHESTER 70, consulte le manuel du produit ou le site Web du fabricant pour obtenir des informations supplémentaires.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)