

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 1" 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 1" 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100003653
- N° fabr.: ADRECONS1STD
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: .890"
- Style: Picatinny,Détache Rapide,Weaver
- Type d'arme: Universel Carabine
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 818503010705

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS NO OFFSET

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS NO OFFSET de American Defense Manufacturing. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute sur la sécurité de ce produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le montage de lunette si vous constatez des dommages visibles.
- Ne forcez pas le levier de verrouillage lors de l'installation ou du retrait.
- Assurezvous que le montage est correctement fixé au rail avant d'utiliser votre carabine.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que la carabine est déchargée et sécurisée.
- Nettoyez le rail de la carabine pour garantir un bon contact.

2. Fixation :

- Positionnez le montage de lunette sur le rail Picatinny ou Weaver.
- Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour serrer les vis hexagonales en acier.
- Assurezvous que le levier de verrouillage est dans la position souhaitée (avant ou arrière).

3. Vérification :

- Vérifiez que le montage est bien serré et qu'il ne bouge pas.
- Testez le mécanisme de libération pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour retirer le montage, appuyez sur l'onglet de libération et faites pivoter le levier.
- Assurezvous que le montage est sécurisé avant chaque utilisation de la carabine.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées dans votre région.
- Consultez les réglementations locales concernant la mise au rebut des équipements en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette RECONS NO OFFSET. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr