

AD-RECON - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le montage AD-SCOUT est conçu pour placer un verre haute puissance sur un AR-15 de type flattop. Le cantilever déplace la lunette vers l'avant, vous permettant d'obtenir le bon dégagement oculaire. Le montage a également été conçu pour accueillir le montage d'optique de taille complète sur un rail court, généralement trouvé sur les fusils de type scout. Il est usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6 et fini en anodisation T3 Mil-Spec de durcissement. Il dispose du système breveté QD Auto Lock™ Lever pour s'adapter aux systèmes de rails conformes et non conformes. Caractéristiques Le montage AD-SCOUT dispose du système breveté QD Auto Lock™ Lever qui présente les avantages suivants : Ne nécessite pas d'outils propriétaires pour l'ajustement. Peut être ajusté avec votre doigt ou un tournevis à lame plate. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière. Surface de serrage supérieure pour garantir un engagement maximum du rail.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100004025
- N° fabr.: AD-SCOUT-30-STD
- Couleur: Matte Noir
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: .87"
- Matériau: 6061 T6 Aluminum
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Taille: Standard
- Type d'arme: Universel Carabine
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 818503011627

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [MONTAGE ADRECON AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER, NOIR](#)
Guide de Sécurité
- [À propos de nous](#)

MONTAGE ADRECON AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER, NOIR Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage ADRECON AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" Cantilever. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation et l'ajustement afin d'éviter d'endommager le montage.
- Assurezvous que le montage est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation.
- Ne dépassiez pas les spécifications du fabricant concernant le poids et les dimensions de la lunette.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous utilisez le montage avec une lunette haute puissance, assurezvous d'avoir un dégagement oculaire adéquat pour éviter les blessures.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu équipées d'optique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis à lame plate.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Montage du Cantilever

- Localisez le rail Picatinny de votre arme à feu.
- Alignez la base du montage avec le rail.
- Utilisez le système QD Auto Lock™ Lever pour sécuriser le montage :
 - Ajustez le levier avec votre doigt ou un tournevis à lame plate.
 - Assurezvous que le levier est verrouillé à l'avant ou à l'arrière selon votre préférence.
 - Confirmez que le montage est fermement engagé avec le rail.

3. Fixation de la Lunette

- Placez la lunette dans le montage.
- Ajustez la position de la lunette pour un dégagement oculaire optimal.
- Fixez la lunette conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation

- Vérifiez toujours que le montage et la lunette sont solidement fixés avant chaque utilisation.
- Inspectez régulièrement le montage pour détecter des signes de desserrage ou de dommages.
- Ajustez le montage si nécessaire pour maintenir un bon alignement et une stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers normaux.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou l'utilisation du montage ADRECON AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" Cantilever, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage ou la documentation du produit.

Votre sécurité est notre priorité. Merci de votre attention à ces directives et profitez de votre produit de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr