

OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNTS M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES 45 DEGREE OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNT M-LOK

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Montage Lampe](#)

Supports de lumière Surefire décalés pour les lampes des séries M300 et M600. Conçus pour décaler le montage scout à 45 ou 90 degrés pour un usage très confortable. Fabriqués en aluminium 6061 avec un revêtement anodisé dur, 100 % fabriqués aux États-Unis. Garantie à vie. Poids : 0,5 oz.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES 45 DEGREE OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNT M-LOK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100061582
- N° fabr.: MI-MSM45
- Finition: Noir Anodized
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 816537019916

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lumière OFFSET SUREFIRE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lumière OFFSET SUREFIRE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK de MIDWEST INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour offrir un support fiable pour les lampes Surefire des séries M300 et M600. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation avec soin pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation** : Utilisez le montage uniquement avec les lampes compatibles (M300 et M600).
- **Angle de Montage** : Assurezvous que le montage est fixé à l'angle souhaité (45 ou 90 degrés) pour un usage confortable.
- **Poids** : Le produit pèse 0,5 oz, assurezvous que votre équipement peut supporter ce poids supplémentaire.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le montage pour vous assurer qu'il est en bon état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Fixez le montage à votre rail MLOK à l'emplacement souhaité.
- Utilisez les vis fournies pour sécuriser le montage.
- Assurezvous que le montage est fermement fixé et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Fixez la lampe Surefire (M300 ou M600) au montage.
- Ajustez l'angle du montage si nécessaire pour un meilleur confort d'utilisation.
- Testez le montage en utilisant la lampe pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Assurezvous que toutes les pièces sont correctement éliminées pour éviter tout risque environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de MIDWEST INDUSTRIES. Vous trouverez les informations de contact sur l'emballage du produit ou sur le site Web de l'entreprise.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr