

OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNTS M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES 90 DEGREE OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNT M-LOK

Accessoires > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Montage Lampe](#)

Supports de lumière Surefire décalés pour les lampes des séries M300 et M600. Conçus pour décaler le montage scout à 45 ou 90 degrés pour un usage très confortable. Fabriqués en aluminium 6061 avec un revêtement anodisé dur, 100 % fabriqués aux États-Unis. Garantie à vie. Poids : 0,5 oz.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES 90 DEGREE OFFSET SUREFIRE LIGHT MOUNT M-LOK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100061583
- N° fabr.: MI-MSM90
- Finition: Noir Anodized
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 816537010944

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK de MIDWEST INDUSTRIES. Ce produit est conçu pour offrir un montage sûr et confortable pour vos lampes Surefire des séries M300 et M600. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et remplacezle s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas le poids maximal recommandé de 0,5 oz pour le montage.
- Évitez d'exposer le montage à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Utilisez uniquement des lampes compatibles avec le montage pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du montage:

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Localisez le rail MLOK sur votre arme.
- Alignez le montage de lumière avec le rail et insérez les vis fournies dans les trous de montage.
- Serrez les vis avec un tournevis approprié jusqu'à ce que le montage soit solidement fixé.

2. Utilisation du montage:

- Une fois installé, vérifiez que le montage est stable avant d'attacher votre lampe Surefire.
- Pour un usage optimal, ajustez l'angle du montage à 45 ou 90 degrés selon votre préférence.
- Testez le fonctionnement de la lampe pour vous assurer qu'elle est correctement fixée et fonctionne comme prévu.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour savoir comment recycler ou éliminer les matériaux en aluminium de manière appropriée.
- Assurezvous que toutes les pièces du produit sont éliminées de manière sécurisée afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires. Assurezvous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Nous espérons que vous appréciez votre montage de lumière OFFSET SUREFIRE MLOK. Utilisezle avec précaution et respectez toutes les directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation optimale.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr