

TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT - SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT RIGHT HAND

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Fabriqué en aluminium 7075-T6 avec une finition anodisée de type III.



Caractéristiques

- Nom: [SCALARWORKS TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT RIGHT HAND](#)
- Fabricant: [SCALARWORKS](#)
- Référence: 430100500
- N° fabr.: SW1700
- Convient à / Utilisé Pour: Trijicon RMR
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.091kg
- UPC: 856481007553

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité du produit pour le TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité du produit pour le TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT de SCALARWORKS. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparez l'outil nécessaire** : Assurezvous d'avoir tous les outils requis à portée de main avant de commencer l'installation.
- Positionnez le montage** : Placez le TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT sur la surface de montage prévue.
- Fixez le montage** : Utilisez les vis fournies pour fixer le montage en place. Assurezvous qu'il est bien serré, mais évitez de trop serrer.
- Vérifiez la stabilité** : Une fois installé, vérifiez que le montage est stable et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Assurezvous que le montage est correctement installé avant d'utiliser votre équipement.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation.
- Surveillez régulièrement le montage pendant l'utilisation pour détecter tout signe de défaillance.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir votre numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

Nous vous remercions d'avoir choisi le TRIJICON RMR KICK/02 OFFSET MOUNT. Votre sécurité est notre priorité. Assurezvous de suivre toutes les directives de sécurité et de consulter ce guide régulièrement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr