

RENEGADE WOOD LAMINATE GRIPS S&W N FRAME - PACHMAYR

S&W N FRAME ROSEWOOD CHECKERED

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Améliorez l'ajustement et le fonctionnement de votre revolver

Qu'est-ce qui est mieux qu'un revolver au look sympa ? Un qui se manie aussi bien, voire mieux, qu'il n'est beau. C'est l'objectif des poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade pour S&W N Frame. Les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade pour S&W N Frame sont fabriquées à partir d'un bois stratifié à la fois attrayant et durable, améliorant l'esthétique et la robustesse des revolvers équipés. Les poignées présentent une finition Charcoal Silvertone, une texture améliorée grâce à un checkering usiné CNC. Elles peuvent être utilisées sur des revolvers en acier inoxydable et bleuis. S'adapte uniquement aux modèles à crosse ronde. Les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade pour S&W N Frame sont des accessoires faciles à installer qui remplacent directement les poignées d'origine et servent uniquement à améliorer l'apparence et le fonctionnement de votre revolver.



Caractéristiques

- Nom: [PACHMAYR S&W N FRAME ROSEWOOD CHECKERED](#)
- Fabricant: [PACHMAYR](#)
- Référence: 690000078
- N° fabr.: 63040
- Couleur: Rosewood
- Matériau: Wood
- Modèle: N Frame
- Style: Texturé
- Surface: Quadrillé
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 034337630401

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade S&W N Frame](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade S&W N Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade pour votre revolver Smith & Wesson N Frame. Ces poignées sont conçues pour améliorer à la fois l'apparence et la fonctionnalité de votre arme à feu. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos nouvelles poignées, conformément au Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assuretoi que ton arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler les poignées.
- Garde les poignées et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les poignées pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assuretoi que les poignées sont compatibles avec ton modèle spécifique (Smith & Wesson N Frame).
- Évite d'utiliser les poignées sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour elles.
- Ne tente pas de modifier les poignées de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Sois conscient de la texture améliorée des poignées ; elles peuvent se sentir différentes de tes poignées d'origine, ce qui pourrait affecter la manipulation.
- N'expose pas les poignées à des températures extrêmes ou à des produits chimiques qui pourraient endommager le bois stratifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que ton revolver Smith & Wesson N Frame est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis adapté aux vis des poignées.

2. Retrait des anciennes poignées :

- Localise les vis qui fixent les poignées d'origine au revolver.
- À l'aide du tournevis, retire soigneusement les vis et metsles de côté.
- Tire doucement les anciennes poignées du cadre du revolver.

3. Installation des nouvelles poignées :

- Aligne les poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade avec le cadre du revolver.
- Assuretoi que les poignées s'adaptent parfaitement au cadre sans aucun espace.
- Insère les vis dans les trous désignés et serreles doucement mais fermement.
- Ne serre pas trop, car cela pourrait endommager les poignées ou le revolver.

4. Vérifications finales :

- Une fois installées, vérifie la stabilité des poignées et assuretoi qu'elles ne bougent pas.
- Teste le fonctionnement du revolver pour t'assurer que les poignées n'interfèrent pas avec son utilisation.

5. Utilisation :

- Utilise ton revolver de manière responsable et suis toujours les pratiques de manipulation sécuritaire.
- Vérifie régulièrement les poignées pour détecter toute usure et assuretoi qu'elles restent solidement fixées.

Instructions de disposition

- Dispose de toutes les anciennes poignées et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les poignées dans les déchets ménagers réguliers si elles sont endommagées ou contiennent des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité de tes poignées en bois stratifié Pachmayr Renegade, n'hésite pas à contacter le fabricant ou les détaillants autorisés pour obtenir de l'aide. Réfèretoi toujours à la documentation du produit pour les informations les plus précises et détaillées.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec tes poignées en bois stratifié Pachmayr S&W N Frame. Merci de ton attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr