

# GRIP EXTENDER FOR GLOCK® - LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/22

## Use Full Size Mags In Compact Guns; Increases Shooting Comfort

Slip-on collar, fills the space between a compact frame and bottom of a full-sized magazine to make a comfortable, hand-filling grip. Contoured to match the frame for improved trigger and recoil control. Ideal when using full-size magazines as backup.



## Attributes

- Name: LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 17/22
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 075000002
- Mfr. No.: 03851
- Make: Glock
- Model: 17,22
- Style: Grip Extenders
- Delivery weight: 0.039kg
- UPC: 034337038511

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN Sicherheitshinweise](#)
- [English: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA RALLONGE DE POIGNÉE GLOCK® LYMAN](#)
- [Italiano: GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PRZEDŁUŻKA CHWYTU DO GLOCK® LYMAN Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN Bezpečnostní pokyny](#)

# GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN

## Sicherheitshinweise

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Griff an den Glock® Modellen 17 und 22 zu verbessern und dir mehr Kontrolle und Komfort zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und dein Erlebnis mit diesem Produkt zu maximieren.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der GRIP EXTENDER mit deinem spezifischen Glock® Modell (17 oder 22) kompatibel ist.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den GRIP EXTENDER nicht, wenn du mit dem Umgang von Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, selbst wenn sie es nicht ist.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den GRIP EXTENDER installierst.
- Versuche nicht, den GRIP EXTENDER oder deine Feuerwaffe zu modifizieren.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du deine Feuerwaffe mit installiertem GRIP EXTENDER verwendest.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installation

- Stelle sicher, dass deine Glock® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte den GRIP EXTENDER mit der Basis des Magazins aus.
- Schiebe den GRIP EXTENDER fest auf das Magazin, bis er sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der GRIP EXTENDER vor der Verwendung sicher befestigt ist.

#### 2. Nutzung

- Halte beim Benutzen der Feuerwaffe einen ordentlichen Griff mit dem GRIP EXTENDER für verbesserte Kontrolle.
- Übe stets sichere Handhabungs- und Schießtechniken.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung des GRIP EXTENDER während der Nutzung, um sicherzustellen, dass er sicher bleibt.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den GRIP EXTENDER gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die vom Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN gewährleisten. Vielen Dank für deine Beachtung dieser wichtigen Richtlinien.

# GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. This product is designed to enhance your grip on Glock® 17 and 22 models, providing improved control and comfort. It is important to follow safety guidelines to ensure safe usage and to maximize your experience with this product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the GRIP EXTENDER is compatible with your specific Glock® model (17 or 22).
- Always inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the GRIP EXTENDER if you are unfamiliar with firearm handling.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when it is not.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing the GRIP EXTENDER.
- Do not attempt to modify the GRIP EXTENDER or your firearm.
- Be aware of your surroundings when using your firearm with the GRIP EXTENDER installed.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure that your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the GRIP EXTENDER with the base of the magazine.
- Firmly slide the GRIP EXTENDER onto the magazine until it fits snugly.
- Check that the GRIP EXTENDER is securely attached before use.

### 2. Usage

- When using the firearm, maintain a proper grip with the GRIP EXTENDER for improved control.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Regularly check the attachment of the GRIP EXTENDER during use to ensure it remains secure.

## Disposal Instructions

- Dispose of the GRIP EXTENDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Thank you for your attention to these important guidelines.

# GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN

## Introducción

Gracias por elegir el GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre en los modelos Glock® 17 y 22, proporcionando un control y comodidad mejorados. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y maximizar tu experiencia con este producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el GRIP EXTENDER sea compatible con tu modelo específico de Glock® (17 o 22).
- Inspecciona siempre el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto únicamente para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o fallos del producto a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el GRIP EXTENDER si no estás familiarizado con el manejo de armas de fuego.
- Trata siempre tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando no lo esté.
- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar el GRIP EXTENDER.
- No intentes modificar el GRIP EXTENDER ni tu arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno cuando uses tu arma de fuego con el GRIP EXTENDER instalado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación

- Asegúrate de que tu Glock® esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Alinea el GRIP EXTENDER con la base del cargador.
- Desliza firmemente el GRIP EXTENDER sobre el cargador hasta que encaje de manera segura.
- Verifica que el GRIP EXTENDER esté firmemente sujeto antes de usarlo.

### 2. Uso

- Al usar el arma de fuego, mantén un agarre adecuado con el GRIP EXTENDER para un mejor control.
- Practica técnicas de manejo y disparo seguras en todo momento.
- Revisa regularmente la sujeción del GRIP EXTENDER durante su uso para asegurar que siga seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el GRIP EXTENDER de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto proporcionada por el minorista o fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA RALLONGE DE POIGNÉE GLOCK® LYMAN

## Introduction

Merci d'avoir choisi la RALLONGE DE POIGNÉE GLOCK® LYMAN. Ce produit est conçu pour améliorer ta prise en main sur les modèles Glock® 17 et 22, offrant un meilleur contrôle et confort. Il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et maximiser ton expérience avec ce produit.

## Directives de sécurité générales

- Assure-toi que la RALLONGE DE POIGNÉE est compatible avec ton modèle spécifique de Glock® (17 ou 22).
- Inspecte toujours le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Signale toute condition dangereuse ou défaillance du produit aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la RALLONGE DE POIGNÉE si tu n'es pas familier avec la manipulation des armes à feu.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée avant d'installer la RALLONGE DE POIGNÉE.
- Ne tente pas de modifier la RALLONGE DE POIGNÉE ou ton arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises ton arme à feu avec la RALLONGE DE POIGNÉE installée.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation

- Assure-toi que ton Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Aligne la RALLONGE DE POIGNÉE avec la base du chargeur.
- Glisse fermement la RALLONGE DE POIGNÉE sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifie que la RALLONGE DE POIGNÉE est solidement attachée avant utilisation.

### 2. Utilisation

- Lorsque tu utilises l'arme à feu, maintiens une prise correcte avec la RALLONGE DE POIGNÉE pour un meilleur contrôle.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres en tout temps.
- Vérifie régulièrement l'attachement de la RALLONGE DE POIGNÉE pendant l'utilisation pour t'assurer qu'elle reste sécurisée.

## Instructions de disposition

- Dispose de la RALLONGE DE POIGNÉE conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles dans ta région.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, réfère-toi aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta RALLONGE DE POIGNÉE GLOCK® LYMAN. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua presa sui modelli Glock® 17 e 22, fornendo un controllo e un comfort migliorati. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e massimizzare la tua esperienza con questo prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il GRIP EXTENDER sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock® (17 o 22).
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o guasti del prodotto alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il GRIP EXTENDER se non sei esperto nella maneggiabilità delle armi da fuoco.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando non lo è.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare il GRIP EXTENDER.
- Non tentare di modificare il GRIP EXTENDER o la tua arma da fuoco.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi la tua arma da fuoco con il GRIP EXTENDER installato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurati che la tua Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il GRIP EXTENDER con la base del caricatore.
- Scivola saldamente il GRIP EXTENDER sul caricatore fino a quando non si adatta perfettamente.
- Verifica che il GRIP EXTENDER sia attaccato in modo sicuro prima dell'uso.

### 2. Uso

- Quando utilizzi l'arma da fuoco, mantieni una presa corretta con il GRIP EXTENDER per un controllo migliorato.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Controlla regolarmente il fissaggio del GRIP EXTENDER durante l'uso per assicurarti che rimanga sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il GRIP EXTENDER in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di

contatto fornite dal rivenditore o dal produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

## Sikkerhetsinstruksjonsguide

### Introduksjon

Takk for at du valgte GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Dette produktet er designet for å forbedre grepet ditt på Glock® 17 og 22 modeller, og gir bedre kontroll og komfort. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre trygg bruk og maksimere opplevelsen med dette produktet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at GRIP EXTENDER er kompatibel med din spesifikke Glock® modell (17 eller 22).
- Inspiser alltid produktet for eventuell skade før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller produktfeil til de relevante myndighetene.

### Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Ikke bruk GRIP EXTENDER hvis du er ukjent med håndtering av skytevåpen.
- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Sørg for at ditt skytevåpen er uladd før du installerer GRIP EXTENDER.
- Forsøk ikke å modifisere GRIP EXTENDER eller ditt skytevåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker ditt skytevåpen med GRIP EXTENDER installert.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Installasjon

- Sørg for at din Glock® er uladd og pekes i en trygg retning.
- Juster GRIP EXTENDER med bunnen av magasinet.
- Skyv GRIP EXTENDER fast på magasinet til det sitter godt.
- Kontroller at GRIP EXTENDER er sikkert festet før bruk.

#### 2. Bruk

- Når du bruker skytevåpenet, oppretthold et riktig grep med GRIP EXTENDER for bedre kontroll.
- Praktiser sikker håndtering og skytingsteknikker til enhver tid.
- Sjekk jevnlig festet av GRIP EXTENDER under bruk for å sikre at det forblir sikkert.

### Avfallsinstruksjoner

- Kasta GRIP EXTENDER i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

### Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse, vennligst henvis til kontaktinformasjonen gitt av forhandleren eller produsenten.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

# PRZEDŁUŻKA CHWYTU DO GLOCK® LYMAN

## Instrukcja bezpieczeństwa

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻKI CHWYTU DO GLOCK® LYMAN. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu na modelach Glock® 17 i 22, zapewniając lepszą kontrolę i komfort. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalizować swoje doświadczenia z tym produktem.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że PRZEDŁUŻKA CHWYTU jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem Glock® (17 lub 22).
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w niniejszej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.

### Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie używaj PRZEDŁUŻKI CHWYTU, jeśli nie znasz się na obsłudze broni palnej.
- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana, nawet jeśli nie jest.
- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed zainstalowaniem PRZEDŁUŻKI CHWYTU.
- Nie próbuj modyfikować PRZEDŁUŻKI CHWYTU ani swojej broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni z zamontowaną PRZEDŁUŻKĄ CHWYTU.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

#### 1. Instalacja

- Upewnij się, że Twój Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Wyreguluj PRZEDŁUŻKĘ CHWYTU wzdłuż podstawy magazynka.
- Mocno wsuwa PRZEDŁUŻKĘ CHWYTU na magazynek, aż będzie dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy PRZEDŁUŻKA CHWYTU jest pewnie zamocowana przed użyciem.

#### 2. Użytkowanie

- Podczas używania broni, utrzymuj prawidłowy chwyt z PRZEDŁUŻKĄ CHWYTU dla lepszej kontroli.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie PRZEDŁUŻKI CHWYTU podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje bezpieczne.

### Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj PRZEDŁUŻKĘ CHWYTU zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

### Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, skonsultuj się z

informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę lub producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z PRZEDŁUŻKĄ CHWYTU DO GLOCK® LYMAN. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

# LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otettasi Glock® 17 ja 22 malleissa, tarjoten paremman hallinnan ja mukavuuden. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja maksimoi kokemuksesi tämän tuotteen kanssa.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että KAHVAJATKO on yhteensopiva tietyn Glock® mallisi (17 tai 22) kanssa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä vahinkojen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen vioista asianmukaisille viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä käytä KAHVAJATKOA, jos et ole perehtynyt aseiden käsittelyyn.
- Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu, vaikka se ei olisi.
- Varmista, että asesi on tyhjennetty ennen KAHVAJATKON asentamista.
- Älä yritä muokata KAHVAJATKOA tai asettasi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi asetta KAHVAJATKO asennettuna.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Varmista, että Glock® asesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Aseta KAHVAJATKO lippaiden pohjan kohdalle.
- Työnnä KAHVAJATKO tiukasti lippaan päälle, kunnes se istuu napakasti.
- Tarkista, että KAHVAJATKO on kiinnitetty turvallisesti ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Käyttäessäsi asetta, pidä oikeaa otetta KAHVAJATKON avulla parantaaksesi hallintaa.
- Harjoittele turvallisia käsittely ja ampumatekniikoita aina.
- Tarkista säännöllisesti KAHVAJATKON kiinnitys käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy turvallisesti paikoillaan.

### Hävitysohjeet

- Hävitä KAHVAJATKO paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

### Lisätietoja varten

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai lisäapua varten, viittaa jälleenmyyjän tai valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen LYMAN

KAHVAJATKON kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

# GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valde GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp på Glock® 17 och 22modellerna, vilket ger ökad kontroll och komfort. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa en säker användning och maximera din upplevelse med denna produkt.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att GRIP EXTENDER är kompatibel med din specifika Glock® modell (17 eller 22).
- Inspektera alltid produkten för eventuell skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller produktfel till berörda myndigheter.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte GRIP EXTENDER om du är obekant med hantering av skjutvapen.
- Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat, även när det inte är det.
- Se till att ditt skjutvapen är oladdat innan du installerar GRIP EXTENDER.
- Försök inte att modifiera GRIP EXTENDER eller ditt skjutvapen.
- Var medveten om din omgivning när du använder ditt skjutvapen med GRIP EXTENDER installerad.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation

- Se till att din Glock® är oladdad och pekar i en säker riktning.
- Justera GRIP EXTENDER med basen av magasinet.
- Tryck fast GRIP EXTENDER på magasinet tills den sitter tätt.
- Kontrollera att GRIP EXTENDER är ordentligt fäst innan användning.

#### 2. Användning

- När du använder skjutvapnet, upprätthåll ett korrekt grepp med GRIP EXTENDER för förbättrad kontroll.
- Öva säkra hanterings- och skjuttekniker hela tiden.
- Kontrollera regelbundet att GRIP EXTENDER förblir säkert fäst under användning.

### Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta GRIP EXTENDER i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns i ditt område.

### Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare assistans, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av återförsäljaren eller tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din GRIP

EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

# GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop na modelech Glock® 17 a 22, čímž poskytuje lepší kontrolu a pohodlí. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a maximalizovali svůj zážitek s tímto produktem.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že GRIP EXTENDER je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock® (17 nebo 22).
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Nahláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo selhání produktu příslušným úřadům.

### Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte GRIP EXTENDER, pokud nejste obeznámeni s manipulací se střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte se svou střelnou zbraní, jako by byla nabitá, i když tomu tak není.
- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací GRIP EXTENDER.
- Nepokoušejte se upravit GRIP EXTENDER ani vaši střelnou zbraň.
- Budte si vědomi svého okolí při používání vaší střelné zbraně s nainstalovaným GRIP EXTENDER.

### Pokyny pro instalaci a používání

#### 1. Instalace

- Ujistěte se, že je vaše Glock® vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte GRIP EXTENDER s podstavcem zásobníku.
- Pevně posuňte GRIP EXTENDER na zásobník, dokud se dobře neusadí.
- Zkontrolujte, že je GRIP EXTENDER bezpečně připevněn před použitím.

#### 2. Používání

- Při používání střelné zbraně udržujte správný úchop s GRIP EXTENDER pro lepší kontrolu.
- Vždy praktikujte bezpečné techniky manipulace a střelby.
- Pravidelně kontrolujte upevnění GRIP EXTENDER během používání, abyste zajistili, že zůstává bezpečně připevněn.

### Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte GRIP EXTENDER v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti k dispozici.

### Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté prodejcem nebo výrobcem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším GRIP EXTENDER FOR

GLOCK® LYMAN. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.