

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21

Use Full Size Mags In Compact Guns; Increases Shooting Comfort

Slip-on collar, fills the space between a compact frame and bottom of a full-sized magazine to make a comfortable, hand-filling grip. Contoured to match the frame for improved trigger and recoil control. Ideal when using full-size magazines as backup.



Attributes

- Name: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 075000003
- Mfr. No.: 03853
- Make: Glock
- Model: 20,21
- Style: Grip Extenders
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 66mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 034337038535

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® 20/21](#)
- [English: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extensor de Agarre GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Collier à Enfiler GRIP EXTENDER POUR GLOCK® LYMAN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Estensore di Impugnatura GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN](#)
- [Norsk: GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużki Chwytu GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN](#)
- [Suomi: LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® 20/21](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21](#)

Sicherheitshinweise für den GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® 20/21

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® 20/21. Dieser Aufsteckkragen ist speziell entwickelt, um den Raum zwischen einem kompakten Rahmen und dem Boden eines vollwertigen Magazins zu füllen. Dadurch wird ein komfortabler, handfüllender Griff geschaffen, der die Kontrolle über Abzug und Rückstoß verbessert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Grip Extender nur mit den angegebenen GlockModellen (20 und 21) verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Grip Extender fest und sicher am Rahmen Ihrer Glock befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie den Grip Extender auf Risse oder andere Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Grip Extender nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Verwenden Sie keine übermäßig starken Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Grip Extenders, da diese das Material beschädigen können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Grip Extenders beginnen.

2. Installation:

- Setzen Sie den Grip Extender auf den Rahmen Ihrer Glock, sodass er den Raum zwischen dem Rahmen und dem Magazin ausfüllt.
- Drücken Sie den Grip Extender vorsichtig nach unten, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Grip Extender fest sitzt und nicht wackelt.

3. Nutzung:

- Halten Sie die Waffe mit dem neuen Grip Extender wie gewohnt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs bleiben, bis Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Grip Extender gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Grip Extender beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt zur Hand haben, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Halten Sie sich an die Anweisungen und Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÜR GLOCK® 20/21 herausholen können.

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21. This product is designed to enhance your grip on your Glock firearm by filling the space between a compact frame and the bottom of a full-sized magazine. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip extender is compatible with your Glock model before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, in accordance with local laws and regulations.
- Keep the grip extender out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the grip extender for signs of wear or damage. If any issues are detected, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the grip extender if it is damaged or shows signs of wear.
- Ensure that the grip extender is securely attached to the magazine before use.
- Avoid using the grip extender with incompatible magazines or firearms.
- Be aware of your surroundings when handling firearms equipped with the grip extender.
- Always store your firearm in a secure location when not in use, with the grip extender removed if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Take the grip extender out of its packaging.
- Align the grip extender with the bottom of the magazine.
- Firmly press the grip extender onto the magazine until it is fully seated.
- Check that the grip extender is secure and does not move when pulled.

2. Usage

- Grip the firearm as you normally would, ensuring that your hand is comfortable and secure on the grip extender.
- Use the firearm in accordance with local laws and regulations.
- Practice safe handling techniques, including keeping the firearm pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip extender in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate or expose the product to extreme heat.
- If the grip extender is damaged or no longer usable, consider recycling where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation. It is essential to reach out to the manufacturer for safety inquiries and additional support.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21. Always prioritize safety and compliance with regulations when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Extensor de Agarre GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN

Introducción

Gracias por elegir el GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre y control al usar cargadores de tamaño completo con tu pistola Glock. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el extensor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el extensor si está dañado o no se ajusta correctamente.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Mantén el área de uso limpia y libre de obstrucciones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva cuando manejes armas de fuego.
- No apuntes nunca a nada que no estés dispuesto a disparar.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o quitar el extensor.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu arma y el extensor antes de usarlos en un entorno de tiro.
- Si sientes que el extensor no está funcionando correctamente, deja de usarlo y consulta con un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Extensor

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y el cargador retirado.
2. **Colocación:** Desliza el extensor sobre la parte inferior del cargador de tamaño completo, asegurándote de que encaje correctamente en el marco.
3. **Verificación:** Asegúrate de que el extensor esté firme y no se mueva cuando lo toques.
4. **Prueba:** Vuelve a colocar el cargador en el arma y verifica que el extensor no interfiera con el funcionamiento de la pistola.

Uso del Extensor

- Sujeta el arma con ambas manos, asegurándote de que el extensor se ajuste cómodamente a tu mano.
- Practica el manejo del arma en un entorno seguro antes de usarla en situaciones de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el producto de manera irresponsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de polímero.
- Si el extensor está dañado, asegúrate de que no pueda ser utilizado nuevamente antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu GRIP EXTENDER PARA GLOCK® LYMAN de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Collier à Enfiler GRIP EXTENDER POUR GLOCK® LYMAN

Introduction

Merci d'avoir choisi le collier à enfiler GRIP EXTENDER POUR GLOCK® LYMAN pour votre arme de poing Glock 20/21. Ce produit a été conçu pour améliorer le confort et le contrôle lors de l'utilisation de votre arme. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit soit utilisé uniquement avec des armes de poing Glock 20 et 21.
- Vérifie l'état du collier à enfiler avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Ne laisse pas ce produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier le collier à enfiler. Toute modification peut entraîner un dysfonctionnement.
- Assuretoi que le collier est correctement installé avant de manipuler l'arme.
- Utilise toujours des chargeurs de taille normale avec le collier à enfiler pour garantir un ajustement approprié.
- Lorsque tu utilises le collier à enfiler, fais attention à la manière dont tu tiens l'arme pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Collier à Enfiler:

- Prends le collier à enfiler et aligne-le avec le bas du chargeur de taille normale.
- Enfile le collier sur le chargeur jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le collier est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation:

- Lorsque tu es prêt à utiliser l'arme, assuretoi que le collier est correctement installé.
- Prends l'arme dans ta main en saisissant le collier à enfiler pour un meilleur contrôle.
- Pratique l'utilisation de l'arme dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations réelles.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le collier à enfiler dans des déchets ménagers.
- Suis les règlements locaux concernant le recyclage et l'élimination des produits en polymère.
- Si le collier est usé ou endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant de la marque. Assuretoi de te référer aux lois locales concernant les accessoires d'armes à feu pour plus de sécurité et de conformité.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et responsable de ton collier à enfiler
GRIP EXTENDER POUR GLOCK® LYMAN.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Estensore di Impugnatura GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estensore di Impugnatura GRIP EXTENDER PER GLOCK® LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e il controllo durante l'uso della tua pistola Glock® 20/21. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pistola:** Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere l'estensore.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire un corretto montaggio.
- **Uso:** Utilizza l'estensore solo con caricatori di dimensioni complete compatibili.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente l'estensore per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Inserisci l'estensore nella parte inferiore del caricatore di dimensioni complete, assicurandoti che sia ben fissato.
- Verifica che l'estensore sia allineato correttamente con il caricatore.

3. Uso:

- Rimetti il caricatore nella pistola.
- Assicurati che l'estensore sia saldamente in posizione prima di utilizzare la pistola.
- Prova la presa e il controllo per assicurarti che sia confortevole e sicuro.

4. Rimozione:

- Per rimuovere l'estensore, estrai il caricatore dalla pistola.
- Fai leva delicatamente sull'estensore per staccarlo dal caricatore.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali plastici e rifiuti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un'autorità competente in materia di sicurezza dei prodotti.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi prodotto associato alle armi. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Denne produktet er designet for å forbedre grep og kontroll ved bruk av Glock® 20/21. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg de sikkerhetsinstruksjonene som er angitt i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå overbelastning:** Ikke bruk produktet med magasiner som overstiger anbefalt kapasitet.
- **Inspeksjon:** Kontroller produktet for skader før hver bruk. Bruk ikke hvis det er sprukket eller deformert.
- **Riktig montering:** Følg instruksjonene nøye for å sikre korrekt montering og unngå ulykker.
- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avfyrt og at magasinet er fjernet før installasjon av grip extender.
2. **Montering:**
 - Plasser grip extender på bunnen av magasinet.
 - Trykk forsiktig ned til den sitter på plass. Kontroller at den er sikkert festet.
3. **Bruk:**
 - Sett magasinet tilbake i våpenet.
 - Test grepet for å sikre at det føles komfortabelt og sikkert.
4. **Vedlikehold:** Rengjør produktet regelmessig med en myk klut for å fjerne smuss og støv.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Det er viktig å ha produktinformasjonen tilgjengelig ved henvendelse.

Takk for at du bidrar til sikkerheten ved bruk av GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużki Chwytu GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przedłużki Chwytu GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN. Nasz produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort chwytu i kontrolę podczas użytkowania broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że przedłużka jest prawidłowo zamontowana przed użyciem broni.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Nie używaj przedłużki z innymi modelami broni, niż te, które są zgodne z produktem (Glock® 20/21).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż przedłużki

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu.
- Umieść przedłużkę na dolnej części magazynka, upewniając się, że jest dobrze dopasowana do ramy.
- Naciśnij przedłużkę, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.

2. Użytkowanie

- Trzymaj broń w odpowiedni sposób, aby zapewnić stabilność i kontrolę.
- Praktykuj strzelanie z użyciem przedłużki, aby zapoznać się z nowym chwytom.

3. Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść przedłużkę wilgotną szmatką.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub instytucją zajmującą się bezpieczeństwem produktów w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

LYMAN KAHVAJATKOT GLOCK PISTOOLEIHIN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LYMAN kahvajatkosten käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolien käyttöä ja mukavuutta. On tärkeää, että tuotteen käyttö tapahtuu turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva pistoolisi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kahvajatkoja vain niille tarkoitetuissa Glockpistoolissa (mallit 20/21, 29/30).
- Varmista, että kahvajatko on asennettu oikein ennen ampumista.
- Älä käytä kahvajatkoja, jos et ole varma niiden oikeasta asennuksesta.
- Vältä tuotteen käyttöä voimakkaassa kosteudessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Tarkista, että kahvajatko on puhdas ja ehjä.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen kahvarunko pistoolista.
- Aseta kahvajatko paikalleen ja varmista, että se istuu tiiviisti.
- Kiinnitä kahvajatko tarvittaessa mukana tulevilla kiinnitysosilla.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun kahvajatko on asennettu, tarkista sen toimivuus ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jotta tottut uuteen kahvajatkoon.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta, miten voit hävittää tuotteen turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tiedot. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautus ja turvallisuustiedotteet.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteesi käyttö on turvallista ja vaaraa aiheuttamatonta. Huolellinen noudattaminen auttaa sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja nauttimaan tuotteestasi täysimääräisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® 20/21

Introduktion

Tack för att du valt GRIP EXTENDER FÖR GLOCK® LYMAN. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet och kontrollen över din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att GRIP EXTENDER är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om den inte passar ordentligt.
- Var medveten om att produkten kan påverka avtryckarkontrollen och rekyllhanteringen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för att installera GRIP EXTENDER:
 1. Ta bort det fullstora magasinet från pistolen.
 2. Placera GRIP EXTENDER på botten av magasinet.
 3. Tryck ner GRIP EXTENDER tills den sitter ordentligt på plats.
 4. Sätt tillbaka magasinet i pistolen och kontrollera att det sitter fast ordentligt.
- För att använda produkten:
 - Håll pistolen med ett fast grepp och använd GRIP EXTENDER för att förbättra din kontroll.
 - Öva på att avfira skott med GRIP EXTENDER installerad för att vänja dig vid den nya känslan.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte GRIP EXTENDER i vanliga hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterad till GRIP EXTENDER FÖR GLOCK®, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din GRIP EXTENDER FÖR GLOCK®.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil vaši schopnost ovládat zbraň tím, že vyplní prostor mezi kompaktním rámem a spodní částí zásobníku plné velikosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek je kompatibilní s vaším modelem zbraně (Glock 20/21).
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací výrobku si důkladně prostudujte pokyny.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranu očí a sluchu.
- Zabraňte kontaktu výrobku s vodou, chemikáliemi a jinými agresivními látkami.
- Používejte výrobek pouze v suchém a bezpečném prostředí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality při používání výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zbraně:

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace grip extenderu:

- Nasadte grip extender na zbraň tak, aby vyplnil prostor mezi rámem a zásobníkem.
- Ujistěte se, že je grip extender správně usazen a pevně drží na místě.

3. Použití grip extenderu:

- Po instalaci grip extenderu si ověřte, že máte pohodlné a bezpečné uchopení zbraně.
- Při střelbě dbejte na správnou techniku a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Informujte se o možnostech recyklace a ekologické likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali GRIP EXTENDER FOR GLOCK® LYMAN GRIP EXTENDER FOR GLOCK® 20/21.
Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.