

SHOTGUN ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN - BROWNELLS

MOSSBERG ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Groupe Détonance](#) > [Pièces Détonance](#) > [Goupilles](#)

Prévenir le Déplacement de la Goupille et du Boîtier pour une Performance de Détonance Répétable

Élimine le déplacement des goupilles dans les trous du récepteur, de sorte que votre boîtier de détonance reste au même endroit à chaque tir. Des vis à tête truss fendue à chaque extrémité de la goupille maintiennent le boîtier de détonance correctement aligné et sans jeu. Aide à garantir des performances fiables de la détonance dans les armes tactiques et de compétition. Remington inclut à la fois les goupilles anti-dérive avant et arrière.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS MOSSBERG ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 078000049
- N° fabr.:
- Modèle: 500
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.005kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et la fiabilité de votre arme à feu en empêchant le déplacement des goupilles dans les trous du récepteur. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour une utilisation et une installation appropriées afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sécurisée à tout moment.
- Gardez le trigger housing pin et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le trigger housing pin pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation et l'utilisation.
- Ne pas utiliser le trigger housing pin s'il est endommagé ou ne s'adapte pas correctement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le trigger housing pin.
- Utilisez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des composants d'armes à feu.
- Ne forcez pas le trigger housing pin en place ; il doit s'adapter correctement sans pression excessive.
- Assurez-vous que les vis à tête truss fendue sont correctement serrées pour maintenir l'alignement et éviter le jeu.
- Vérifiez régulièrement l'alignement du trigger housing pin pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible avec les vis à tête truss fendue.

2. Installation

- Retirez le trigger housing pin existant si applicable.
- Alignez le nouveau SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN avec les trous du récepteur.
- Insérez doucement la goupille dans les trous, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Fixez les vis à tête truss fendue à chaque extrémité de la goupille.
- Serrez soigneusement les vis pour sécuriser le trigger housing pin en place, en vous assurant qu'il est aligné et sans jeu.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le boîtier de détente fonctionne correctement.
- Inspectez régulièrement le trigger housing pin pour l'usure et les dommages lors de l'entretien de routine de l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute goupille de boîtier de détente endommagée ou inutilisée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le trigger housing pin dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux autorités compétentes ou à votre revendeur d'armes à feu local. Assurez-vous d'avoir les détails du produit disponibles lorsque vous demandez de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de l'utilisation responsable de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr