

BRN-4 416 GAS BLOCKS - BRN-4 HK416 TYPE GAS BLOCK, 14.5"-16" BARRELS

New Manufacture Gas Blocks for 416 Type Barrels & Firearms These new production 416 type Gas Blocks are machined from billet steel to provide long life, during the most extreme use. To ensure high performance, the Gas Blocks are machined from 4140/42 steel then finished with an extremely hard & lubricious black nitride finish. The interior of the gas block that accepts the piston head is finely machined & honed to prevent any machine marks and ensure smooth operation. Tab at the rear of the gas block ensures proper alignment with the barrel every time, allowing for proper gas flow. Gas Blocks are available in 14.5/16" or 10" models. Be sure to select the appropriate model for your barrel, as gas ports on the barrels & gas blocks differ. Gas blocks require the use of 416 type coil pins for proper installation. Only compatible with 416 type barrels (not compatible with standard AR15 or M16 barrels or gas block journals).



Attributes

- Name: BRN-4 HK416 TYPE GAS BLOCK, 14.5"-16" BARRELS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000708
- Mfr. No.:
- Inside Diameter: .750
- Make: Heckler & Koch
- Material: Steel
- Model: HK416
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 050806113947

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BRN4 416 Gasblock](#)
- [English: BRN4 HK416 Type Gas Block Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz BRN4 416](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4 416 Gas Block](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet BRN4 416 GAS BLOCKS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRN4 416 GAS BLOCKS](#)

Sicherheitshinweise für den BRN4 416 Gasblock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRN4 416 Gasblocks von Brownells. Dieser Gasblock ist speziell für 14.5/16 Zoll Läufe konzipiert und bietet eine hohe Leistung sowie Langlebigkeit. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock nur mit kompatiblen 416 Typ Läufen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen 416 Typ Federstifte für die Installation.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Gasblock außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist, um einen optimalen Gasfluss zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock während des Betriebs zu berühren.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation und Nutzung.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von unnötigen Gegenständen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben, einschließlich der 416 Typ Federstifte.
- Reinigen Sie den Lauf und den Gasblock vor der Installation gründlich.

2. Installation:

- Richten Sie den Gasblock so aus, dass die Lasche an der Rückseite korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist.
- Setzen Sie den Gasblock vorsichtig auf den Lauf und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
- Verwenden Sie die 416 Typ Federstifte, um den Gasblock zu sichern. Achten Sie darauf, dass diese ordnungsgemäß installiert sind.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasblock sicher befestigt ist und keine Spielbewegung aufweist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf ein Problem hinweisen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem BRN4 416 Gasblock empfehlen wir Ihnen, sich an den Hersteller oder den Händler zu wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts an die entsprechenden Stellen gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den BRN4 416 Gasblock entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung Ihres neuen Produkts!

BRN4 HK416 Type Gas Block Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BRN4 HK416 Type Gas Block. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with 416 type barrels only. It is not compatible with standard AR15 or M16 barrels or gas block journals.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling and installing the gas block.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gas block for any visible damage or defects before installation. Do not use if any damage is present.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and installation of firearm components.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use 416 type coil pins for the installation of the gas block to ensure proper function and safety.
- Ensure that the gas block is properly aligned with the barrel to allow for correct gas flow.
- Avoid overtightening any screws or fasteners during installation, as this may cause damage to the gas block or barrel.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage, especially after heavy use.
- If you notice any unusual performance issues, such as excessive gas leakage or failure to cycle, discontinue use and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, appropriate screwdrivers, and 416 type coil pins.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block from the barrel if applicable.
- Clean the area where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
- Position the new gas block on the barrel, ensuring that the tab at the rear aligns properly for correct gas flow.
- Insert the 416 type coil pins through the gas block and barrel to secure it in place.
- Tighten the screws or fasteners to the manufacturer's recommended torque specifications. Avoid overtightening.

3. PostInstallation Check

- After installation, check for proper alignment and secure fit.
- Perform a function check by cycling the action to ensure that the gas block operates correctly.
- Test the firearm in a safe environment to confirm that it is functioning as intended.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the gas block becomes damaged or is no longer in use, dispose of it in accordance with local regulations regarding firearm components.
- Do not discard the gas block in regular household waste; consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the BRN4 HK416 Type Gas Block, please contact the appropriate support service as per your local regulations.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your BRN4 HK416 Type Gas Block. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz BRN4 416

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz BRN4 416. Ce produit a été conçu pour fonctionner avec des canons et armes de type 416. Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité et de maximiser les performances de votre produit, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le bloc de gaz avec des canons autres que ceux de type 416.
- Utilisez uniquement des goupilles à ressort de type 416 pour l'installation.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement aligné avec le canon avant de procéder à l'utilisation.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que le canon et le bloc de gaz sont propres et exempts de débris.

2. Installation :

- Alignez le bloc de gaz avec le canon.
- Insérez les goupilles à ressort de type 416 pour fixer le bloc de gaz en place.
- Vérifiez que le bloc de gaz est bien en place et que l'onglet à l'arrière est correctement aligné.

3. Utilisation :

- Une fois installé, testez le fonctionnement du bloc de gaz en effectuant un tir à blanc.
- Surveillez tout comportement anormal lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc de gaz BRN4 416. Pour toute préoccupation ou question, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un professionnel. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BRN4 416 Gas Block

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso e l'installazione del BRN4 416 Gas Block. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso del gas block.
- Verifica che il gas block sia correttamente allineato con il barile per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo perni a molla di tipo 416 per l'installazione; altri tipi potrebbero non garantire la sicurezza.
- Non tentare di modificare o riparare il gas block senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il gas block con barili non compatibili, come quelli standard AR15 o M16.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione

- Rimuovi il vecchio gas block, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere e detriti.
- Posiziona il nuovo gas block sul barile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Inserisci i perni a molla di tipo 416 nei fori di fissaggio e serra saldamente, ma senza esagerare per evitare danni.

3. Verifica

- Controlla che il gas block sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il gas block funzioni correttamente.

4. Uso

- Utilizza il gas block solo con barili di tipo 416.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma associata.

Istruzioni per il Disposizione

- Segui le normative locali per la corretta disposizione del gas block e di eventuali componenti non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del BRN4 416 Gas Block. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet BRN4 416 GAS BLOCKS

Johdanto

Tervetuloa BRN4 416 GAS BLOCKS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan kaasublokkeja turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain 416tyyppisten piippujen kanssa.
- Älä käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä kaasublokki poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin kunto ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja asennusta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja esteetön.
- Älä käytä kaasublokkia, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Vältä kaasublokin käsittelyä, kun ase on ladattu.
- Tarkista, että kaasublokki on oikeassa asennossa ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että kaasublokki on oikea malli piippuusi (14.5/16" tai 10").

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista piippu huolellisesti ennen uuden kaasublokin asentamista.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu piipun kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki 416tyyppisillä kierrepulteilla varmistaaksesi oikean asennuksen.
- Tarkista, että kaasublokki on tiukasti kiinni ja että siinä ei ole liikettä.

3. Käyttö

- Ennen ensimmäistä käyttöä, tarkista kaasublokin asennus uudelleen.
- Käytä aseiden mukana tulevia ohjeita varmistaaksesi, että kaikki toiminnot ovat kunnossa.
- Varmista, että kaasublokki toimii oikein ennen täyttä käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen jätteen mukana; tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävitysmenettelyt.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero kysymyksiä varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa BRN4 416 GAS BLOCKS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset ja turvallisuustiedot.

Säkerhetsinstruktioner för BRN4 416 GAS BLOCKS

Introduktion

Tack för att du valt BRN4 416 GAS BLOCKS. Dessa gasblock är designade för att ge hög prestanda och hållbarhet i 416typ av pipor och skjutvapen. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med 416typ av pipor och är inte kompatibel med standard AR15 eller M16 pipor.
- Kontrollera alltid att gasblocket är korrekt installerat innan användning för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder vapen.
- Se till att gasblockets justeringsflik är korrekt inriktad med pipan för att säkerställa korrekt gasflöde.
- Undvik att använda gasblock med skador eller slitage.
- Använd endast 416typ av fjädrar för installation av gasblocket.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen.

2. Installation av gasblock:

- Placera gasblocket på pipan med justeringsfliken riktad mot pipans gasport.
- Använd lämpliga skruvar och säkerställ att de är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att gasblocket sitter korrekt och att det inte finns några glapp.

3. Användning:

- När vapnet är i bruk, se till att gasflödet är korrekt för att undvika funktionsfel.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av gasblocket för att säkerställa dess funktionalitet.

Avfallshantering

- Kasta inte gasblocket eller dess komponenter i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta en återvinningscentral om du är osäker på hur du ska göra dig av med produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BRN4 416 GAS BLOCKS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.