

BRN-4 416 GAS BLOCKS - BRN-4 HK416 TYPE GAS BLOCK, 10.4" BARRELS

New Manufacture Gas Blocks for 416 Type Barrels & Firearms These new production 416 type Gas Blocks are machined from billet steel to provide long life, during the most extreme use. To ensure high performance, the Gas Blocks are machined from 4140/42 steel then finished with an extremely hard & lubricious black nitride finish. The interior of the gas block that accepts the piston head is finely machined & honed to prevent any machine marks and ensure smooth operation. Tab at the rear of the gas block ensures proper alignment with the barrel every time, allowing for proper gas flow. Gas Blocks are available in 14.5/16" or 10" models. Be sure to select the appropriate model for your barrel, as gas ports on the barrels & gas blocks differ. Gas blocks require the use of 416 type coil pins for proper installation. Only compatible with 416 type barrels (not compatible with standard AR15 or M16 barrels or gas block journals).



Attributes

- Name: BRN-4 HK416 TYPE GAS BLOCK, 10.4" BARRELS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000709
- Mfr. No.: AZTHK416GB10
- Inside Diameter: .750
- Make: Heckler & Koch
- Material: Steel
- Model: HK416
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 050806113954

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den BRN4 416 Gasblock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BRN4 416 Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz BRN4 416](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block BRN4 416](#)
- [Suomi: BRN4 416 GAS BLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BRN4 416 GAS BLOCKS](#)

Sicherheitsanleitung für den BRN4 416 Gasblock

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BRN4 416 Gasblocks von Brownells. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Gasblock nur in Verbindung mit kompatiblen 416 Typ Läufen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur 416 Typ Federstifte für die Installation des Gasblocks.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt mit dem Lauf ausgerichtet ist, um einen optimalen Gasfluss zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen während und nach dem Betrieb.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Lassen Sie den Gasblock von einem qualifizierten Fachmann installieren, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand sind.
- Überprüfen Sie den Gasblock auf Beschädigungen oder Mängel, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden, gemäß den Herstelleranweisungen.
- Platzieren Sie den neuen BRN4 416 Gasblock auf dem Lauf und richten Sie ihn mit der Lasche an der Rückseite aus.
- Verwenden Sie 416 Typ Federstifte, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Gasblocks und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

3. Nutzung

- Nach der Installation den Gasblock regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.
- Bei Anzeichen von Problemen den Gasblock sofort außer Betrieb nehmen und einen Fachmann konsultieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Überprüfen Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält. Die ordnungsgemäße Verwendung und Installation des BRN4 416 Gasblocks ist entscheidend für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BRN4 416 Gas Blocks

Introduction

Thank you for purchasing the BRN4 416 Gas Blocks. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of this product. Please read this document thoroughly before using the gas blocks.

General Safety Guidelines

- Always use the BRN4 416 Gas Blocks in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the gas blocks are installed by a qualified gunsmith or individual with appropriate experience.
- Regularly inspect the gas blocks for signs of wear, damage, or corrosion before each use.
- Store the gas blocks in a dry, cool place to prevent damage.
- Keep the gas blocks out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas blocks are only used with compatible 416 type barrels. They are not compatible with standard AR15 or M16 barrels or gas block journals.
- Use only 416 type coil pins for proper installation of the gas blocks.
- Always confirm that the gas block is properly aligned with the barrel to ensure correct gas flow.
- Do not attempt to modify the gas blocks or use them in any manner that is not specified by the manufacturer.
- Be aware of the potential for excessive heat generation during use. Allow the gas blocks to cool before handling.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms equipped with these gas blocks.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather the necessary tools and materials, including 416 type coil pins.

2. Installation

- Align the gas block with the barrel, ensuring that the tab at the rear of the gas block is correctly positioned for alignment.
- Insert the gas block onto the barrel.
- Secure the gas block in place using 416 type coil pins, ensuring they are properly seated.
- Check the alignment of the gas block with the barrel again before finalizing the installation.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure that the gas block operates correctly with the firearm.
- Monitor the performance during use, and inspect for any signs of malfunction or misalignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas blocks in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the gas blocks are damaged or no longer usable, do not attempt to repair them. Dispose of them responsibly to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the BRN4 416 Gas Blocks, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to have access to a reliable source for any safety concerns or questions you may have.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience with your BRN4 416 Gas Blocks.

Guide de Sécurité du Produit pour le Bloc de Gaz BRN4 416

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du Bloc de Gaz BRN4 416. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit afin de garantir votre sécurité et celle des autres.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des dommages sont visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de l'installation ou de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le Bloc de Gaz.
- Vérifiez que le Bloc de Gaz est correctement aligné avec le canon avant de fixer.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien Bloc de Gaz si nécessaire.
- Alignez le nouveau Bloc de Gaz avec le canon.
- Fixez le Bloc de Gaz en utilisant des goupilles à ressort de type 416.
- Vérifiez l'alignement et le bon fonctionnement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du Bloc de Gaz après installation.
- Assurez-vous que le flux de gaz est correct et qu'il n'y a pas de fuites.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en acier.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux pratiques de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Ce guide est conforme aux règlements de sécurité des produits de l'UE et vise à garantir une utilisation sûre du Bloc de Gaz BRN4 416. Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations pour assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block BRN4 416

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block BRN4 416 di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Gas Block BRN4 416 solo con barili di tipo 416. Non è compatibile con barili standard AR15 o M16.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Controlla eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza esclusivamente perni a molla di tipo 416 per l'installazione del Gas Block.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire un corretto allineamento con il barile.
- Non tentare di modificare o riparare il Gas Block. Qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale durante l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il Gas Block se presenta segni di danno o difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Verifica che il barile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il Gas Block sul barile, assicurandoti che la linguetta sul retro sia allineata correttamente.
- Fissa il Gas Block utilizzando i perni a molla di tipo 416. Assicurati che siano ben serrati.
- Controlla che il Gas Block sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica il funzionamento del sistema di gas. Assicurati che non ci siano perdite di gas.
- Durante l'uso, monitora il Gas Block per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il Gas Block o i suoi componenti nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando contatti il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Gas Block BRN4 416. La tua sicurezza è la nostra priorità.

BRN4 416 GAS BLOCKS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BRN4 416 GAS BLOCKS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan kaasublokkia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei kaasublokkissa ole näkyviä vaurioita ennen asennusta.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa asennusmenetelmää.
- Varmista asennuksen jälkeen, että kaikki osat on kiinnitetty tiukasti ja oikein.
- Älä käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai siinä on valmistusvirheitä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä, kun kaasublokkia asennetaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokin asennusta tai huoltoa.
- Tarkista, että kaasublokin reiät ovat puhtaat ja esteettömät ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista piippu ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kaasublokki käyttämällä 416tyyppisiä kierrepultteja.
- Varmista, että kaikki pultit on kiristetty tiukasti.

3. Käyttö

- Tarkista ennen käyttöä, että kaasublokki on oikein asennettu.
- Käytä asetta vain turvallisissa olosuhteissa ja noudattaen valmistajan ohjeita.
- Seuraa asetta säännöllisesti varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetotiedot.

Kiitos, että valitsit BRN4 416 GAS BLOCKS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för BRN4 416 GAS BLOCKS

Introduktion

Tack för att du valt BRN4 416 GAS BLOCKS från Brownells. Denna produkt är utformad för att säkerställa effektiv och säker användning av din skjutvapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att undvika skador och säkerställa långvarig prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika pipa (HK416) innan installation.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid installation och användning av skjutvapen.
- Håll produkten och alla tillbehör utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 416typ av fjädrar för korrekt installation av gasblocket.
- Kontrollera att gasportarna på pipan och gasblocket är korrekt justerade för att säkerställa optimalt gasflöde.
- Undvik att använda produkten om det finns synliga skador eller tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan du börjar installationen.
- Rengör området där gasblocket ska installeras för att säkerställa att inga skräp eller smuts påverkar installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla gasblocket om det finns ett installerat.
- Placera det nya gasblocket på pipan och se till att fliken på baksidan är korrekt justerad.
- Använd 416typ av fjädrar för att fästa gasblocket på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Efter installation, testa skjutvapnet försiktigt för att säkerställa att gasflödet är korrekt.
- Om skjutvapnet inte fungerar som det ska, avbryt användningen omedelbart och kontrollera installationen.

Avfallshantering

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av gasblocket på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din BRN4 416 GAS BLOCKS.