

LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL - BROWNELLS LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils à Insérer](#)

L'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP® de Brownells permet un démontage rapide et facile des pistolets Ruger® LCP®. L'outil s'adapte parfaitement sous le renforcement de la goupille, permettant de l'extraire sans effort. L'outil est fabriqué en acier 1018, avec une finition en oxyde noir.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS LCP® SLIDE STOP PIN REMOVAL TOOL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080001093
- N° fabr.:
- Modèle: LCP
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.041kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 050806110779

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP® de Brownells. Cet outil est spécialement conçu pour un démontage rapide et facile des pistolets Ruger® LCP®. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement l'outil pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si l'outil semble endommagé, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel pour obtenir des conseils.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour le pistolet Ruger® LCP® lors de l'utilisation de cet outil.
- Soyez conscient de votre environnement pendant l'utilisation de l'outil pour éviter les accidents.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne forcez pas l'outil dans le renforcement de la goupille ; il doit s'y adapter confortablement sans pression excessive.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour améliorer la visibilité et réduire le risque d'accidents.
- Assurezvous que le pistolet Ruger® LCP® est déchargé avant d'essayer tout démontage.
- Manipulez l'outil avec soin pour éviter les blessures causées par des bords ou des pointes tranchants.
- Ne pas utiliser l'outil à d'autres fins que le retrait de la goupille de verrouillage du slide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que le pistolet Ruger® LCP® est complètement déchargé.
- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires pour le démontage.

2. Utilisation de l'outil

- Positionnez l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP® sous le renforcement de la goupille de verrouillage.
- Soulevez doucement l'outil pour engager la goupille.
- Appliquez une pression constante et uniforme pour extraire la goupille de verrouillage sans forcer.
- Une fois la goupille retirée, mettezla de côté dans un endroit sûr.

3. Réassemblage

- Lors du réassemblage du Ruger® LCP®, assurezvous que la goupille de verrouillage du slide est correctement alignée avant de la remettre dans le renforcement.
- Utilisez l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP® si nécessaire pour aider à la réinstallation.

4. Entretien postutilisation

- Nettoyez l'outil après chaque utilisation pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions d'élimination

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Si l'outil est endommagé audelà de toute réparation, contactez un centre de recyclage local pour des options d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP® de Brownells, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'outil de retrait de goupille de verrouillage du slide LCP®. Merci de donner la priorité à la sécurité dans l'entretien de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr