

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER &10 RD MAG - RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ POLYMER BLACK

The 10/22® BX-Trigger® features a light, crisp 2.5-3.0 lb trigger pull, with minimal over travel. Rugged, reliable and safe (meets or exceeds industry standards for drop testing), this new and improved Genuine Ruger® Factory Accessory comes in a completely self-contained module and is easy to install. The BX-Trigger® features a Polymer construction and drop-in installation. Fits Ruger® 10/22® rifles or 22 Charger Pistol. Paired with a high-quality Ruger® factory magazine, it delivers optimal performance from your 10/22®, short action rifle, and long action rifle. Molded hard-polymer body, stainless steel feed lips, high-grade tempered spring steel spring help ensure reliable feeding and extra-long service life. In addition, we have added the Magpul Hunter X-22 Stocks. These stocks are reinforced polymer construction for strength and durability. The optimized grip angle and forend shape provides improved ergonomics. It's drop-in design requires no gunsmithing. Due to the reversible barrel tray, it accepts all factory lightweight and match bull barrels. These stocks also boast multiple sling mounting options and is M-LOK compatible for additional accessories. DO NOT DRY FIRE UNLESS A HAMMER BLOCK IS INSTALLED OR TRIGGER IS INSTALLED IN A RUGER® 10/22® RIFLE.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ POLYMER BLACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001297
- Mfr. No.:
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 1.93kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Verwendung des BXTrigger®:**
 - Stellen Sie sicher, dass der Abzug nur in einem Ruger® 10/22® Gewehr installiert ist.
 - Betätigen Sie den Abzug niemals, es sei denn, das Gewehr ist in einem sicheren Zustand und auf einem sicheren Ziel ausgerichtet.
- **Installation des Schaftes:**
 - Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation.
 - Achten Sie darauf, dass der Schaft fest und sicher am Gewehr sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Sicherheit beim Schießen:**
 - Schießen Sie niemals in Richtung von Menschen, Tieren oder unbeweglichen Objekten.
 - Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des BXTrigger®:

- Entfernen Sie das alte Abzugssystem gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Ruger® 10/22® Gewehrs.
- Setzen Sie den BXTrigger® ein und stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs vor der Verwendung.

2. Installation des Hunter X22 Schaftes:

- Entfernen Sie den alten Schaft, indem Sie die Schrauben lösen.
- Setzen Sie den neuen Schaft in die vorgesehene Position ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

3. Nutzung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gewehr in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur kompatible Magazine und Munition.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabestellen oder Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei der Verwendung Ihres Produkts vorsichtig zu sein.

Vielen Dank, dass Sie sich für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ with BX Trigger and 10 RD MAG. This guide provides important safety information and instructions to ensure the proper and safe use of your product. Please read this guide carefully before using your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure your firearm is stored in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Never rely solely on safety mechanisms; they are not a substitute for safe handling practices.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a clear and safe target before shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- DO NOT dry fire the firearm unless a hammer block is installed or the trigger is installed in a Ruger 10/22 rifle.
- Always ensure the firearm is unloaded before performing any maintenance or modifications.
- Be cautious when using the BX Trigger; ensure it is correctly installed and functioning before use.
- Ensure that the stock is properly fitted to the rifle before use.
- Be aware of the reversible barrel tray; it accepts all factory lightweight and match bull barrels.
- Ensure that you are familiar with the operation of the MLOK compatible features for attaching accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing stock from the Ruger 10/22 rifle by following the manufacturer's instructions.
3. Carefully install the new RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK by aligning it with the receiver and securing it with the appropriate screws.
4. Install the BX Trigger by following the provided instructions, ensuring it is seated properly in the trigger assembly.
5. Attach the magazine securely to the rifle.
6. Conduct a function check to ensure that the trigger operates correctly and that there are no obstructions.

Usage

- Before shooting, always check that the firearm is in good working order.
- Load the magazine with the appropriate ammunition and insert it into the rifle.
- Ensure that the safety is engaged until you are ready to fire.
- When ready to shoot, disengage the safety and take aim at your target.
- After shooting, engage the safety and remove the magazine before handling the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- When disposing of the firearm or its components, follow local laws and regulations regarding hazardous materials and firearms disposal.
- Contact a local firearms dealer or law enforcement agency for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Please keep this guide for future reference and ensure that all users of the firearm are familiar with these safety instructions. Your safety is our priority.

Guide de sécurité pour le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser votre produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes compétentes et responsables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces d'origine Ruger pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- NE PAS FAIRE DE TIR À SEC SANS QU'UN BLOQUEUR DE CHIEN SOIT INSTALLÉ OU QUE LA DÉTENTE SOIT INSTALLÉE DANS UN FUSIL RUGER® 10/22®.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne pointez jamais le produit vers une personne ou un animal.
- Soyez conscient de votre environnement et identifiez une zone de tir sécurisée.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
2. **Déconnexion:** Si nécessaire, retirez l'ancienne crosse en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle crosse:**
 - Alignez la crosse Magpul Hunter X22 avec le récepteur de l'arme.
 - Assurez-vous que tous les trous de montage sont correctement alignés.
 - Fixez la crosse à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
4. **Vérification:** Une fois la crosse installée, vérifiez que tout est correctement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré et que la détente fonctionne correctement.
- Suivez les bonnes pratiques de tir, y compris le contrôle de la sécurité et le respect des distances de sécurité.
- Après l'utilisation, nettoyez et entretenez le produit selon les recommandations du fabricant.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits d'armement et des accessoires.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou un revendeur agréé. Assurez-vous de respecter toutes les lois et réglementations en matière de sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre RUGER 10/22
HUNTER X22 STOCK ADJ.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per prevenire incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non effettuare colpi a secco a meno che un blocco per il perno non sia installato o che il grilletto sia installato in un fucile Ruger 10/22.
- Utilizza solo accessori e parti raccomandati dal produttore per garantire la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di effettuare qualsiasi manutenzione o installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.
- Utilizza occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza quando utilizzi il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del BXTrigger

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e che il caricatore sia rimosso.
2. **Rimozione del grilletto esistente:** Segui le istruzioni specifiche del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del BXTrigger:** Inserisci il BXTrigger nel modulo di installazione. Assicurati che sia posizionato correttamente e fissato saldamente.
4. **Controllo:** Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

Utilizzo del Fucile

- Assicurati di avere familiarità con le procedure di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.
- Mantieni sempre la canna puntata in una direzione sicura.
- Controlla l'ambiente circostante prima di sparare per assicurarti che sia sicuro farlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Non gettare il prodotto o i suoi componenti in discariche non autorizzate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Si prega di notare che il rispetto di queste istruzioni è fondamentale per garantire la sicurezza personale e quella degli altri. Utilizzando il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG in modo responsabile, contribuisce a un ambiente sicuro per tutti.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 HUNTER X22 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä dokumentti tarjoaa turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- ÄLÄ LAUKEA KUIVAAN, ELLEI KIVÄRISSÄ OLE HAMMER BLOCKIA TAI LIIPASIN OLE ASENNETTU RUGER® 10/22® KIVÄRIIN.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia RUGER 10/22 kiväärin kanssa.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa piipun päästä, kun ase on ladattu.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Asenna BXTrigger® seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Irrota vanha liipaisin ja komponentit kivääristä.
 - Asenna uusi BXTrigger® paikoilleen. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Asenna Magpul Hunter X22 kivääripohjat seuraavasti:
 - Poista vanhat pohjat ja puhdista alue.
 - Kiinnitä uusi pohja varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
 - Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

2. Käyttö

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Lataa kivääri vain turvallisessa ympäristössä.
- Käynnistä kivääri vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varma, että se on turvallista.
- Pidä ase aina turvallisessa ja vakaassa asennossa ampuessasi.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja lisävarusteet ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki käytetyt osat eivät aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 HUNTER X22 tuotteen! Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

