

RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER &10 RD MAG - RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ POLYMER FLAT DARK EARTH

The 10/22® BX-Trigger® features a light, crisp 2.5-3.0 lb trigger pull, with minimal over travel. Rugged, reliable and safe (meets or exceeds industry standards for drop testing), this new and improved Genuine Ruger® Factory Accessory comes in a completely self-contained module and is easy to install. The BX-Trigger® features a Polymer construction and drop-in installation. Fits Ruger® 10/22® rifles or 22 Charger Pistol. Paired with a high-quality Ruger® factory magazine, it delivers optimal performance from your 10/22®, short action rifle, and long action rifle. Molded hard-polymer body, stainless steel feed lips, high-grade tempered spring steel spring help ensure reliable feeding and extra-long service life. In addition, we have added the Magpul Hunter X-22 Stocks. These stocks are reinforced polymer construction for strength and durability. The optimized grip angle and forend shape provides improved ergonomics. It's drop-in design requires no gunsmithing. Due to the reversible barrel tray, it accepts all factory lightweight and match bull barrels. These stocks also boast multiple sling mounting options and is M-LOK compatible for additional accessories. DO NOT DRY FIRE UNLESS A HAMMER BLOCK IS INSTALLED OR TRIGGER IS INSTALLED IN A RUGER® 10/22® RIFLE.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 HUNTER X-22 STOCK ADJ POLYMER FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001298
- Mfr. No.:
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 1.665kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie zu bieten. Es ist jedoch wichtig, alle Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsrichtlinien, spezifische Vorsichtsmaßnahmen und Installationsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Problemen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nur betätigt wird, wenn Sie bereit sind zu schießen.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zubehörteile und Munition.
- Stellen Sie sicher, dass der Hammerblock installiert ist oder der Abzug in einem Ruger® 10/22® Gewehr installiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie alle Teile des alten Schafes gemäß der Bedienungsanleitung.
- Setzen Sie den neuen RUGER 10/22 HUNTER X22 Stock in das Gewehr ein.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt sitzen und fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs und des Magazins, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Nutzung

- Laden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich keine Hindernisse im Lauf befinden.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie schießen möchten.
- Nach dem Schießen, entladen Sie das Gewehr und reinigen Sie es regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten zur Entsorgung wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Diese Anleitung ist dazu gedacht, Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG herauszuholen und gleichzeitig sicher zu bleiben.

Safety Instruction Guide for RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ with BX Trigger and 10 Round Magazine. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety is engaged when not in use.
- Store the firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized persons.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Do not consume alcohol or drugs before or during the use of the firearm.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Dry Firing:** Do not dry fire the firearm unless a hammer block is installed or the trigger is installed in a Ruger 10/22 rifle.
- **Installation of Components:** Ensure that all components, including the BX Trigger and magazine, are properly installed before use.
- **Use Only Compatible Accessories:** Only use factoryapproved magazines and accessories with the Ruger 10/22 to ensure safety and performance.
- **Check for Obstructions:** Before firing, always check the barrel and chamber for any obstructions.
- **Sling Mounting:** When using sling mounting options, ensure that the sling is securely attached to avoid accidental discharges.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the BX Trigger:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from the firearm.
- Carefully install the BX Trigger following the manufacturer's instructions.
- Confirm that the trigger operates correctly before reassembling the firearm.

2. Installation of the Hunter X22 Stock:

- Remove the existing stock from the Ruger 10/22.
- Align the Hunter X22 stock with the receiver and secure it using the provided screws.
- Ensure that the stock is tightly secured and does not wobble.

3. Using the Firearm:

- Load the magazine with the appropriate ammunition.
- Insert the magazine into the firearm until it clicks into place.
- Engage the safety before loading the firearm.
- Once ready to shoot, disengage the safety and aim at your target.
- Follow all local laws regarding shooting locations and practices.

4. PostUse Care:

- After use, clean the firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Store the firearm and its components in a safe and secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods for firearms and accessories.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer service resources for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ with BX Trigger and 10 Round Magazine. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate ou une expérience suffisante.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ne jamais tirer à sec** sans qu'un bloqueur de chien soit installé ou que la détente soit installée dans un fusil Ruger 10/22.
- Utilisez toujours des munitions appropriées pour votre modèle de fusil.
- Ne modifiez pas le produit sans l'approbation du fabricant.
- Évitez de pointer le fusil vers des personnes ou des animaux.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Remplacement de la crosse** :
 - Retirez la crosse d'origine en dévissant les vis de fixation.
 - Installez la nouvelle crosse Magpul Hunter X22 en alignant les trous de fixation.
 - Fixez la crosse avec les vis fournies.
3. **Installation du BXTrigger** :
 - Retirez le mécanisme de détente d'origine en suivant les instructions du fabricant.
 - Installez le BXTrigger en respectant les instructions fournies avec le produit.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées et fonctionnent correctement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Après utilisation, déchargez toujours le fusil avant de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié dans votre région pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG. Merci de respecter ces instructions et de rester vigilant lors de l'utilisation de votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ con BX Trigger e caricatore da 10 colpi. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non effettuare colpi a secco a meno che un blocco per il perno non sia installato o che il grilletto sia installato in un fucile Ruger 10/22.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali e tappi per le orecchie, durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Non superare il numero massimo di colpi nel caricatore.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del BX Trigger

1. Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
2. Rimuovi il vecchio grilletto seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
3. Installa il BX Trigger nel fucile, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
4. Verifica che il grilletto funzioni senza problemi prima di utilizzare l'arma.

Installazione delle Calciature Magpul Hunter X22

1. Rimuovi la calciatura originale seguendo le istruzioni del produttore.
2. Posiziona la calciatura Magpul Hunter X22 sul fucile.
3. Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
4. Controlla l'ergonomia e l'angolo di presa per assicurarti che sia comodo durante l'uso.

Uso del Fucile

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia in condizioni sicure e funzionanti.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il Ruger 10/22.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante il caricamento e lo scaricamento dell'arma.
- Non lasciare mai l'arma incustodita e inaccessibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali relative ai rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä, kun käytät tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Älä laukaise asetta, ellei se ole asianmukaisesti varustettu Hammer Blockilla tai liipaisin ole asennettu RUGER® 10/22® kiväriin.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja patruunoita.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita osien kokoamiseksi.
- Varmista, että BXTrigger® on asennettu oikein ja että se toimii moitteettomasti.
- Tarkista, että polymerirakenne on vahvistettu ja kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen sen käsittelyä tai siirtämistä.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja käyttöä ennen tositalanteita.
- Huolehdi, että asetta ei osoiteta kohti ketään tai mitään, ellei se ole tarkoituksenmukaista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti sähköosat, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saataksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asianmukaisesti.

Turvallinen käyttö ja asianmukainen huolto ovat avainasemassa, jotta voit nauttia RUGER 10/22 HUNTER X22 STOCK ADJ W/ BX TRIGGER & 10 RD MAG tuotteestasi pitkään ja turvallisesti.