

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .581"-40 TAP

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Canon](#) > [Outils Compensateurs](#)

Fabrique et installe des compensateurs personnalisés pour réduire le recul et améliorer le contrôle

Utilisez le filetage pour adapter des canons personnalisés et standard afin d'accepter des compensateurs de recul. Utilisez le filetage à bouchon pour chasser les filetages ou pour créer vos propres compensateurs personnalisés. Les compensateurs non filetés doivent être percés avec un foret HSS de 3-5/64" puis alésés à .551" avant d'être filetés avec l'un ou l'autre des tarauds. Tournez les canons à environ .002" de moins que le diamètre du filetage. Le filetage .575"-40 correspond à la plupart des compensateurs commerciaux, à manchon conique ou intégral. Le filetage .581"-40 est le même que celui utilisé sur les canons Wilson, Brown et Storm Lake Machine ainsi que sur les compensateurs de type bushing. Le filetage .685"-40 est utilisé pour adapter des compensateurs sur des canons Bull et Hybrid filetés.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS .581"-40 TAP](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080598581
- N° fabr.: 71032
- Matériau: -
- Style: -
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.086kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40

Introduction

Merci d'avoir choisi le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Ce produit est conçu pour vous aider à fileter des canons personnalisés et standard afin d'accepter des compensateurs de recul. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous travaillez avec des outils.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant son utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail dégagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer tout travail dessus.
- Utilisez les tailles de taraud et de foret appropriées comme spécifié dans les instructions du produit.
- Ne forcez pas le taraud ou le foret ; si vous ressentez une résistance, arrêtez-vous et évaluez la situation.
- Lorsque vous percez ou taraudez, maintenez une main stable pour éviter le désalignement.
- Assurez-vous que tous les outils sont solidement fixés et correctement entretenus.
- Évitez d'inhaler la poussière ou les débris générés lors des opérations de perçage ou de taraudage.
- Éliminez les copeaux métalliques ou les débris conformément aux réglementations locales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt d'obstructions.
- Rassemblez les outils nécessaires : le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO, un foret HSS de 35/64" et un alésoir.

2. Perçage :

- Utilisez le foret HSS de 35/64" pour créer un trou dans le compensateur non fileté.
- Percez à la profondeur requise et assurez-vous que le trou est droit et aligné.

3. Alésage :

- Après le perçage, utilisez l'alésoir pour agrandir le trou à .551".
- Assurez-vous que l'alésoir est utilisé avec soin pour maintenir l'intégrité du trou.

4. Taraudage :

- Utilisez le TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO pour fileter le trou.
- Tournez le taraud lentement et régulièrement, en vous assurant qu'il est correctement aligné avec le trou.
- Si vous utilisez le taraud .575"40, assurez-vous de la compatibilité avec les compensateurs commerciaux.
- Si vous utilisez le taraud .581"40, assurez-vous de la compatibilité avec les canons Wilson, Brown et Storm Lake Machine.

5. Vérifications finales :

- Après le filetage, inspectez les filetages pour leur uniformité et leur douceur.
- Testez l'ajustement du compensateur pour garantir un bon alignement et un bon ajustement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces inutilisées ou cassées conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Recyclez les copeaux métalliques et les débris lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires ; suivez les directives locales pour les matériaux dangereux, le cas échéant.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le produit ou des préoccupations de sécurité, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou le représentant du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du TAP COMPENSATEUR DE PISTOLET SEMIAUTO BROWNELLS .581"40. Priorisez toujours la sécurité et respectez les réglementations locales lors de l'utilisation de produits liés aux armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr