

REVOLVER RANGE RODS - BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .17 CAL.

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Outils Alignement](#) > [Jauge Alignement Canon & Cylindre](#)

Indique Instantanément Si Le Canon & Le Barellet Sont Parfaitemennt Alignés

- Disponible en Match & Service Grade

Te dit instantanément si le canon et le barellet d'un revolver sont parfaitement alignés et si le bras du barellet ou le yoke a été déformé, ce qui désaxe chacun par rapport à l'axe du canon . . . pour le timing - « travaux de précision » . . . localiser la cause des éclaboussures de plomb . . . inspections de service professionnelles. Un excellent outil à utiliser pour montrer à un client « pourquoi » ! La poignée avec extrémité à prise nervurée est filetée pour accueillir n'importe laquelle des têtes interchangeables, avec des tailles soigneusement sélectionnées pour indiquer de très petits désalignements. Les têtes de calibre .38 sont disponibles en deux diamètres, l'une pour les armes de Match qui doivent être parfaitement alignées pour une performance optimale et l'autre pour les armes de Service qui ne sont pas toujours parfaitement propres et qui n'ont pas besoin de répondre à un standard de précision aussi strict. Et, il y a une tête spéciale pour le S&W K-22 qui a un alésage légèrement sous-dimensionné.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD FOR .17 CAL.](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080618017
- N° fabr.:
- Calibre: 17 Caliber (.172)
- Modèle: -
- Type d'arme: Universel Arme de Poing
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 050806019492

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD POUR .17 CAL.](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD POUR .17 CAL.

Introduction

Merci d'avoir choisi le REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD pour .17 Cal. Ce produit est conçu pour vous aider à garantir l'alignement correct des canons et des cylindres de revolver, améliorant ainsi la précision et la sécurité de vos armes à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que le revolver est déchargé avant d'utiliser la tige de mesure.
- Gardez la tige de mesure et ses composants hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la tige de mesure pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la tige de mesure si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez la tige de mesure, maintenez un espace de travail dégagé et évitez les distractions.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors de la manipulation d'armes à feu.
- Manipulez le revolver avec soin, en veillant à ce que le canon soit toujours pointé dans une direction sûre.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et la sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le revolver est complètement déchargé.
- Rassemblez les composants nécessaires : la poignée de la tige de mesure et la tête appropriée pour votre calibre.

2. Assemblage :

- Fixez la tête souhaitée à la poignée en la vissant sur l'extrémité à prise nervurée de la poignée.
- Assurezvous que la tête est solidement fixée avant utilisation.

3. Utilisation :

- Insérez la tige de mesure dans le canon du revolver et alignezla avec le cylindre.
- Vérifiez l'alignement correct ; la tige indiquera tout désalignement entre le canon et le cylindre.
- Si un désalignement est détecté, consultez un armurier qualifié pour un examen et des ajustements supplémentaires.

4. Après utilisation :

- Après avoir utilisé la tige de mesure, retirezla soigneusement du revolver.
- Rangez la tige de mesure et ses composants dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout composant endommagé ou usé de la tige de mesure conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez plutôt les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD pour .17 Cal., veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur équipe de support pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre REVOLVER RANGE RODS BROWNELLS REVOLVER RANGE ROD HEAD pour .17 Cal. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr