

# REMINGTON 700 RIFLE ACTION WRENCH & HEAD - BROWNELLS

## REMINGTON 700 ACTION WRENCH HEAD ONLY

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Clés](#) > [Clés de Serrage & Composants](#)

Le seul système de clé d'action disponible dans le commerce qui entoure et soutient l'anneau de récepteur et la butée de recul pour répartir uniformément les forces de couple potentiellement dommageables. La base en acier solide possède un relief usiné unique pour dégager la butée de recul sur la plupart des fusils à verrou de type Mauser, et les têtes individuelles, boulonnées, sont usinées pour s'adapter exactement autour et contre l'anneau de récepteur ou l'écrou de canon pour chacun des modèles d'arme à feu répertoriés. Ensemble, elles soutiennent le récepteur dans un anneau d'acier et augmentent considérablement la surface de contact pour éliminer totalement les voies de boulon tordues ou les récepteurs endommagés. C'est le système de clé d'action le plus avancé, complet et de qualité professionnelle. Avec cela, tu peux prévenir des dommages coûteux au récepteur sur la plupart des actions de fusil populaires, y compris les modèles militaires, ainsi que les modèles pour certaines armes de poing. La tête en deux parties entoure complètement l'action de style cylindrique pour un contact de surface de 100 %. La tête supérieure s'indexe sur la vis de garde avant et positionne correctement la butée de recul lors de l'installation du canon. Comprend les deux têtes et des boulons plus longs. S'adapte à toutes les actions Remington avec un diamètre de récepteur de 1.355". Le design à double angle accepte la butée d'origine ou le design conique de Tubb et Shilen.



### Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS REMINGTON 700 ACTION WRENCH HEAD ONLY](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 080801700
- N° fabr.:
- Modèle: 700
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 1.429kg
- Hauteur d'expédition: 84mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 050806021068

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Clé d'Action Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Clé d'Action Remington 700

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Clé d'Action Remington 700. Ce produit est conçu pour vous aider à manipuler en toute sécurité l'action de votre fusil Remington 700. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- En cas de doute sur votre capacité à utiliser le produit en toute sécurité, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des outils.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer toute opération.
- Utilisez le Clé d'Action dans un environnement bien éclairé.
- Ne forcez pas le produit lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que tout est correctement positionné.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsque vous l'utilisez.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation de l'arme :

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez le canon de l'arme si nécessaire.

### 2. Installation du Clé d'Action :

- Choisissez la tête appropriée pour votre modèle d'arme.
- Fixez la tête sur la base en acier solide.
- Assurezvous que la tête s'adapte correctement autour de l'anneau de récepteur ou de l'écrou de canon.

### 3. Utilisation du Clé d'Action :

- Placez le Clé d'Action sur l'anneau de récepteur.
- Alignez la tête supérieure avec la vis de garde avant.
- Appliquez une pression uniforme tout en tournant le Clé d'Action pour éviter d'endommager l'arme.
- Retirez le Clé d'Action une fois l'opération terminée.

### 4. Vérification :

- Inspectez l'arme après utilisation pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages.
- Rangez le Clé d'Action dans un endroit sûr après utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du Clé d'Action, faitesle conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Recherchez des points de collecte pour les déchets d'équipement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Clé d'Action Remington 700.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)