

SPECIAL LINE"! DEWEY-THREAD CENTER FIRE RIFLE BORE BRUSH - BROWNELLS SPECIAL LINE DEWEY BRUSH, BRONZE, .38 CALIBER RIFLE, 12 PACK

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Oubliez l'adaptateur de filetage ; les brosses de la Special Line se vissent directement sur les tiges revêtues Dewey. Cela élimine le besoin de changer constamment d'adaptateurs ; plus besoin de chercher un adaptateur égaré. Les brosses de la Special Line sont dotées des meilleures soies en bronze phosphoreux pour une longue durée de vie et un nettoyage en profondeur. Un manchon et un coupleur en laiton, en une seule pièce, bouclés et enroulés, empêchent tout risque de rayer ce canon si important. SPÉCIFICATIONS : Soies : Bronze phosphoreux. Manchon : Laiton, bouclé et enroulé. Longueur totale : 3,35" (8,5 cm) FILETS Les calibres .22 à 6,5 mm ont des filets femelles 8-36. Les calibres .270 à .50BMG ont des filets femelles 12-28.



Caractéristiques

- Nom: [**BROWNELLS SPECIAL LINE DEWEY BRUSH, BRONZE, .38 CALIBER RIFLE, 12 PACK**](#)
- Fabricant: [**BROWNELLS**](#)
- Référence: 084419038
- N° fabr.:
- Calibre: 38/357 Caliber (.357-.359), 35 Caliber (.358)
- Style: Carabine
- Quantité: 12
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806028104

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la BROSSE À CANON DE FUSIL À BALLES CENTRALES SPECIAL LINE DEWEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la BROSSE À CANON DE FUSIL À BALLES CENTRALES SPECIAL LINE DEWEY

Introduction

Merci d'avoir choisi la BROSSE À CANON DE FUSIL À BALLES CENTRALES SPECIAL LINE DEWEY. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la brosse à canon.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la brosse à canon est utilisée uniquement à des fins de nettoyage des canons de fusil.
- Inspectez toujours la brosse à canon avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la brosse à canon hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter les blessures accidentelles.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et l'entretien des armes à feu et des produits de nettoyage associés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors du nettoyage des armes à feu pour réduire l'exposition aux matériaux de nettoyage et aux débris.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la brosse à canon.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du nettoyage pour prévenir d'éventuels dommages au canon.
- Ne pas utiliser la brosse à canon sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec les calibres spécifiés.
- Si vous ressentez des réactions indésirables (par exemple, irritation de la peau) lors de l'utilisation de la brosse, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.
- Rangez la brosse à canon dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil pour maintenir son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse à canon, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage.

2. Fixation de la Brosse à Canon :

- Retirez l'adaptateur de filetage si applicable.
- Vissez la brosse à canon SPECIAL LINE DEWEY directement sur la tige revêtue Dewey jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

3. Nettoyage du Canon :

- Appliquez un solvant de nettoyage approprié sur la brosse à canon.
- Insérez la brosse à canon dans le canon de l'arme à feu.
- Tirez doucement la brosse à travers le canon, en veillant à ce qu'elle se déplace en douceur sans force excessive.
- Répétez le processus si nécessaire pour obtenir un nettoyage complet.

4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, retirez la brosse à canon de la tige de nettoyage.
- Nettoyez la brosse à canon avec du solvant pour enlever les débris et les résidus de solvant.
- Rangez la brosse à canon dans un étui ou un conteneur de protection.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la brosse à canon conformément aux réglementations locales sur les déchets ménagers.
- Ne jetez pas la brosse à canon d'une manière qui pourrait nuire à l'environnement.
- Si la brosse à canon est endommagée audelà de l'utilisation, envisagez de recycler les composants en métal si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de la BROSSE À CANON DE FUSIL À BALLES CENTRALES SPECIAL LINE DEWEY, veuillez vous adresser au service client du fabricant ou vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre BROSSE À CANON DE FUSIL À BALLES CENTRALES SPECIAL LINE DEWEY. Merci de prêter attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr