

GRIP EXTENSION FOR GLOCK® - PEARCE GRIP FITS GLOCK® 30, ADDS 0

Adds Recoil Control For Better Accuracy

Lets you use your entire hand to grip the gun for better recoil control and more consistent shot placement. Extended "shelf" for the little finger attaches in place of the factory magazine base. Makes shooting these little "handfuls" a lot more comfortable.



Attributes

- Name: PEARCE GRIP FITS GLOCK® 30, ADDS 0
- Manufacturer: PEARCE GRIP
- Product no.: 092100030
- Mfr. No.: PG-30
- Make: Glock
- Model: 30
- Style: Grip Extenders
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 605849200309

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE POIGNÉE POUR GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL GRIP EXTENSION PER GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Norsk: GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZEDŁUŻKI UCHWYTU GLOCK® PEARCE GRIP](#)
- [Suomi: GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PRODLUŽENÍ ÚCHOPU GLOCK® PEARCE GRIP](#)

GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Griff und die Kontrolle optimiert. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende diese Griffverlängerung nur mit kompatiblen Glock® Modellen (insbesondere Glock® 30).
- Überprüfe regelmäßig die Griffverlängerung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die Griffverlängerung nicht, wenn sie rissig, gebrochen oder defekt ist.
- Halte dich stets an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Griffverlängerung installierst.
- Vermeide die Verwendung der Griffverlängerung bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um einen Verlust der Kontrolle zu verhindern.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Feuerwaffe, wenn die Griffverlängerung angebracht ist, da sich das Gleichgewicht und das Gefühl ändern können.
- Wenn du beim Gebrauch der Griffverlängerung Unbehagen verspürst, stelle die Nutzung sofort ein.
- Modifiziere die Griffverlängerung in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe, dass deine Glock® 30 entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Fabrikmagazinbasis entfernen:** Drücke die Magazinfreigabetaste, um das Magazin zu entfernen. Verwende gegebenenfalls ein Werkzeug, um die originale Magazinbasis vom Magazin zu lösen.
3. **Griffverlängerung anbringen:** Richte die Griffverlängerung mit dem Magazin aus und drücke sie fest auf das Magazin, bis sie einrastet.
4. **Sicherheit überprüfen:** Ziehe vorsichtig an der Griffverlängerung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
5. **Magazin wieder einsetzen:** Setze das Magazin zurück in die Feuerwaffe ein.

Nutzungstipps

- Halte die Feuerwaffe sicher mit der gesamten Hand, wobei dein kleiner Finger bequem auf der verlängerten Ablage der Griffverlängerung ruht.
- Übe mit der Griffverlängerung auf einem Schießstand, um dich an das neue Griffgefühl und die Rückstoßkontrolle zu gewöhnen.
- Überprüfe regelmäßig die Griffverlängerung während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Griffverlängerung gemäß den lokalen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Verbrenne die Griffverlängerung nicht, da beim Verbrennen schädliche Substanzen freigesetzt werden können.
- Wenn die Griffverlängerung über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe Recyclingoptionen in deiner Umgebung in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deiner GRIP EXTENSION FÜR GLOCK® PEARCE GRIP gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Vielen Dank für deinen Kauf und viel Spaß beim Schießen!

GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. This product is designed to enhance your shooting experience by improving grip and control. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm and accessories securely and out of reach of children.
- Use this grip extension only with compatible Glock® models (specifically Glock® 30).
- Regularly inspect the grip extension for any signs of wear or damage.
- Do not use the grip extension if it is cracked, broken, or malfunctioning.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the grip extension.
- Avoid using the grip extension in wet or slippery conditions to prevent loss of control.
- Be cautious when handling the firearm with the grip extension attached, as it may alter the balance and feel.
- If you experience any discomfort while using the grip extension, discontinue use immediately.
- Do not modify the grip extension in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Ensure Safety:** Verify that your Glock® 30 is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Magazine Base:** Press the magazine release button to remove the magazine. Use a tool if necessary to detach the factory magazine base from the magazine.
3. **Attach Grip Extension:** Align the grip extension with the magazine and press it firmly onto the magazine until it clicks into place.
4. **Check Security:** Pull gently on the grip extension to ensure it is securely attached.
5. **Reinsert Magazine:** Insert the magazine back into the firearm.

Usage Tips

- Grip the firearm securely using the entire hand, ensuring that your little finger rests comfortably on the extended shelf of the grip extension.
- Practice with the grip extension at a shooting range to become familiar with the new grip feel and recoil management.
- Regularly check the grip extension during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip extension in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the grip extension, as it may release harmful substances when burned.
- If the grip extension is damaged beyond use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your purchase, and happy shooting!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP

Introducción

Gracias por elegir la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo al mejorar el agarre y el control. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena tu arma de fuego y accesorios de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Usa esta extensión de agarre solo con modelos Glock® compatibles (específicamente Glock® 30).
- Inspecciona regularmente la extensión de agarre en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses la extensión de agarre si está agrietada, rota o en mal funcionamiento.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar la extensión de agarre.
- Evita usar la extensión de agarre en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir la pérdida de control.
- Ten cuidado al manejar el arma de fuego con la extensión de agarre adjunta, ya que puede alterar el equilibrio y la sensación.
- Si sientes alguna incomodidad al usar la extensión de agarre, interrumpe su uso inmediatamente.
- No modifiques la extensión de agarre de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Verifica que tu Glock® 30 esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retira la Base del Cargador de Fábrica:** Presiona el botón de liberación del cargador para retirar el cargador. Usa una herramienta si es necesario para separar la base del cargador de fábrica del cargador.
3. **Adjunta la Extensión de Agarre:** Alinea la extensión de agarre con el cargador y presiónala firmemente sobre el cargador hasta que encaje en su lugar.
4. **Verifica la Seguridad:** Tira suavemente de la extensión de agarre para asegurarte de que esté firmemente sujeta.
5. **Reinserta el Cargador:** Vuelve a insertar el cargador en el arma de fuego.

Consejos de Uso

- Agarra el arma de fuego de manera segura usando toda la mano, asegurándote de que tu dedo meñique repose cómodamente en la repisa extendida de la extensión de agarre.
- Practica con la extensión de agarre en un campo de tiro para familiarizarte con la nueva sensación de agarre y gestión del retroceso.
- Revisa regularmente la extensión de agarre durante su uso para asegurarte de que siga segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la extensión de agarre de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos plásticos.
- No incineres la extensión de agarre, ya que puede liberar sustancias dañinas al ser quemada.
- Si la extensión de agarre está dañada más allá de su uso, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia más segura y agradable con tu EXTENSIÓN DE AGARRE PARA GLOCK® PEARCE GRIP. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. ¡Gracias por tu compra y feliz disparo!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE POIGNÉE POUR GLOCK® PEARCE GRIP

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EXTENSION DE POIGNÉE POUR GLOCK® PEARCE GRIP. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en optimisant la prise en main et le contrôle. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range ton arme à feu et ses accessoires en toute sécurité, hors de portée des enfants.
- Utilise cette extension de poignée uniquement avec des modèles Glock® compatibles (en particulier le Glock® 30).
- Inspecte régulièrement l'extension de poignée pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser l'extension de poignée si elle est fissurée, cassée ou défectueuse.
- Suis toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer l'extension de poignée.
- Évite d'utiliser l'extension de poignée dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir toute perte de contrôle.
- Sois prudent lors de la manipulation de l'arme à feu avec l'extension de poignée attachée, car cela peut modifier l'équilibre et la sensation.
- Si tu ressens un inconfort en utilisant l'extension de poignée, arrête immédiatement son utilisation.
- Ne modifie en aucun cas l'extension de poignée, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Assurer la Sécurité** : Vérifie que ton Glock® 30 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Retirer la Base de Magazine d'Usine** : Appuie sur le bouton de libération du chargeur pour retirer le chargeur. Utilise un outil si nécessaire pour détacher la base de magazine d'origine du chargeur.
3. **Fixer l'Extension de Poignée** : Aligne l'extension de poignée avec le chargeur et appuie fermement sur l'extension jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. **Vérifier la Sécurité** : Tire doucement sur l'extension de poignée pour t'assurer qu'elle est solidement fixée.
5. **Réinsérer le Chargeur** : Insère le chargeur à nouveau dans l'arme à feu.

Conseils d'Utilisation

- Saisis l'arme à feu fermement en utilisant toute ta main, en veillant à ce que ton petit doigt repose confortablement sur l'étagère prolongée de l'extension de poignée.
- Entraîne-toi avec l'extension de poignée dans un stand de tir pour te familiariser avec la nouvelle sensation de prise et la gestion du recul.
- Vérifie régulièrement l'extension de poignée pendant l'utilisation pour t'assurer qu'elle reste sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'extension de poignée conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer l'extension de poignée, car cela pourrait libérer des substances nocives lorsqu'elle est brûlée.
- Si l'extension de poignée est endommagée au-delà de l'utilisation, envisage des options de recyclage disponibles dans ta région.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec ton EXTENSION DE POIGNÉE POUR GLOCK® PEARCE GRIP. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci pour ton achat et bon tir !

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL GRIP EXTENSION PER GLOCK® PEARCE GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP EXTENSION PER GLOCK® PEARCE GRIP. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, aumentando la presa e il controllo. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza questa estensione del grip solo con modelli Glock® compatibili (specificamente Glock® 30).
- Controlla regolarmente l'estensione del grip per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'estensione del grip se è incrinata, rotta o non funziona correttamente.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare l'estensione del grip.
- Evita di utilizzare l'estensione del grip in condizioni di bagnato o scivoloso per prevenire la perdita di controllo.
- Fai attenzione quando maneggi l'arma da fuoco con l'estensione del grip attaccata, poiché potrebbe alterare l'equilibrio e la sensazione.
- Se avverti disagio durante l'uso dell'estensione del grip, interrompi immediatamente l'uso.
- Non modificare l'estensione del grip in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Verifica che la tua Glock® 30 sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi la Base del Caricatore di Fabbrica:** Premi il pulsante di rilascio del caricatore per rimuovere il caricatore. Usa uno strumento se necessario per staccare la base del caricatore di fabbrica dal caricatore.
3. **Attacca l'Estensione del Grip:** Allinea l'estensione del grip con il caricatore e premi saldamente sull'estensione fino a quando non scatta in posizione.
4. **Controlla la Sicurezza:** Tira delicatamente l'estensione del grip per assicurarti che sia attaccata in modo sicuro.
5. **Reinserisci il Caricatore:** Inserisci nuovamente il caricatore nell'arma da fuoco.

Suggerimenti per l'Uso

- Impugna l'arma da fuoco in modo sicuro utilizzando tutta la mano, assicurandoti che il tuo mignolo riposi comodamente sulla mensola estesa dell'estensione del grip.
- Pratica con l'estensione del grip in un poligono di tiro per familiarizzare con la nuova sensazione di presa e la gestione del rinculo.
- Controlla regolarmente l'estensione del grip durante l'uso per assicurarti che rimanga sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'estensione del grip in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire l'estensione del grip, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive quando bruciata.
- Se l'estensione del grip è danneggiata oltre l'uso, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il GRIP EXTENSION PER GLOCK® PEARCE GRIP, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo GRIP EXTENSION PER GLOCK® PEARCE GRIP. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo acquisto e buon tiro!

GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å forbedre grepet og kontrollen. Det er essensielt å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i denne manualen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar våpenet og tilbehøret sikkert og utilgjengelig for barn.
- Bruk denne grepforlengelsen kun med compatible Glock® modeller (spesielt Glock® 30).
- Inspiser regelmessig grepforlengelsen for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk grepforlengelsen hvis den er sprukket, ødelagt eller ikke fungerer som den skal.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpentilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er uladd før du installerer grepforlengelsen.
- Unngå å bruke grepforlengelsen i våte eller glatte forhold for å forhindre tap av kontroll.
- Vær forsiktig når du håndterer våpenet med grepforlengelsen festet, da dette kan endre balansen og følelsen.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker grepforlengelsen, avbryt bruken umiddelbart.
- Ikke modifier grepforlengelsen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installeringsstrinn

1. **Sikre sikkerhet:** Bekreft at din Glock® 30 er uladd og pek i en sikker retning.
2. **Fjern fabrikkmagasinet bunn:** Trykk på magasinutløserknappen for å fjerne magasinet. Bruk et verktøy om nødvendig for å løsne fabrikkmagasinet bunn fra magasinet.
3. **Fest grepforlengelsen:** Juster grepforlengelsen med magasinet og trykk den fast på magasinet til den klikker på plass.
4. **Sjekk sikkerhet:** Dra forsiktig i grepforlengelsen for å sikre at den er sikkert festet.
5. **Sett inn magasinet på nytt:** Sett magasinet tilbake i våpenet.

Brukstips

- Grip våpenet sikkert med hele hånden, og sørg for at lillefingeren hviler komfortabelt på den utvidede hyllen til grepforlengelsen.
- Øv med grepforlengelsen på en skytebane for å bli kjent med den nye grepfølelsen og rekylhåndteringen.
- Sjekk regelmessig grepforlengelsen under bruk for å sikre at den forblir sikker.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste grepforlengelsen i samsvar med lokale forskrifter angående plastavfall.
- Ikke brenn grepforlengelsen, da det kan frigjøre skadelige stoffer når den brennes.
- Hvis grepforlengelsen er skadet utover bruk, vurder resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For henvendelser eller bekymringer angående GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en tryggere og mer behagelig opplevelse med din GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering. Takk for ditt kjøp, og lykke til med skytingen!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZEDŁUŻKI UCHWYTU GLOCK® PEARCE GRIP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻKI UCHWYTU GLOCK® PEARCE GRIP. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu i kontroli podczas strzelania. Ważne jest, aby przestrzegać podanych w tej instrukcji zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj swoją broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Używaj tej przedłużki uchwytu tylko z kompatybilnymi modelami Glock® (konkretnie Glock® 30).
- Regularnie sprawdzaj przedłużkę uchwytu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj przedłużki uchwytu, jeśli jest pęknięta, złamana lub nie działa prawidłowo.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją przedłużki uchwytu.
- Unikaj używania przedłużki uchwytu w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie kontroli.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni z zamontowaną przedłużką uchwytu, ponieważ może to wpłynąć na równowagę i odczucie.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z przedłużki uchwytu, natychmiast zaprzestań jej używania.
- Nie modyfikuj przedłużki uchwytu w żaden sposób, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Upewnij się, że Twój Glock® 30 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Usuń fabryczną podstawę magazynka:** Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, aby wyjąć magazynek. W razie potrzeby użyj narzędzia, aby odłączyć fabryczną podstawę magazynka od magazynka.
3. **Przymocuj przedłużkę uchwytu:** Ułóż przedłużkę uchwytu w linii z magazynkiem i mocno naciśnij ją na magazynku, aż zaskoczy na miejscu.
4. **Sprawdź bezpieczeństwo:** Delikatnie pociągnij za przedłużkę uchwytu, aby upewnić się, że jest prawidłowo zamocowana.
5. **Włóż magazynek z powrotem do broni:** Włóż magazynek z powrotem do broni.

Wskazówki dotyczące użytkowania

- Użyj całej dłoni do pewnego chwytu broni, upewniając się, że mały palec wygodnie spoczywa na przedłużonej półce uchwytu.
- Ćwicz z przedłużką uchwytu na strzelnicy, aby przyzwyczaić się do nowego odczucia uchwytu i zarządzania odrzutem.
- Regularnie sprawdzaj przedłużkę uchwytu podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje bezpieczna.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj przedłużkę uchwytu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie spalaj przedłużki uchwytu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje podczas spalania.
- Jeśli przedłużka uchwytu jest uszkodzona ponad możliwość użycia, rozważ opcje recyklingu dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRZEDŁUŻKI UCHWYTU GLOCK® PEARCE GRIP, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące doświadczenie z PRZEDŁUŻKĄ UCHWYTU GLOCK® PEARCE GRIP. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zakupy i życzymy udanego strzelania!

GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla paremman otteen ja hallinnan. On tärkeää noudattaa tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtele aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseesi ja tarvikkeet turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä tätä grip extensionia vain yhteensopivien Glock®-mallien (erityisesti Glock® 30) kanssa.
- Tarkista säännöllisesti grip extensionin kunto ja mahdolliset vauriot.
- Älä käytä grip extensionia, jos se on haljennut, rikki tai toimimaton.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen grip extensionin asentamista.
- Vältä grip extensionin käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotta hallinta ei katoa.
- Ole varovainen käsitellessäsi asetta grip extension kiinnitettynä, sillä se voi muuttaa tasapainoa ja tuntumaa.
- Jos tunnet epämukavuutta grip extensionin käytön aikana, lopeta käyttö heti.
- Älä muokkaa grip extensionia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että Glock® 30 on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Poista tehdaspatruunapidike:** Paina patruunan vapautuspainiketta poistaaksesi patruunan. Käytä tarvittaessa työkalua tehdaspatruunapidikkeen irrottamiseen patruunasta.
3. **Kiinnitä grip extension:** Aseta grip extension patruunan päälle ja paina se tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
4. **Tarkista turvallisuus:** Vedä varovasti grip extensionista varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty.
5. **Laita patruuna takaisin:** Aseta patruuna takaisin aseeseen.

Käyttövinkit

- Ota aseesta kunnolla kiinni koko kädellä, varmistaen, että pikkusormi lepää mukavasti grip extensionin laajennetulla hyllyllä.
- Harjoittele grip extensionin kanssa ampumaradalla, jotta totut uuteen otetuntumaan ja rekyylin hallintaan.
- Tarkista säännöllisesti grip extensionin kunto käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy turvallisesti kiinnitettynä.

Hävittämisohteet

- Hävitä grip extension paikallisten muovijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

- Älä polta grip extensionia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.
- Jos grip extension on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteeseen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen GRIP EXTENSION FOR GLOCK® PEARCE GRIP tuotteen kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos ostoksestasi ja onnellisia ampumahetkiä!

GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att förbättra greppet och kontrollen. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i denna manual för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara ditt vapen och tillbehör på ett säkert sätt och utom räckhåll för barn.
- Använd denna greppförlängning endast med kompatibla Glock® modeller (specifikt Glock® 30).
- Inspektera regelbundet greppförlängningen för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte greppförlängningen om den är sprucken, trasig eller inte fungerar som den ska.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar greppförlängningen.
- Undvik att använda greppförlängningen i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av kontroll.
- Var försiktig när du hanterar vapnet med greppförlängningen fäst, eftersom den kan påverka balansen och känslan.
- Om du upplever obehag vid användning av greppförlängningen, avbryt användningen omedelbart.
- Modifiera inte greppförlängningen på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Säkerhet:** Kontrollera att din Glock® 30 är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort fabrikenas magasinbas:** Tryck på magasinets frigöringsknapp för att ta bort magasinet. Använd ett verktyg om det behövs för att lossa fabrikenas magasinbas från magasinet.
3. **Fäst greppförlängningen:** Justera greppförlängningen med magasinet och tryck den fast på magasinet tills den klickar på plats.
4. **Kontrollera säkerheten:** Dra försiktigt i greppförlängningen för att säkerställa att den sitter säkert.
5. **Sätt tillbaka magasinet:** Sätt tillbaka magasinet i vapnet.

Användningstips

- Greppa vapnet ordentligt med hela handen, och se till att ditt lillfinger vilar bekvämt på den förlängda hyllan av greppförlängningen.
- Öva med greppförlängningen på en skjutbana för att bli bekant med den nya greppkänslan och rekylhanteringen.
- Kontrollera regelbundet greppförlängningen under användning för att säkerställa att den förblir säker.

Avfallsinstruktioner

- Kassera greppförlängningen i enlighet med lokala föreskrifter angående plastavfall.
- Bränn inte greppförlängningen, eftersom den kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.
- Om greppförlängningen är skadad bortom användning, överväg återvinningsalternativ som finns.

tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din GRIP EXTENSION FÖR GLOCK® PEARCE GRIP. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för ditt köp, och lycka till med skjutningen!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PRODLUŽENÍ ÚCHOPU GLOCK® PEARCE GRIP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRODLOUŽENÍ ÚCHOPU GLOCK® PEARCE GRIP. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při střelbě tím, že zlepší úchop a kontrolu. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto manuálu, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství bezpečně a mimo dosah dětí.
- Používejte toto prodloužení úchopu pouze s kompatibilními modely Glock® (konkrétně Glock® 30).
- Pravidelně kontrolujte prodloužení úchopu na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte prodloužení úchopu, pokud je prasklé, zlomené nebo nefunguje správně.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací prodloužení úchopu.
- Vyvarujte se používání prodloužení úchopu za mokra nebo na kluzkých površích, abyste předešli ztrátě kontroly.
- Budte opatrní při manipulaci se zbraní s připojeným prodloužením úchopu, protože to může změnit rovnováhu a pocit zbraně.
- Pokud při používání prodloužení úchopu pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte používat.
- Nemodifikujte prodloužení úchopu žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

Krok za krokem instalace

1. **Ujistěte se o bezpečnosti:** Ověřte, že je vaše Glock® 30 vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Odstranění továrního základny zásobníku:** Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste odstranili zásobník. Pokud je to nutné, použijte nástroj k odpojení továrního základny zásobníku od zásobníku.
3. **Připojte prodloužení úchopu:** Zarovnejte prodloužení úchopu se zásobníkem a pevně jej stiskněte na zásobník, dokud neuslyšíte kliknutí.
4. **Zkontrolujte bezpečnost:** Jemně zatáhněte za prodloužení úchopu, abyste se ujistili, že je pevně připojeno.
5. **Znovu vložte zásobník:** Vložte zásobník zpět do zbraně.

Tipy pro použití

- Držte zbraň pevně celou rukou, ujistěte se, že váš malíček pohodlně spočívá na prodloužené polici prodloužení úchopu.
- Procvičujte si s prodloužením úchopu na střelnici, abyste se seznámili s novým pocitem úchopu a řízením zpětného rázu.
- Pravidelně kontrolujte prodloužení úchopu během používání, abyste se ujistili, že zůstává bezpečně připojeno.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte prodloužení úchopu v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového odpadu.
- Nepálte prodloužení úchopu, protože při spalování může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je prodloužení úchopu poškozeno nad rámec použitelnosti, zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PRODLOUŽENÍ ÚCHOPU GLOCK® PEARCE GRIP se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zážitek s PRODLOUŽENÍM ÚCHOPU GLOCK® PEARCE GRIP. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi. Děkujeme za váš nákup a šťastné střelení!