

# RECEIVER MOUNT SHOTSHELL HOLDER - MESA TACTICAL PRODUCTS SM 6-ROUND SHOTSHELL HOLDER FITS MOSS 500/590

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Porte cartouches fusil](#)

## Place des cartouches supplémentaires exactement là où tu en as besoin pour un chargement rapide

Robustes et légers, les porte-cartouches en aluminium placent des cartouches de calibre 12 supplémentaires sur le côté gauche du récepteur pour des rechargements tactiques rapides. Les cartouches sont maintenues en place par une nervure interne unique en Santoprene™ qui retient en toute sécurité même les cartouches lourdes lors de mouvements vigoureux ou de forts recul.



Disponibles en configurations sidemount (SM) ou rail Picatinny (PR). Tout le matériel d'installation nécessaire, les outils et les instructions sont inclus. Le Remington Sidemount est disponible en capacités de 4, 6 et 8 cartouches et utilise des adaptateurs filetés en acier qui remplacent les goupilles du groupe de détente pour ancrer le porte-cartouche solidement au récepteur. Les fusils Remington 870 nécessitent un garde-main de style tactique raccourci pour accueillir les unités sidemount de 6 et 8 cartouches. Les Remington 1100/11-87 nécessitent des modifications mineures du garde-main pour s'adapter au modèle de 8 cartouches. Le Remington Picatinny est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny intégré pour monter des viseurs, des optiques ou d'autres accessoires. Il s'enroule autour du haut et se fixe des deux côtés du récepteur en utilisant le même type de système de fixation que le modèle sidemount. S'adapte aux Remington 1100/11-87 sans modification ; nécessite l'utilisation d'un garde-main plus court que la longueur d'origine lorsqu'il est utilisé avec le Remington 870. Le Mossberg Sidemount est une unité de 6 cartouches qui se fixe de la même manière que le Remington Sidemount. S'adapte aux Mossberg 500/590. Le Mossberg 500 Sureshell Carrier se fixe au montage supérieur. Les modèles Picatinny de Benelli comprennent un rail Picatinny intégré et se fixent au sommet des récepteurs percés/filetés d'origine.

Disponibles en 6 cartouches pour Benelli M1/M2 (nécessite le perçage/filetage du récepteur pour M1), 6 et 8 cartouches pour M4/M1014, et 4 cartouches pour les fusils Supernova. Le sidemount Mossberg 930 se fixe sur le côté gauche du récepteur. Le Mossberg Picatinny est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny supérieur et se fixe de la même manière que le modèle Sidemount. Le Versamax est un modèle de 6 cartouches qui dispose d'un rail Picatinny supérieur et se fixe au récepteur.

## Caractéristiques

- Nom: [MESA TACTICAL PRODUCTS SM 6-ROUND SHOTSHELL HOLDER FITS MOSS 500/590](#)
- Fabricant: [MESA TACTICAL PRODUCTS](#)
- Référence: 100002649
- N° fabr.: 90390
- Calibre: 12 Gauge
- Capacité: 6-coups
- Style: Range Loader
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 295mm
- UPC: 878405000228

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PorteCartouches de Récepteur](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le PorteCartouches de Récepteur

## Introduction

Merci d'avoir choisi le PorteCartouches de Récepteur de Mesa Tactical Products. Ce produit est conçu pour augmenter la capacité de votre fusil à pompe et faciliter des rechargements tactiques rapides. Pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions et les lignes directrices fournies dans ce manuel.

## Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu et les munitions avec soin et respect.
- Assurezvous que le portecartouches est compatible avec votre modèle de fusil avant l'installation.
- Inspectez régulièrement le portecartouches pour détecter l'usure ou les dommages. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Gardez le portecartouches et les munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez uniquement des types de munitions approuvés tels que spécifiés par le fabricant du fusil.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant le stockage et l'utilisation des armes à feu et des munitions.
- En cas de dysfonctionnement ou de préoccupations concernant la sécurité, consultez un armurier qualifié ou contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de fixer ou de détacher le portecartouches.
- Vérifiez toujours l'attache sécurisée du portecartouches avant utilisation.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du chargement ou du déchargement des cartouches pour éviter les blessures ou les dommages.
- Ne tentez pas de modifier le portecartouches ou votre fusil de manière non recommandée par le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir une ligne de vue dégagée lors du rechargement en cours d'utilisation.
- Utilisez une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étapes d'Installation

- Rassemblez les Outils Nécessaires** : Assurezvous d'avoir tous les outils et le matériel d'installation nécessaires inclus dans le paquet.
- Préparez le Fusil** : Assurezvous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez le Matériel Existant** : Si applicable, retirez tout matériel existant du récepteur du fusil.
- Fixez le PorteCartouches** :
  - Pour les modèles Remington, alignez les adaptateurs filetés avec les goupilles du groupe de détente et sécurisezles en place.
  - Pour les modèles Mossberg, fixez le portecartouches sur le côté gauche du récepteur selon les instructions fournies.
  - Pour les modèles Picatinny, montez le portecartouches sur le dessus du récepteur en utilisant le rail fourni.
- Serrez Bien** : Assurezvous que toutes les vis et les attaches sont bien serrées, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait causer des dommages.
- Inspection Finale** : Vérifiez que le portecartouches est solidement attaché et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.

### Directives d'Utilisation

- Chargez les cartouches dans le portecartouches avec l'extrémité ouverte vers le bas pour une rétention optimale.
- Lors du rechargement, maintenez une prise ferme sur le fusil et assurezvous que votre autre main est éloignée de l'action.
- Après utilisation, déchargez le fusil et retirez le portecartouches si désiré.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout portecartouches endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne tentez pas de démonter le portecartouches pour le jeter.
- Si le produit n'est plus nécessaire, envisagez de recycler les composants en aluminium là où des installations sont disponibles.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité du PorteCartouches de Récepteur, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou dans le manuel de l'utilisateur.

Merci de prioriser la sécurité et de suivre les lignes directrices décrites dans ce manuel. Votre utilisation responsable de ce produit contribue à une expérience de tir plus sûre.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)