

# 1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING - NIGHTHAWK CUSTOM

## 1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

### Longueur Supplémentaire Pour Une Activation Plus Rapide

Le bouton de libération de chargeur en acier durci et robuste est environ 1/16" plus long que la pièce conforme aux spécifications Colt, ce qui vous aide à atteindre le bouton plus rapidement et offre un levier supplémentaire pour des changements de chargeur rapides et positifs lorsque chaque fraction de seconde compte. La face profondément striée assure un contact antidérapant avec le pouce, tout en évitant de s'accrocher à l'étui, aux vêtements ou à d'autres équipements. À utiliser avec le kit de verrouillage et de ressort de capture de chargeur Nighthawk, disponible séparément.



### Caractéristiques

- Nom: [NIGHTHAWK CUSTOM 1911 MAGAZINE RELEASE LOCK & SPRING](#)
- Fabricant: [NIGHTHAWK CUSTOM](#)
- Référence: 100003260
- N° fabr.: SP0219
- Finition: Bronzé
- Main: Droit
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 4mm
- Largeur d'expédition: 82mm
- Longueur d'expédition: 136mm
- UPC: 080683000221

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911

## Introduction

Merci d'avoir choisi le verrouillage et le ressort de libération de chargeur Nighthawk Custom 1911. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de libération de chargeur avec une ergonomie et une fonctionnalité améliorées. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des composants.
- Utilisez ce produit uniquement avec des modèles compatibles : Government, Commander et Officers.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le verrou de libération de chargeur et le ressort pour détecter l'usure et les dommages.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que vos mains sont sèches et propres lorsque vous utilisez la libération de chargeur pour éviter de glisser.
- Évitez d'utiliser une force excessive lorsque vous appuyez sur le bouton de libération de chargeur.
- Ne modifiez pas le verrou de libération de chargeur et le ressort audelà des spécifications du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu, surtout dans des espaces bondés ou confinés.
- Si vous rencontrez des difficultés ou une résistance inhabituelle lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Retirer les anciens composants** : Si vous remplacez un verrou de libération de chargeur et un ressort existants, démontez soigneusement les composants actuels selon le manuel de votre arme.
- Installer le nouveau verrou de libération de chargeur** :
  - Alignez le nouveau verrou de libération de chargeur avec la zone désignée sur l'arme.
  - Appuyez doucement sur le verrou jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Insérer le ressort** : Positionnez le ressort correctement selon les spécifications de votre arme.
- Tester le mécanisme** : Après l'installation, appuyez sur le bouton de libération de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne en douceur sans obstruction.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur avec votre pouce.
- Assurezvous que le chargeur est dégagé de toute obstruction avant d'essayer de recharger.
- Entraînezvous à changer de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec le nouveau mécanisme de libération.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les pièces et accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez plutôt des options de recyclage pour les composants métalliques si disponibles.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le verrouillage et le ressort de libération de chargeur 1911, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus rapide.

**Remarque :** Ce guide est destiné à fournir des informations essentielles sur la sécurité et des instructions opérationnelles. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois applicables lors de l'utilisation d'armes à feu et de leurs composants.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)