

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Collimateurs Laser](#)

Laser monté dans la chambre vous aide à viser votre fusil ou pistolet sans tirer un coup

Système de boresighting autonome et facile à utiliser qui s'insère dans la chambre de votre fusil ou pistolet et projette un puissant faisceau laser rouge aligné avec l'axe du canon pour viser le point de visée sans tirer un coup. Fonctionne avec des lunettes de tir, des viseurs holographiques et des "sights" en fer. Boîtier en laiton usiné durable qui ressemble à une douille mais contient en fait tout le système laser et les piles. Insérez les piles et vissez le capuchon sur le boîtier pour allumer le laser ; retirez les piles pour éteindre. Insérez l'ensemble dans la chambre, fermez doucement l'action, et visez une cible à 20-30 yards. Ajustez la dérive et l'élévation de la lunette ou des sights pour que le point de visée soit centré sur le point, compensant le décalage de visée pour éviter que l'arme ne tire trop haut. Allez au stand de tir pour des tirs d'essai et des ajustements finaux de la visée. Rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus qui se glisse facilement dans une poche, une trousse à outils, ou un sac de tir. Disponible dans une variété de calibres, listés ci-dessous.



Caractéristiques

- Nom: [SIGHTMARK 30-06 SPRINGFIELD BORESIGHTER](#)
- Fabricant: [SIGHTMARK](#)
- Référence: 100004013
- N° fabr.: SM39003
- Cartouche: 270 Winchester, 30-06 Springfield, 25-06 Remington
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 130mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 810119010025

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire attentivement les informations avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurezvous qu'elles sont pointées dans une direction sûre.
- Gardez le boresighter hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le boresighter pour tout dommage avant utilisation.
- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le boresighter.
- Utilisez uniquement les batteries recommandées pour éviter des dommages ou des pannes.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer le boresighter.
- Utilisez le boresighter uniquement dans un environnement contrôlé, tel qu'un stand de tir.
- Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau laser ; cela peut causer des blessures oculaires graves.
- Ne dirigez pas le faisceau laser vers quiconque ou vers des surfaces réfléchissantes.
- Si le laser ne s'allume pas, vérifiez l'installation des batteries et remplacezles si nécessaire.
- Évitez d'utiliser le boresighter dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparez le Boresighter

- Insérez les piles bouton AG5 fournies dans le boîtier du boresighter.
- Assurezvous que les piles sont installées correctement, en respectant la polarité indiquée.

2. Activez le Laser

- Vissez le capuchon sur le boîtier pour allumer le laser.
- Pour éteindre le laser, retirez les piles.

3. Insérez dans l'Arme à Feu

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Insérez doucement l'ensemble du boresighter dans la chambre de l'arme à feu.
- Fermez l'action avec précaution, en veillant à ce qu'elle n'interfère pas avec le boresighter.

4. Visez une Cible

- Visez l'arme à feu vers une cible située à 2030 yards.
- Ajustez la dérive et l'élévation de votre lunette ou de vos sights jusqu'à ce que le point de visée soit aligné avec le point laser.

5. Ajustements Finaux

- Après avoir aligné les visées, allez au stand de tir pour effectuer des tirs d'essai.
- Apportez les ajustements finaux nécessaires pour garantir la précision.

6. Stockage

- Après utilisation, rangez le boresighter dans l'étui de transport en nylon inclus.
- Gardez l'étui de transport dans un endroit sec et sûr, comme une poche, une trousse à outils ou un sac de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le boresighter et les batteries conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les batteries dans les déchets ménagers ; apportezles à un centre de recyclage désigné.
- Assurezvous que tout produit inutilisé ou endommagé est éliminé en toute sécurité pour prévenir les accidents.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Laser Boresighter Sightmark 3006 Springfield Boresighter. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr