

AR-15 CTR/MOE CHEEK RISER - MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Appui-Joues](#)

Rehausse La Joue Pour Un Tir Plus Confortable ; Système Snap-On

Le rehausseur de joue en polymère moulé se fixe sur les crosses Magpul CTR et MOE pour offrir un soutien supplémentaire et garantir un alignement correct des yeux avec les organes de visée ouverts ou les optiques pour une acquisition rapide de la cible. Crée une plateforme stable pour un tir précis à longue distance. Trois modèles te permettent de relever la joue de $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ " pour un ajustement personnalisé. Aucune modification de la crosse n'est requise. Conçu pour des installations non-AR des crosses CTR/MOE ; s'il est installé sur un AR-15, la crosse doit rester complètement étendue pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL CTR/MOE CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AR-15 BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100004223
- N° fabr.: MAG327-BLK
- Finition: Noir
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 873750003689

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE

Introduction

Merci d'avoir choisi le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un soutien supplémentaire pour la joue et en garantissant un alignement correct des yeux avec vos organes de visée ou optiques. Ce guide présente des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'utilisation et l'installation appropriées du rehausseur de joue.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous d'une installation et d'un ajustement appropriés du rehausseur de joue pour éviter tout risque opérationnel.
- Utilisez toujours le rehausseur de joue uniquement avec les crosses Magpul CTR et MOE.
- Ne modifiez pas le rehausseur de joue ou la crosse, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le rehausseur de joue pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le rehausseur de joue s'il semble endommagé ou compromis.
- Assurezvous que la crosse est complètement étendue lorsque vous utilisez le rehausseur de joue sur un AR15 pour permettre le fonctionnement de la poignée de chargement.
- Évitez d'utiliser le rehausseur de joue avec d'autres types de crosses qui ne sont pas compatibles.
- Soyez prudent lors de l'ajustement du rehausseur de joue pour éviter de vous pincer les doigts ou de vous blesser.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement de tir sûr lorsque vous utilisez des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Alignez le rehausseur de joue avec la crosse Magpul CTR ou MOE.
- Enclenchez le rehausseur de joue sur la crosse jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Assurezvous que le rehausseur est correctement ajusté et ne bouge pas.

2. Ajustement du rehausseur de joue

- Le rehausseur de joue peut être ajusté à trois hauteurs différentes : $\frac{1}{4}$ ", $\frac{1}{2}$ " ou $\frac{3}{4}$ ".
- Choisissez la hauteur qui correspond le mieux à votre style de tir et à votre confort.
- Pour ajuster, retirez simplement le rehausseur de joue et réinstallezle à la hauteur désirée.

3. Utilisation

- Lorsque vous utilisez le rehausseur de joue, maintenez une posture de tir appropriée pour assurer la stabilité et la précision.
- Alignez votre œil avec les organes de visée ou les optiques pour une acquisition optimale de la cible.
- Après utilisation, retirez le rehausseur de joue si nécessaire pour le transport ou le stockage.

Instructions d'élimination

- Éliminez le rehausseur de joue conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé audelà de l'utilisation, envisagez de recycler le matériau là où des installations existent.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le rehausseur de joue AR15 CTR/MOE, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr