

# **DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC**

[Accessoires](#) > [Chargeurs Rapides & Accessoires](#) > [Porte cartouches fusil](#)

## **Porte-cartouches monté sur récepteur pour avoir 6 cartouches supplémentaires à portée de main**

Ce porte-cartouches léger permet d'avoir six cartouches supplémentaires à portée de main pour des recharges rapides. Le DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) est doté d'une plaque arrière en aluminium qui se fixe au récepteur avec les goupilles de déclenchement de remplacement fournies. Un système de fixation à crochets et boucles permet une installation et un retrait rapides du porte-cartouches séparé. L'élastique maintient les cartouches bien en place même lorsqu'elles sont mouillées. Une découpe dans la plaque de montage permet de visualiser le numéro de série du récepteur. Modèle disponible pour Remington 870/1100/11-87 ; calibre 12 uniquement. Les modèles Deluxe sont livrés avec deux porte-cartouches ; des porte-cartouches supplémentaires sont disponibles séparément.



## **Caractéristiques**

- Nom: [VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Fabricant: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- Référence: 100005245
- N° fabr.: DSACREM
- Calibre: 12 Gauge
- Capacité: 6-coups
- Style: Range Loader
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 157mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable \(DSAC\)](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC)

## Introduction

Merci d'avoir acheté le PorteCartouches Latéral Détachable (DSAC) de VANG COMP SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le DSAC afin de comprendre les directives de sécurité, les procédures d'installation et les instructions d'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours le DSAC avec soin pour éviter les accidents et les blessures.
- Assurezvous que le DSAC est compatible avec votre modèle d'arme à feu (Remington 870/1100/1187) et utilisezle uniquement avec des munitions de calibre 12.
- Gardez le DSAC hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le DSAC pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le DSAC de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des portecartouches et des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le DSAC.
- N'essayez pas de charger ou de décharger des munitions pendant que le DSAC est attaché à l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que vous êtes dans un endroit sûr lors de l'utilisation du DSAC.
- Ne dépassez pas la capacité indiquée du DSAC (6 cartouches).
- Si vous rencontrez des problèmes avec le DSAC, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparez l'Arme à Feu :** Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez les Goupilles de Déclenchement :** Identifiez les goupilles de déclenchement de remplacement incluses avec votre DSAC.
- Fixez la Plaque Arrière :**
  - Alignez la plaque arrière en aluminium du DSAC avec le récepteur de votre arme à feu.
  - Insérez les goupilles de déclenchement de remplacement à travers la plaque arrière et dans le récepteur pour la sécuriser en place.
- Sécurisez le PorteCartouches :** Utilisez le système de fixation à crochets et boucles pour attacher le portecartouches à la plaque arrière.

### Utilisation

- Chargement des Munitions :**
  - Chargez les cartouches dans le webbing élastique du portecartouches, en vous assurant qu'elles sont bien maintenues.
- Retrait du PorteCartouches :**
  - Pour détacher le portecartouches, relâchez simplement la fixation à crochets et boucles et retirezle de la plaque arrière.
- Visualisation du Numéro de Série :** Utilisez la découpe dans la plaque de montage pour voir le numéro de série du récepteur sans retirer le DSAC.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le DSAC conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le DSAC dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage pour les composants en métal et en plastique.
- Si le DSAC est endommagé ou ne fonctionne plus, envisagez de contacter un établissement de gestion des déchets local pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le DSAC, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations et de ressources de support.

## **Conclusion**

Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre PorteCartouches Latéral Détachable. Merci d'avoir choisi VANG COMP SYSTEMS.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)