

# RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Connecteur](#)

Le connecteur redessiné réduit la pression du déclencheur d'origine à  $3\frac{1}{2}$  à 5 lbs, tout en réduisant considérablement ou en éliminant complètement le surdéplacement qui nuit à la précision. Un canal d'évacuation permet à la poussière, à la saleté, au gravier et à d'autres matières étrangères de sortir du système de déclenchement, garantissant ainsi un fonctionnement fiable. Trois modèles sont disponibles pour répondre à une variété de besoins, y compris le port dissimulé, la compétition et l'utilisation par les forces de l'ordre. Le Rocket offre également une pression de  $3\frac{1}{2}$ , avec un onglet de contrôle du déclencheur qui te permet d'éliminer complètement le surdéplacement pour une précision maximale. Un ajustement est nécessaire.



## Caractéristiques

- Nom: [GHOST ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- Fabricant: [GHOST](#)
- Référence: 100005896
- N° fabr.: GHO\_2105-A-2R
- Modèle: SR9,SR40,SR45
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- UPC: 644406221050

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ](#)
- [À propos de nous](#)

# RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR de GHOST. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en maintenant la sécurité et la fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et une installation appropriées.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez les armes à feu et les munitions dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Assurezvous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'utiliser ce produit.
- Vérifiez les lois et règlements locaux concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer le connecteur de déclencheur.
- N'essayez pas d'installer le connecteur de déclencheur si vous n'êtes pas familier avec la mécanique des armes à feu.
- Un ajustement peut être nécessaire pour une installation correcte. Si vous avez des doutes, consultez un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions humides ou sales qui pourraient affecter le mécanisme du déclencheur.
- Inspectez régulièrement le connecteur de déclencheur pour détecter l'usure ou les dommages ; remplacezle si nécessaire.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis, chiffon de nettoyage et tout autre outil requis spécifique à votre arme à feu.

### 2. Étapes d'Installation :

- Retirez la glissière et le cadre de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Localisez le connecteur de déclencheur d'origine et retirez-le soigneusement.
- Nettoyez la zone pour enlever toute poussière ou débris.
- Installez le RUGER® ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR en suivant ces étapes :
  - Alignez le connecteur avec le mécanisme de déclenchement.
  - Fixez le connecteur en place à l'aide des vis appropriées.
- Réassembliez l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de déclenchement.

### 3. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.
- Pratiquez régulièrement avec votre arme à feu pour maintenir votre compétence.

## Instructions de Dépôt

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les composants d'armes à feu.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sécuritaire et efficace du RUGER® SR9/SR40/SR45 ROCKET 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité dans la possession d'armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)