

3-PIN EXTENDED SLIDE STOP for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Facilite les recharges fluides et un retour rapide en batterie

Remplacement facile pour la pièce d'origine avec un pad pour le pouce plus grand et plus facile à localiser, ce qui t'aide à libérer la glissière et à revenir en batterie plus rapidement après un changement de chargeur vide. S'adapte à tous les Glock « 3-broches » (broche de gâchette, broche de blocage et broche de boîtier de gâchette), sauf G36.



Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. 3-PIN EXTENDED SLIDE STOP](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100006699
- N° fabr.: LWD-7496
- Finition: Electrocoated
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 639737068320

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un pad pour le pouce plus grand et plus facile à localiser pour un relâchement rapide de la glissière. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous toujours que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- **Rappels améliorés** : Restez informé des rappels liés à ce produit. Vous pouvez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- **Focus sur les consommateurs vulnérables** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE fourni par le détaillant.
- **Alertes rapides** : Signalez immédiatement tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Ajustement approprié** : Assurez-vous que le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP est compatible avec votre modèle de Glock. Il s'adapte à tous les pistolets Glock à 3 broches, sauf le G36.
- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout dysfonctionnement.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement le slide stop pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-le si nécessaire.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution. Traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sûr, exempt de distractions et de dangers potentiels.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer la pièce d'origine** : Retirez soigneusement le slide stop d'origine de votre Glock à l'aide d'outils appropriés.
3. **Insérer le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP** : Alignez le nouveau slide stop avec les trous de broche et appuyez doucement en place.
4. **Vérifier le fonctionnement** : Après l'installation, testez le slide stop pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
5. **Réassembler** : Réassemblez votre arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation

- **Relâchement de la glissière** : Utilisez le pad pour le pouce plus grand pour relâcher rapidement la glissière après un changement de chargeur.
- **Pratique** : Familiarisez-vous avec le nouveau slide stop dans un environnement contrôlé avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de mise au rebut

- **Mise au rebut** : Lors de la mise au rebut du produit, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le 3PIN EXTENDED SLIDE STOP, veuillez consulter votre détaillant ou le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre 3PIN EXTENDED SLIDE STOP pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Merci de prioriser la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr