

# ENHANCED SLIDE STOP for GLOCK® - TANGODOWN ENHANCED SLIDE STOP

## Optimum Shape To Ensure Positive Thumb Contact

Redesigned thumb pad places the pad slightly forward of the factory position, so your thumb gets to it quicker and returns the pistol to battery faster. Pad is shaped to aid in positive contact to help prevent accidental slide stop engagement, even when you're wearing gloves. Stamped and formed from durable 4130 steel, then treated with a special hardcoat finish that resists rust and wear.



"GLOCK" is a federally registered trademark of Glock, Inc. and is one of many trademarks owned by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. Brownells is an independent dealer of parts and accessories for Glock pistols, and is not affiliated with or endorsed by Glock, Inc. or Glock Ges.m.b.H. The use of Glock on this page is merely to advertise the sale of Glock parts or components. As indicated in the product descriptions, not all parts and accessories on this site are official Glock products.

## Attributes

- Name: TANGODOWN ENHANCED SLIDE STOP
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100007477
- Mfr. No.: VTSS-001
- Finish: Carbon Steel
- Make: Glock
- Model: 17,17L,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 955707100549

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den Enhanced Slide Stop für Glock®](#)
- [English: Safety Instructions for the Enhanced Slide Stop for Glock®](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Enhanced Slide Stop pour Glock®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Enhanced per Glock®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Enhanced Slide Stop for Glock®](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Enhanced Slide Stop dla Glock®](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Enhanced Slide Stopille GLOCK®:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Enhanced Slide Stop för Glock®](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Enhanced Slide Stop pro Glock®](#)

# Sicherheitsanweisungen für den Enhanced Slide Stop für Glock®

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Enhanced Slide Stop für deine Glock®-Feuerwaffe entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität und Sicherheit deiner Waffe zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt. Gehe davon aus, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe handhabst.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Mache dich mit dem Handbuch und den Sicherheitsfunktionen deiner Feuerwaffe vertraut, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Enhanced Slide Stop installierst oder handhabst.
- Versuche nicht, den Enhanced Slide Stop zu modifizieren. Änderungen können zu unsicheren Bedingungen führen.
- Verwende nur die in den Produktspezifikationen aufgeführten empfohlenen Modelle für die Installation.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder eine abnormale Funktion feststellst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Sei dir bewusst, dass das Tragen von Handschuhen deinen Griff und deine Kontrolle beeinträchtigen kann. Übe die Verwendung des Slide Stops mit Handschuhen, um Vertrautheit zu erlangen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne den originalen Slide Stop von der Feuerwaffe mit geeigneten Werkzeugen.
- Richte den Enhanced Slide Stop mit der Aussparung für den Slide Stop deiner Glock® aus.
- Installiere den Enhanced Slide Stop sicher und achte darauf, dass er richtig sitzt.
- Setze alle erforderlichen Komponenten, wie Federn, gemäß den Produktspezifikationen wieder ein.
- Teste die Funktionalität des Slide Stops, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

### 2. Verwendung

- Platziere beim Einsatz des Enhanced Slide Stops deinen Daumen auf dem neu gestalteten Daumenpad für einen schnellen Zugriff.
- Übe den Betrieb des Slide Stops, um eine reibungslose und effiziente Verwendung während des Schießens sicherzustellen.
- Überprüfe immer, dass der Slide nach dem Betätigen des Slide Stops ordnungsgemäß zurück in die Ausgangsposition kommt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Enhanced Slide Stop beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, entsorge ihn in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Feuerwaffen oder Feuerwaffenkomponenten nicht im regulären Hausmüll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Enhanced Slide Stops konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, wenn du Unterstützung benötigst.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

# Safety Instructions for the Enhanced Slide Stop for Glock®

## Introduction

Thank you for choosing the Enhanced Slide Stop for your Glock® firearm. This product has been designed to improve the functionality and safety of your weapon. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your firearm.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized persons.
- Familiarize yourself with your firearm's manual and safety features before installation and use.
- Always wear appropriate safety equipment, including eye protection, when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or handling the Enhanced Slide Stop.
- Do not attempt to modify the Enhanced Slide Stop. Alterations may lead to unsafe conditions.
- Use only the recommended models listed in the product specifications for installation.
- If you experience any malfunction or abnormal operation, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware that wearing gloves may affect your grip and control. Practice using the slide stop with gloves to ensure familiarity.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the factory slide stop from the firearm using appropriate tools.
- Align the Enhanced Slide Stop with the slide stop notch on your Glock®.
- Securely install the Enhanced Slide Stop, ensuring it is properly seated.
- Replace any necessary components, such as springs, as per the product specifications.
- Test the functionality of the slide stop before using the firearm.

### 2. Usage

- When using the Enhanced Slide Stop, place your thumb on the redesigned thumb pad for quick access.
- Practice the operation of the slide stop to ensure smooth and efficient use during shooting.
- Always check that the slide returns to battery properly after engaging the slide stop.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the Enhanced Slide Stop is damaged or no longer functional, dispose of it in a manner consistent with local hazardous waste regulations.
- Do not discard firearms or firearm components in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Enhanced Slide Stop, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Ensure that you have your product details available when reaching out for support.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling. Enjoy your enhanced shooting experience!

# Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock®

## Introducción

Gracias por elegir el Enhanced Slide Stop para tu arma de fuego Glock®. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad y seguridad de tu arma. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto. Trata cada arma como si estuviera cargada.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manejar tu arma de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Familiarízate con el manual de tu arma y sus características de seguridad antes de la instalación y el uso.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manejar el Enhanced Slide Stop.
- No intentes modificar el Enhanced Slide Stop. Las alteraciones pueden llevar a condiciones inseguras.
- Usa solo los modelos recomendados que se enumeran en las especificaciones del producto para la instalación.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o funcionamiento anormal, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Ten en cuenta que usar guantes puede afectar tu agarre y control. Practica el uso del slide stop con guantes para asegurarte de familiarizarte.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira el stop de corredera de fábrica del arma usando las herramientas adecuadas.
- Alinea el Enhanced Slide Stop con la muesca del stop de corredera en tu Glock®.
- Instala de forma segura el Enhanced Slide Stop, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Reemplaza cualquier componente necesario, como resortes, según las especificaciones del producto.
- Prueba la funcionalidad del stop de corredera antes de usar el arma de fuego.

### 2. Uso

- Al usar el Enhanced Slide Stop, coloca tu pulgar en el pad rediseñado para un acceso rápido.
- Practica la operación del stop de corredera para asegurar un uso suave y eficiente durante el disparo.
- Siempre verifica que la corredera regrese a la batería correctamente después de accionar el stop de corredera.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el Enhanced Slide Stop está dañado o ya no es funcional, deséchalo de manera consistente con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches armas de fuego o componentes de armas de fuego en la basura doméstica regular.

## **Información de Contacto para Más Soporte**

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Enhanced Slide Stop, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto. Asegúrate de tener los detalles de tu producto disponibles al comunicarte para obtener soporte.

Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. ¡Disfruta de tu experiencia de disparo mejorada!



# Instructions de Sécurité pour le Enhanced Slide Stop pour Glock®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Enhanced Slide Stop pour ton arme à feu Glock®. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de ton arme. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et le respect du Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect. Considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules ton arme à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Familiarise-toi avec le manuel et les fonctionnalités de sécurité de ton arme avant l'installation et l'utilisation.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Enhanced Slide Stop.
- Ne tente pas de modifier le Enhanced Slide Stop. Les modifications peuvent entraîner des conditions dangereuses.
- Utilise uniquement les modèles recommandés dans les spécifications du produit pour l'installation.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou un fonctionnement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Sois conscient que porter des gants peut affecter ta prise et ton contrôle. Entraîne-toi à utiliser le slide stop avec des gants pour garantir ta familiarité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retire le slide stop d'origine de l'arme à feu à l'aide des outils appropriés.
- Aligne le Enhanced Slide Stop avec la rainure du slide stop de ta Glock®.
- Installe solidement le Enhanced Slide Stop, en t'assurant qu'il est correctement en place.
- Remplace tous les composants nécessaires, tels que les ressorts, conformément aux spécifications du produit.
- Teste la fonctionnalité du slide stop avant d'utiliser l'arme à feu.

### 2. Utilisation

- Lorsque tu utilises le Enhanced Slide Stop, place ton pouce sur le pad de pouce redessiné pour un accès rapide.
- Entraîne-toi à utiliser le slide stop pour garantir une utilisation fluide et efficace lors du tir.
- Vérifie toujours que le slide revient en batterie correctement après avoir engagé le slide stop.

## Instructions d'Élimination

- Élimine tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le Enhanced Slide Stop est endommagé ou ne fonctionne plus, élimine-le d'une manière conforme aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Enhanced Slide Stop, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit disponibles lorsque tu demandes de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Profite de ton expérience de tir améliorée !

# Istruzioni di Sicurezza per il Fermo del Carrello Enhanced per Glock®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo del Carrello Enhanced per la tua arma Glock®. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità e la sicurezza della tua pistola. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e rispetto. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando maneggi la tua arma da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Familiarizzati con il manuale e le caratteristiche di sicurezza della tua arma da fuoco prima dell'installazione e dell'uso.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione adeguato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il Fermo del Carrello Enhanced.
- Non tentare di modificare il Fermo del Carrello Enhanced. Le alterazioni possono portare a condizioni non sicure.
- Utilizza solo i modelli raccomandati elencati nelle specifiche del prodotto per l'installazione.
- Se riscontri malfunzionamenti o operazioni anomale, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Tieni presente che indossare guanti può influire sulla tua presa e sul tuo controllo. Esercitati a utilizzare il fermo con i guanti per assicurarti familiarità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi il fermo del carrello di fabbrica dall'arma da fuoco utilizzando gli strumenti appropriati.
- Allinea il Fermo del Carrello Enhanced con la tacca del fermo del carrello sulla tua Glock®.
- Installa saldamente il Fermo del Carrello Enhanced, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
- Sostituisci eventuali componenti necessari, come le molle, secondo le specifiche del prodotto.
- Verifica la funzionalità del fermo del carrello prima di utilizzare l'arma da fuoco.

### 2. Uso

- Quando utilizzi il Fermo del Carrello Enhanced, posiziona il pollice sul pad per il pollice ridisegnato per un accesso rapido.
- Esercitati nell'operazione del fermo del carrello per garantire un uso fluido ed efficiente durante il tiro.
- Controlla sempre che il carrello ritorni in batteria correttamente dopo aver attivato il fermo del

carrello.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il Fermo del Carrello Enhanced è danneggiato o non funziona più, smaltiscilo in modo coerente con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare armi da fuoco o componenti di armi da fuoco nei normali rifiuti domestici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Fermo del Carrello Enhanced, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il pacchetto del prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili quando contatti il supporto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

# Sikkerhetsinstruksjoner for Enhanced Slide Stop for Glock®

## Introduksjon

Takk for at du valgte Enhanced Slide Stop for din Glock®pistol. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten og sikkerheten til våpenet ditt. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid skytevåpen med forsiktighet og respekt. Anta at hvert skytevåpen er ladd.
- Sørg for at du befinner deg i et trygt miljø når du håndterer skytevåpenet ditt.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bli kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsfunksjonene til skytevåpenet ditt før installasjon og bruk.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer skytevåpen.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er uladd før du installerer eller håndterer Enhanced Slide Stop.
- Forsøk ikke å modifisere Enhanced Slide Stop. Endringer kan føre til usikre forhold.
- Bruk kun de anbefalte modellene som er oppført i produktspesifikasjonene for installasjon.
- Hvis du opplever noen funksjonsfeil eller unormal drift, slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.
- Vær oppmerksom på at bruk av hansker kan påvirke grepet og kontrollen. Øv på å bruke slide stop med hansker for å sikre fortrolighet.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er helt uladd.
- Fjern fabrikkens slide stop fra skytevåpenet ved hjelp av passende verktøy.
- Juster Enhanced Slide Stop med slide stopnoten på din Glock®.
- Installer Enhanced Slide Stop sikkert, og sørg for at den er korrekt plassert.
- Sett tilbake eventuelle nødvendige komponenter, som fjærer, i henhold til produktspesifikasjonene.
- Test funksjonaliteten til slide stop før du bruker skytevåpenet.

### 2. Bruk

- Når du bruker Enhanced Slide Stop, plasser tommelen på den redesignede tommelputen for rask tilgang.
- Øv på å operere slide stop for å sikre jevn og effektiv bruk under skyting.
- Kontroller alltid at sliden går tilbake til batteri riktig etter å ha aktivert slide stop.

## Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis Enhanced Slide Stop er skadet eller ikke lenger fungerer, kast den på en måte som er i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.

- Kast ikke skytevåpen eller våpenkomponenter i vanlig husholdningsavfall.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Enhanced Slide Stop, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktemballasjen. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelig når du kontakter for støtte.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen. Nyt din forbedrede skyteopplevelse!

# Instrukcje Bezpieczeństwa dla Enhanced Slide Stop dla Glock®

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Enhanced Slide Stop do Twojego pistoletu Glock®. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa Twojej broni. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i z szacunkiem. Traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej broni oraz jej funkcjami bezpieczeństwa przed instalacją i użyciem.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą Enhanced Slide Stop.
- Nie próbuj modyfikować Enhanced Slide Stop. Zmiany mogą prowadzić do niebezpiecznych warunków.
- Używaj wyłącznie zalecanych modeli wymienionych w specyfikacjach produktu do instalacji.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego działania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Pamiętaj, że noszenie rękawic może wpłynąć na Twoje uchwyt i kontrolę. Ćwicz użycie slide stop z rękawicami, aby zapewnić sobie znajomość.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń fabryczny zatrzask zamka z broni przy użyciu odpowiednich narzędzi.
- Wyreguluj Enhanced Slide Stop z rowkiem zatrzasku zamka w swoim Glock®.
- Bezpiecznie zainstaluj Enhanced Slide Stop, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Wymień wszelkie niezbędne elementy, takie jak sprężyny, zgodnie ze specyfikacjami produktu.
- Przetestuj funkcjonalność zatrzasku zamka przed użyciem broni.

### 2. Użytkowanie

- Podczas korzystania z Enhanced Slide Stop, umieść kciuk na przeprojektowanym padzie kciuka, aby szybko uzyskać dostęp.
- Ćwicz obsługę zatrzasku zamka, aby zapewnić płynne i efektywne użycie podczas strzelania.
- Zawsze sprawdzaj, czy suwak wraca do pozycji po załączeniu zatrzasku.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli Enhanced Slide Stop jest uszkodzony lub nie działa, utylizuj go w sposób zgodny z lokalnymi

przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

- Nie wyrzucaj broni palnej ani jej komponentów do zwykłych odpadów domowych.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Enhanced Slide Stop, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, gdy kontaktujesz się w sprawie wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego obchodzenia się z bronią. Ciesz się swoim ulepszonym doświadczeniem strzeleckim!



# Turvaohjeet Enhanced Slide Stopille GLOCK®:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Enhanced Slide Stopin GLOCK®-aseeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimivuutta ja turvallisuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) noudattamisen.

## Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aseita aina huolellisesti ja kunnioituksella. Kohteile jokaista asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tutustu aseesi käyttöohjeeseen ja turvallisuusominaisuuksiin ennen asennusta ja käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia suojausvälineitä, kuten silmien suojausta, käsitellessäsi aseita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Enhanced Slide Stopin asentamista tai käsittelyä.
- Älä yritä muuttaa Enhanced Slide Stopia. Muutokset voivat johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- Käytä vain tuotespesifikaatioissa mainittuja suositeltuja malleja asennuksessa.
- Jos havaitset toimintahäiriön tai epänormaalia toimintaa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.
- Ole tietoinen siitä, että hansikkaiden käyttäminen voi vaikuttaa otteeseen ja hallintaan. Harjoittele liikusäätimen käyttöä hansikkaat kädessä tottumisen varmistamiseksi.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista tehtaan liikusäätimen pysäytys aseesta asianmukaisilla työkaluilla.
- Aseta Enhanced Slide Stop liikusäätimen pysäytysnokkaan GLOCK®:ssasi.
- Asenna Enhanced Slide Stop tukevasti varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Vaihda tarvittaessa komponentteja, kuten jousia, tuotespesifikaatioiden mukaan.
- Testaa liikusäätimen toiminta ennen aseiden käyttämistä.

### 2. Käyttö

- Käytä Enhanced Slide Stopia asettamalla peukalosi uudistettuun peukalopadiin nopeaa pääsyä varten.
- Harjoittele liikusäätimen toimintaa varmistaaksesi sujuvan ja tehokkaan käytön ampumisen aikana.
- Tarkista aina, että liikusäädin palaa takaisin toimintakuntoon oikein liikusäätimen pysäytyksen jälkeen.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos Enhanced Slide Stop on vaurioitunut tai ei enää toimi, hävitä se paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä aseita tai asekomponentteja tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.

## Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Enhanced Slide Stopiin, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla, kun otat yhteyttä tukeen.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen aseenn käsittelyn etusijalle. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta!

# Säkerhetsinstruktioner för Enhanced Slide Stop för Glock®

## Inledning

Tack för att du valt Enhanced Slide Stop för din Glock®eldvapen. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten och säkerheten hos ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och följsamhet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid eldvapen med omsorg och respekt. Behandla varje eldvapen som om det är laddat.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar ditt eldvapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Bekanta dig med ditt eldvapens manual och säkerhetsfunktioner innan installation och användning.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar eldvapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att eldvapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar Enhanced Slide Stop.
- Försök inte att modifiera Enhanced Slide Stop. Ändringar kan leda till osäkra förhållanden.
- Använd endast de rekommenderade modellerna som anges i produktspecifikationerna för installation.
- Om du upplever något fel eller onormal drift, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Var medveten om att användning av handskar kan påverka ditt grepp och kontroll. Öva på att använda slide stop med handskar för att säkerställa bekantskap.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation

- Se till att eldvapnet är helt oladdat.
- Ta bort den fabriksinstallerade slide stop från eldvapnet med lämpliga verktyg.
- Justera Enhanced Slide Stop med slide stopnotchen på din Glock®.
- Installera Enhanced Slide Stop ordentligt och se till att den sitter korrekt.
- Byt ut eventuella nödvändiga komponenter, såsom fjädrar, enligt produktspecifikationerna.
- Testa funktionen av slide stop innan du använder eldvapnet.

### 2. Användning

- När du använder Enhanced Slide Stop, placera din tumme på den omdesignade tumplattan för snabb åtkomst.
- Öva på att använda slide stop för att säkerställa smidig och effektiv användning under skytte.
- Kontrollera alltid att sliden återgår till batteri korrekt efter att ha aktiverat slide stop.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om Enhanced Slide Stop är skadad eller inte längre fungerar, kassera den på ett sätt som är förenligt med lokala regler för farligt avfall.
- Kasta inte eldvapen eller eldvapenkomponenter i vanlig hushållssopor.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Enhanced Slide Stop, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga när du kontaktar support.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av eldvapen. Njut av din förbättrade skytteupplevelse!

# Bezpečnostní pokyny pro Enhanced Slide Stop pro Glock®

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Enhanced Slide Stop pro vaši zbraň Glock®. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil funkčnost a bezpečnost vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi s opatrností a respektem. Každou zbraň považujte za nabitou.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí, když manipulujete se svou zbraní.
- Držte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Seznamte se s manuálem vaší zbraně a jejími bezpečnostními funkcemi před instalací a použitím.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se zbraněmi.
- Nahlase jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s Enhanced Slide Stop.
- Nepokoušejte se upravovat Enhanced Slide Stop. Změny mohou vést k nebezpečným podmínkám.
- Používejte pouze doporučené modely uvedené v technických specifikacích pro instalaci.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli závadu nebo abnormální fungování, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Mějte na paměti, že nošení rukavic může ovlivnit váš úchop a kontrolu. Procvičte si používání slide stopu s rukavicemi, abyste se s ním seznámili.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte tovární záchyty závěru ze zbraně pomocí vhodných nástrojů.
- Zarovnejte Enhanced Slide Stop s drážkou pro záchyty závěru na vaší zbraně Glock®.
- Bezpečně nainstalujte Enhanced Slide Stop a ujistěte se, že je správně usazen.
- Vyměňte všechny potřebné komponenty, jako jsou pružiny, podle technických specifikací produktu.
- Otestujte funkčnost záchyty závěru před použitím zbraně.

### 2. Použití

- Při používání Enhanced Slide Stop umístěte svůj palec na přepracovanou opěrku pro palec pro rychlý přístup.
- Procvičte si ovládání záchyty závěru, abyste zajistili hladké a efektivní použití během střelby.
- Vždy zkontrolujte, zda se závěr správně vrací do baterie po aktivaci záchyty závěru.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud je Enhanced Slide Stop poškozen nebo již nefunkční, likvidujte jej způsobem, který odpovídá místním předpisům o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte zbraň nebo součásti zbraně do běžného domácího odpadu.

## **Kontakt pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Enhanced Slide Stop, prosím, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, když se obracíte na podporu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby!