

Arrêt de glissière amélioré pour GLOCK® - Arrêt de glissière amélioré

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Forme optimale pour garantir un contact positif du pouce

Le pad de pouce redessiné place le pad légèrement en avant de la position d'origine, ce qui permet à ton pouce d'y accéder plus rapidement et de remettre le pistolet en batterie plus vite. Le pad est conçu pour favoriser un contact positif afin d'aider à prévenir l'engagement accidentel du slide stop, même lorsque tu portes des gants. Estampé et formé à partir d'acier durable 4130, puis traité avec un revêtement spécial qui résiste à la rouille et à l'usure.



“GLOCK” est une marque déposée fédérale de Glock, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H. Brownells est un revendeur indépendant de pièces et d'accessoires pour les pistolets Glock, et n'est pas affilié à ou soutenu par Glock, Inc. ou Glock Ges.m.b.H. L'utilisation de Glock sur cette page sert uniquement à promouvoir la vente de pièces ou composants Glock. Comme indiqué dans les descriptions des produits, toutes les pièces et accessoires sur ce site ne sont pas des produits officiels Glock.

Caractéristiques

- Nom: [Arrêt de glissière amélioré](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100007477
- N° fabr.: VTSS-001
- Finition: Carbon Acier
- Modèle: 17,17L,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 955707100549

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Enhanced Slide Stop pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Enhanced Slide Stop pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Enhanced Slide Stop pour votre arme à feu Glock®. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité et la sécurité de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme comme si elle était chargée.
- Assurezvous d'être dans un environnement sûr lorsque vous manipulez votre arme à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Familiarisezvous avec le manuel et les caractéristiques de sécurité de votre arme avant l'installation et l'utilisation.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Enhanced Slide Stop.
- Ne tentez pas de modifier le Enhanced Slide Stop. Les altérations peuvent entraîner des conditions dangereuses.
- Utilisez uniquement les modèles recommandés énumérés dans les spécifications du produit pour l'installation.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Soyez conscient que le port de gants peut affecter votre prise et votre contrôle. Entraînezvous à utiliser le slide stop avec des gants pour assurer votre familiarité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le slide stop d'origine de l'arme à feu à l'aide d'outils appropriés.
- Alignez le Enhanced Slide Stop avec la rainure du slide stop de votre Glock®.
- Installez solidement le Enhanced Slide Stop, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Remplacez les composants nécessaires, tels que les ressorts, conformément aux spécifications du produit.
- Testez la fonctionnalité du slide stop avant d'utiliser l'arme à feu.

2. Utilisation

- Lorsque vous utilisez le Enhanced Slide Stop, placez votre pouce sur le pad redessiné pour un accès rapide.
- Pratiquez le fonctionnement du slide stop pour garantir une utilisation fluide et efficace lors du tir.
- Vérifiez toujours que le slide revient correctement à la batterie après avoir engagé le slide stop.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le Enhanced Slide Stop est endommagé ou ne fonctionne plus, éliminez-le d'une manière conforme aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les armes à feu ou les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Enhanced Slide Stop, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à disposition lorsque vous contactez le support.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr