

AR-15/M16 USGI L-PLATE - MAGPUL L-PLATE 5.56X45 FLOOR PLATE FOR USGI 30RD AR15 MAG BLK 3/PK

[Chargeur](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Pièces pour Chargeur](#) > [Plaques de Fond Chargeur & Accessoires](#)

Protège les chargeurs USGI des impacts sur les surfaces dures et facilite l'extraction des pochettes de chargeurs

La L-Plate est une plaque de fond de remplacement pour les chargeurs USGI de 30 coups en service actuel, offrant à votre chargeur AR un tampon en caoutchouc souple qui le protège des dommages lorsqu'il est éjecté sur un sol dur. Profil bas – n'ajoute que $\frac{1}{2}$ " au chargeur une fois installé – tout en fournissant un point de préhension sécurisé pour sortir rapidement les chargeurs des pochettes. Le noyau en acier inoxydable est surmoulé avec un caoutchouc Santoprene robuste et durable, donc la L-Plate résiste à toutes les abus tactiques et de compétition que vous pouvez lui infliger. Des trous à travers la L-Plate vous permettent d'ajouter des boucles de tirage en paracorde. Amélioration parfaite pour les chargeurs AR-15/M16 de 20 et 30 coups de Brownells.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL L-PLATE 5.56X45 FLOOR PLATE FOR USGI 30RD AR15 MAG BLK 3/PK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100007635
- N° fabr.: MAG024-BLK
- Compétences requises: -
- Couleur: Noir
- Marchandise consommable: -
- Niveau de marché: -
- Type d'application : -
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.082kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 873750000411

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Fond LPlate MAGPUL LPlate 5.56x45 pour AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Fond LPlate MAGPUL LPlate 5.56x45 pour AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque de Fond LPlate MAGPUL LPlate 5.56x45 pour AR15/M16. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité et la durabilité de vos chargeurs AR15. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la LPlate est compatible avec vos chargeurs USGI de 30 coups. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec les Magpul PMAG ou EMAG.
- Inspectez la LPlate pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables pour éviter toute blessure accidentelle ou mauvaise utilisation.
- Rangez la LPlate dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous éjectez des chargeurs, faites-le de manière contrôlée pour éviter les accidents ou les blessures.
- Soyez prudent dans votre environnement lorsque vous utilisez les chargeurs équipés de la LPlate pour éviter de les faire tomber sur des surfaces dures.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait de la LPlate de votre chargeur pour éviter d'endommager à la fois le chargeur et la LPlate.
- Ne modifiez pas la LPlate ou le chargeur de manière à compromettre la sécurité ou la fonctionnalité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre chargeur est vide avant l'installation.
- Retirez la plaque de fond existante du chargeur en appuyant sur le loquet et en la faisant glisser.
- Alignez la LPlate avec la base du chargeur et appuyez fermement en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'elle est verrouillée en toute sécurité.
- Vérifiez que la LPlate est correctement fixée en tirant doucement dessus.

2. Utilisation :

- Chargez votre chargeur selon les directives du fabricant.
- Lorsque vous êtes prêt à l'utiliser, insérez le chargeur dans votre arme conformément aux instructions opérationnelles de l'arme.
- Pour retirer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération du chargeur et tirez le chargeur en douceur.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la LPlate avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Inspectez la LPlate régulièrement pour détecter tout signe d'usure et remplacez-la si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la LPlate conformément aux réglementations locales concernant les déchets en caoutchouc et en plastique.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si la LPlate est endommagée audelà de l'utilisation, envisagez de la recycler si des installations sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience plus sûre avec votre Plaque de Fond LPlate MAGPUL LPlate 5.56x45 pour AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr