

MAGAZINE CARRIER DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT - HIGH SPEED GEAR DOUBLE DECKER TACO MOLLE COYOTE

[Accessoires](#) > [Equipelement Stand de Tir](#) > [Etuis pour Chargeurs](#)

Le porte-chargeur Double Decker TACO® de High Speed Gear combine leur poche de chargeur de fusil modulaire et une poche de chargeur de pistolet modulaire en une seule unité sécurisée. Cette poche unique peut contenir en toute sécurité une variété de combinaisons de chargeurs et d'autres accessoires. Le TACO® original forme la base et les chargeurs USGI, HK, PMAG, ARC, FAL, AK 30/40, LR20 et M14 sont tous maintenus en toute sécurité et déployés facilement et silencieusement à la demande. Le TACO® HSGI fonctionne même pour certains radios, grenades éclair et grenades lacrymogènes, offrant ainsi une polyvalence tout en occupant seulement 3 pouces horizontaux sur votre plateforme. En haut, ils ont attaché un Pistol TACO®. Cette poche polyvalente peut contenir presque n'importe quel chargeur de pistolet. Chargeur simple, chargeur double ; peu importe. Les chargeurs 1911, HK 45, M9/Beretta 92, Glock, XD sont tous maintenus en toute sécurité et déployés facilement et silencieusement à la demande. Le Pistol Taco® HSGI peut également contenir une variété de multi-outils et de lampes de poche. Les deux poches Taco sont fabriquées en Cordura, un polymère moulé par injection et en cordon élastique. Les poches maintiennent toutes deux une prise positive et ajustable du chargeur et ne nécessitent aucun autre système de sécurité, sauf si désiré. Des onglets en sangle sont cousus en haut pour l'utilisation de reteneurs élastiques "over the top" (non inclus). Un Velcro® en boucle supplémentaire est cousu à l'intérieur de la poche de fusil si l'utilisateur souhaite utiliser du Velcro à crochets adhésif sur le corps de son chargeur pour une sécurité accrue.



Caractéristiques

- Nom: HIGH SPEED GEAR DOUBLE DECKER TACO MOLLE COYOTE
- Fabricant: HIGH SPEED GEAR
- Référence: 100008179
- N° fabr.: 11DD00CB
- Couleur: Coyote
- Matériau: Nylon
- Style: Ammo Carrier
- Taille: -
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 213mm
- UPC: 849954000281

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PORTECHARGEUR DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT HIGH SPEED GEAR DOUBLE DECKER TACO MOLLE COYOTE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PORTECHARGEUR DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT HIGH SPEED GEAR DOUBLE DECKER TACO MOLLE COYOTE

Introduction

Merci d'avoir choisi le PORTECHARGEUR DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT de High Speed Gear. Ce produit est conçu pour maintenir en toute sécurité divers types de chargeurs et d'accessoires, tout en garantissant un accès et un déploiement faciles. Pour assurer votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident associé au produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que les chargeurs et accessoires sont correctement sécurisés dans le portechargeur pour éviter tout tir accidentel ou blessure.
- Ne surchargez pas le portechargeur au-delà de sa capacité prévue.
- Assurez-vous que le portechargeur est fixé solidement à votre plateforme avant utilisation.
- Évitez les objets pointus qui pourraient percer ou endommager le matériau de la pochette.
- Si vous utilisez du Velcro à crochets adhésif, assurez-vous qu'il est appliqué correctement pour éviter tout détachement pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le Double Decker TACO® à votre plateforme en utilisant le système MOLLE.
- Assurez-vous que la fixation est sécurisée et stable avant de procéder au chargement des chargeurs.
- Si vous utilisez des reteneurs élastiques, enfillez-les à travers les onglets en sangle cousus en haut de la pochette.

2. Chargement des Chargeurs :

- Insérez le chargeur de fusil dans la section originale TACO®, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Pour les chargeurs de pistolet, placez-les dans la section Pistol TACO® en haut.
- Ajustez la prise des pochettes si nécessaire pour garantir un ajustement sécurisé.

3. Utilisation :

- Pour accéder aux chargeurs, tirez-les doucement et évitez les mouvements brusques.
- Après utilisation, remettez les chargeurs dans leurs pochettes respectives pour maintenir l'organisation et la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et plastiques.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous de le jeter en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PORTECHARGEUR DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT, veuillez contacter votre distributeur local ou visiter le site officiel de High Speed Gear pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre PORTECHARGEUR DOUBLE DECKER TACO MOLLE MOUNT de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr