

# VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN

## VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GLOCK® 20,21,29,30

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrou de chargeur](#)

### Facile d'accès pour des changements de chargeur rapides

Le release de chargeur prolongé est facile à trouver et à utiliser, permettant des changements de chargeur rapides et fluides qui vous font gagner des secondes précieuses. Le bouton de release cranté est 3/64" plus long que l'original, permettant un accès facile avec le pouce sans repositionner votre main. Remplace l'original d'usine sans modification. Construit en composite polymère haute résistance.



### Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GLOCK® 20,21,29,30](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100009202
- N° fabr.: GMR-002
- Finition: -
- Main: -
- Modèle: 20,21,29,30
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 117mm
- UPC: 955728100818

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RELEASE DE CHARGEUR PROLONGÉ VICKERS GLOCK®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu Glock® en permettant des changements de chargeur rapides et efficaces. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le release de chargeur.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre arme à feu et du release de chargeur prolongé avant utilisation.
- Rangez ce produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le release de chargeur pour détecter l'usure et les dommages.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Le release de chargeur prolongé est conçu pour s'adapter à des modèles spécifiques de Glock®. Assurez-vous de la compatibilité avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le release de chargeur ou l'arme à feu. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilisez uniquement des chargeurs d'origine avec votre arme à feu Glock® pour éviter les pannes.
- Évitez d'utiliser le release de chargeur prolongé dans des conditions défavorables (par exemple, températures extrêmes, environnements humides) sans précautions appropriées.
- Si vous rencontrez des pannes ou des problèmes lors de l'utilisation du release de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

1. **Assurez la sécurité** : Avant l'installation, confirmez que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le release d'origine** : Utilisez un outil approprié pour retirer le release de chargeur d'usine de votre modèle Glock®.
3. **Installez le release prolongé** : Alignez le release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK® avec la zone de montage et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
4. **Testez la fonctionnalité** : Une fois installé, appuyez sur le release de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne de manière fluide et correcte.

### Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton cranté avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le release de chargeur prolongé dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Vérifiez toujours le maintien du chargeur après installation pour vous assurer qu'il est sécurisé.

## Instructions d'élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets non dangereux.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers réguliers si le produit est endommagé ou compromis.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurezvous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels ou les avis de sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre release de chargeur prolongé VICKERS GLOCK®. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)