

FLASH HIDER for GLOCK® - LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER, 1/2-28

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Freins de Bouche](#) > [Freins de Bouche](#)

Caractéristiques : Conçu pour s'adapter aux canons filetés Glock de Lone Wolf. Usiné avec précision par CNC. Fini en oxyde noir. Le modèle 9mm présente un filetage de 1/2-28 TPI et pèse 1,2 oz. La longueur totale est de 1,304". Ne convient pas aux canons de conversion filetés Lone Wolf 40-9 ou aux canons de 10mm. Avantages : Installation simple, il suffit de le visser. Aide à réduire le flash de bouche. Les cache-flash contribuent à préserver la vision nocturne. Peut également servir de protecteur de filetage lorsque d'autres dispositifs ne sont pas installés.



Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. 9MM FLASH HIDER, 1/2-28](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100009521
- N° fabr.: LWD-FH9
- Modèle: Universal Handguns
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.034kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 639737072341

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CACHEFLASH GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE CACHEFLASH GLOCK® LONE WOLF DIST. 9MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le CACHEFLASH pour GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le flash de bouche et en préservant la vision nocturne. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sécurisée. Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, vous recevrez des avis normalisés et des remèdes sans frais.
- **Achats en Ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- **Concentration sur les Consommateurs** : Des précautions supplémentaires doivent être prises lorsque ce produit est utilisé autour de groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact dans l'UE** : Pour toute question de sécurité, assurez-vous d'avoir accès à un point de contact au sein de l'UE.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation prévue** : Ce CACHEFLASH est conçu spécifiquement pour être utilisé avec les canons filetés Glock de Lone Wolf. Ne l'utilisez pas avec des modèles incompatibles.
- **Installation** : Assurez-vous d'une installation correcte selon les instructions ci-dessous pour éviter les accidents.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement le CACHEFLASH pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- **Manipulation** : Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Gardez-le hors de portée des enfants.
- **Stockage** : Rangez le CACHEFLASH dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Vissez le CACHEFLASH sur le canon fileté de votre Glock Lone Wolf.
- Serrez-le fermement à la main sans utiliser une force excessive.

2. Utilisation :

- Une fois installé, le CACHEFLASH aidera à réduire le flash de bouche lors du tir.
- Si vous utilisez d'autres dispositifs, assurez-vous qu'ils sont compatibles et correctement installés.

3. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, inspectez le CACHEFLASH pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le CACHEFLASH si nécessaire pour maintenir ses performances.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous devez vous débarrasser du CACHEFLASH, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le CACHEFLASH pour GLOCK® LONE WOLF DIST., veuillez consulter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit ou vous référer au site Web du fabricant pour plus d'informations.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre CACHEFLASH. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr