

MAGAZINE EXTENSION SUPPORT CLAMP - NORDIC COMPONENTS

MAGAZINE CLAMP, 12 GA MOSSBERG

[Accessoires](#) > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Accessoires de Montages](#)

Fournit un soutien supplémentaire

Cette pince en aluminium, à la fois robuste et légère, s'attache solidement au canon pour offrir un soutien supplémentaire au tube de chargeur prolongé. Elle élimine les vibrations indésirables sous le recul pour garantir un chargement fluide et fiable des cartouches. Son design discret, ses bords arrondis et ses vis à tête hexagonale encastrées évitent les accrochages et les dommages à l'intérieur des voitures de patrouille ; la surface anodisée dure ajoute de la résistance et une protection exceptionnelle contre l'abrasion. Disponible en modèle Standard et en configuration Rail Tactique avec un rail d'accessoire de type Picatinny qui peut être positionné à gauche ou à droite de la pince pour le montage de lampes de poche et d'autres accessoires. Également disponible pour les fusils de chasse à canon lourd/Mossberg.



Caractéristiques

- Nom: [NORDIC COMPONENTS MAGAZINE CLAMP, 12 GA MOSSBERG](#)
- Fabricant: [NORDIC COMPONENTS](#)
- Référence: 100009758
- N° fabr.: BCL-12-MB
- Finition: Matte Noir
- Modèle: Universal Shotguns
- Style: A Serrage
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.068kg
- UPC: 816696021331

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la PINCE DE SOUTIEN D'EXTENSION DE MAGAZINE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la PINCE DE SOUTIEN D'EXTENSION DE MAGAZINE

Introduction

Merci d'avoir choisi la PINCE DE SOUTIEN D'EXTENSION DE MAGAZINE de Nordic Components. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous que la PINCE DE SOUTIEN D'EXTENSION DE MAGAZINE est utilisée conformément aux instructions fournies. Ce produit a été conçu pour répondre aux normes de sécurité pour les produits non alimentaires.
- **Rappels améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. En cas de rappel, vous serez averti avec des instructions claires sur la marche à suivre.
- **Sécurité des achats en ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte des exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Groupes vulnérables** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous qu'il soit hors de portée des enfants et utilisé uniquement par des adultes responsables.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE pour ce produit.
- **Alertes rapides** : Soyez attentif au système Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les produits dangereux. Vérifiez régulièrement les alertes concernant ce produit.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Assurez-vous d'une installation correcte de la pince pour éviter tout risque de dysfonctionnement.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement la pince pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- **Limite de poids** : Respectez les limites de poids spécifiées pour les accessoires montés sur la pince afin d'éviter toute défaillance.
- **Conditions d'utilisation** : Utilisez la pince uniquement dans des conditions pour lesquelles elle est conçue, en évitant les températures extrêmes ou les environnements pouvant affecter son intégrité.
- **Manipulation** : Manipulez la pince avec soin. Évitez de la faire tomber ou de la manipuler de manière incorrecte, car cela pourrait entraîner des dommages structurels.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Positionnement** : Alignez la pince avec le tube de chargeur prolongé et le canon du fusil de chasse.
3. **Fixation** : Fixez solidement la pince à l'aide des vis à tête hexagonale encastrées fournies. Assurez-vous qu'elle est suffisamment serrée pour éviter tout mouvement.
4. **Vérification finale** : Après l'installation, vérifiez que la pince est bien en place et n'interfère pas avec le fonctionnement du fusil de chasse.

Utilisation

- **Chargement** : Chargez le fusil de chasse uniquement après vous être assuré que la pince est correctement installée.
- **Tir** : Pendant l'utilisation, maintenez une prise ferme sur le fusil de chasse et soyez conscient de votre environnement.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement la pince pour éviter l'accumulation de saleté et de débris, ce qui pourrait affecter ses performances.

Instructions de mise au rebut

- **Mise au rebut générale** : Débarrassez-vous du produit conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- **Recyclage** : Si applicable, recyclez les composants en aluminium selon les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la PINCE DE SOUTIEN D'EXTENSION DE MAGAZINE, veuillez vous référer au point de contact désigné de l'UE fourni avec votre achat.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités absolues.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr