

ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME - RCBS ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIMING UNIT

[Rechargement](#) > [Outils d'Amorçage](#) > [Outils Fixes](#)

Transforme votre système de amorçage un par un en un système d'amorçage alimenté par tube. Élimine la manipulation des amorces. Se fixe à l'emplacement du bras d'amorçage standard. Écran de sécurité. Accélère le processus de rechargement à simple étape. Capacité de 100 amorces. Fonctionnement par barre de poussée. Pickup pour amorces grandes et petites, tubes d'alimentation et bouchons de siège d'amorce inclus.



Caractéristiques

- Nom: [RCBS ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIMING UNIT](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100010234
- N° fabr.: 9358
- Poids du colis: 0.499kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 81mm
- Longueur d'expédition: 378mm
- UPC: 076683093585

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME

Introduction

Merci d'avoir choisi le ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME de RCBS. Cette unité d'amorçage automatique est conçue pour améliorer votre expérience de rechargement en transformant l'amorçage traditionnel un par un en un système d'amorçage plus efficace alimenté par tube. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié par le fabricant.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez l'utilisation et contactez le support client.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des amorces :**
 - Manipulez toujours les amorces avec soin pour éviter une ignition accidentelle.
 - Conservez les amorces dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- **Utilisation de l'Unité d'Amorçage Automatique :**
 - Assurez-vous que l'écran de sécurité est en place avant de faire fonctionner l'unité.
 - Ne dépassez pas la capacité d'amorçage recommandée de 100 amorces.
 - Gardez les mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- **Installation et Configuration :**
 - Suivez toutes les instructions d'installation avec soin pour éviter les dangers.
 - Assurez-vous que l'unité est solidement fixée à la presse de rechargement avant utilisation.
- **Mesures d'Urgence :**
 - En cas d'accident, comme une ignition d'amorce, suivez les procédures d'urgence décrites dans votre manuel de rechargement.
 - Gardez un extincteur approprié à proximité lorsque vous utilisez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Déballer l'Unité :

- Retirez le ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME de son emballage.
- Inspectez l'unité pour tout dommage visible ou pièces manquantes.

2. Fixer à la Presse de Rechargement :

- Localisez le point de fixation sur votre presse de rechargement où le bras d'amorçage standard est monté.
- Fixez solidement l'Unité d'Amorçage Automatique en place, en vous assurant qu'elle est bien verrouillée.

3. Vérifier l'Écran de Sécurité :

- Assurezvous que l'écran de sécurité est correctement installé et fonctionne avant d'utiliser l'unité.

Utilisation

1. Charger les Amorces :

- Chargez les amorces dans les tubes d'alimentation fournis avec l'unité.
- Assurezvous que les amorces sont orientées correctement selon les instructions du fabricant.

2. Fonctionnement :

- Engagez la barre de poussée pour commencer le processus d'amorçage.
- Surveillez le fonctionnement et assurezvous qu'aucune obstruction n'est présente.

3. Après Utilisation :

- Après avoir terminé le processus d'amorçage, retirez toutes les amorces non utilisées de l'unité.
- Nettoyez l'unité conformément aux instructions de nettoyage du fabricant pour maintenir des performances optimales.

Instructions de Déchets

- Éliminez toutes les amorces non utilisées ou périmées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les amorces avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les pratiques d'élimination sûres.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre documentation produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et agréable avec le ROCK CHUCKER SUPREME AUTO PRIME. Merci de votre attention à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr