

REMINGTON 870/1100/11-87 SHOTGUN RAIL - PRECISION ARMAMENT

REM TACTICAL SHOTGUN RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Fusil de Chasse](#)

Fixe des viseurs holographiques, des points rouges et d'autres accessoires à ton fusil de chasse tactique sans ajouter de poids excessif. Usiné avec précision selon les tolérances exactes MIL-STD 1913 à partir d'un bloc de Tennifer® 7068 ultra-résistant, offrant la résistance de l'acier pour un tiers du poids. Bords entièrement chanfreinés CNC pour améliorer l'élégance et la maniabilité, combinés à un design profil bas pour un fonctionnement sans accroc. Le positionnement des trous correspond aux récepteurs pré-perçés des modèles tactiques d'usine ; d'autres modèles peuvent nécessiter un perçage et un taraudage du récepteur. Finition noire mate anodisée en dur Mil-A-8625.



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT REM TACTICAL SHOTGUN RAIL](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100010533
- N° fabr.: A012008
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 11-87,1100,870
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Embases Tactiques
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail de Fusil de Chasse REMINGTON 870/1100/1187](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail de Fusil de Chasse REMINGTON 870/1100/1187

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail de Fusil de Chasse REMINGTON 870/1100/1187 de Precision Armament. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit :**
 - Assurez-vous que le rail de fusil de chasse est utilisé uniquement avec des modèles compatibles (Remington 870, 1100 et 1187 Tactical).
 - Inspectez régulièrement le rail de fusil de chasse pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- **Rappels Améliorés :**
 - Restez informé des rappels de produits. Vérifiez la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour.
- **Achats en Ligne :**
 - Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- **Concentration Spéciale sur le Consommateur :**
 - Ce produit est destiné aux utilisateurs adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.
- **Point de Contact de l'UE :**
 - Pour les questions de sécurité, veuillez vous référer à vos réglementations locales pour trouver le point de contact approprié.
- **Alertes Rapides :**
 - Soyez conscient des alertes rapides concernant les produits dangereux via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le rail de fusil de chasse conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne dépassez pas la limite de poids du rail. Utilisez uniquement des viseurs et accessoires compatibles.
- Assurez-vous que le rail est solidement fixé au fusil de chasse avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le rail de fusil de chasse dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances.
- Si vous remarquez des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le rail pour détection de dommages.
- Portez des lunettes de protection lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis torx et tout autre outil requis pour votre modèle spécifique.

2. Installation :

- Alignez le rail de fusil de chasse avec les trous prépercés sur le récepteur.
- Utilisez les quatre vis torx 648 fournies pour fixer le rail au fusil de chasse.
- Serrez les vis uniformément pour assurer un ajustement sécurisé sans trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, fixez votre viseur ou accessoire choisi.
- Vérifiez que tous les accessoires sont bien fixés avant d'utiliser le fusil de chasse.
- Inspectez régulièrement l'installation pour tout desserrage ou usure.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le rail de fusil de chasse et les zones environnantes pour éviter la corrosion et les dommages.
- Rangez le fusil de chasse dans un endroit sûr et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière sûre et responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Rail de Fusil de Chasse REMINGTON 870/1100/1187, veuillez vous référer à vos réglementations locales pour trouver le point de contact approprié pour les questions de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Rail de Fusil de Chasse REMINGTON 870/1100/1187. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr