

AR-15 HK-STYLE FRONT SIGHT SET - TROY INDUSTRIES AR-15

FLIP-UP HK-STYLE FRONT SIGHT SET BLACK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Des vis robustes et rabattables offrent un backup infaillible lorsque votre optique principale ou votre point rouge échoue. Le corps de la vis se relève facilement lorsque vous en avez besoin et se verrouille solidement en place grâce à une pression de ressort puissante et deux billes de verrouillage, de sorte qu'il ne peut pas être accidentellement abaissé tant que vous n'appuyez pas sur le bouton à ressort sur le côté gauche de la base pour le rétracter. La base se fixe solidement à tout rail Picatinny militaire ou commercial à l'aide d'un tournevis plat standard. Pas de boutons ou leviers saillants qui pourraient s'accrocher aux broussailles, vêtements ou autres équipements. Les « oreilles » robustes et protectrices protègent les postes et les ouvertures des impacts. Arrière de style HK - deux ouvertures sur le même plan : une grande ouverture de .190" qui offre un large champ de vision pour les cibles proches, tandis que l'ouverture de .070" est calibrée pour engager des cibles à longue distance. Avant de style HK - forme distinctive en « globe » qui facilite une acquisition rapide de la cible sous stress. Également disponible avec un point Tritium auto-illuminant sur le poste pour un placement précis des tirs dans des conditions de faible luminosité.



Caractéristiques

- Nom: [TROY INDUSTRIES AR-15 FLIP-UP HK-STYLE FRONT SIGHT SET BLACK](#)
- Fabricant: [TROY INDUSTRIES](#)
- Référence: 100011225
- N° fabr.:
- Couleur: Noir
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.181kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le jeu de visée avant HKStyle AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le jeu de visée avant HKStyle AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le jeu de visée avant HKStyle AR15 de Troy Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation et un entretien sûrs de votre jeu de visée. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Traitez toujours la visée comme si elle était chargée et manipulezla avec soin.
- Gardez le jeu de visée hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez ni n'altérez la visée de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'armement.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'utilisation de la visée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il y a une ligne de vue dégagée vers votre cible.
- Utilisez la visée uniquement à des fins prévues ; n'essayez pas de l'utiliser pour d'autres applications.
- Si la visée est endommagée ou ne fonctionne pas correctement, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.
- Évitez d'utiliser la visée dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou les performances.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Rassembler les outils** : Vous aurez besoin d'un tournevis plat standard pour l'installation.
2. **Identifier le rail** : Localisez le rail Picatinny sur votre arme à feu.
3. **Positionner la visée** : Alignez le jeu de visée avec la position souhaitée sur le rail.
4. **Fixer la visée** : À l'aide du tournevis plat, serrez le collier jusqu'à ce que la visée soit solidement attachée au rail. Assurezvous qu'elle ne bouge pas lorsque vous appliquez une pression.
5. **Vérifier le mécanisme de verrouillage** : Assurezvous que la visée se relève facilement et se verrouille solidement en place.

Utilisation

1. **Lever la visée** : Pour utiliser la visée, appuyez sur le bouton à ressort situé sur le côté gauche de la base. Cela vous permettra de faire basculer la visée en position prête.
2. **Engager les cibles** : Utilisez l'ouverture large de .190" pour les cibles proches et l'ouverture de .070" pour les engagements à longue distance.
3. **Rétrograder la visée** : Pour rétracter la visée, appuyez à nouveau sur le bouton à ressort et poussez doucement la visée vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
4. **Entretenir la visée** : Vérifiez régulièrement s'il y a de la saleté ou des débris qui pourraient obstruer la visée. Nettoyez avec un chiffon doux si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du jeu de visée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les accessoires d'armement.
- Ne jetez pas la visée dans les ordures ménagères ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez assurer l'utilisation sûre et efficace du jeu de visée avant HKStyle AR15. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr