

LITTLE CROW GUNWORKS WORLDS FINEST TRIMMER - LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X284 WINCHESTER TRIMMER

The "World's Finest Trimmer" lets you trim more cases in less time - and with less effort - using your electric drill as a power source. The adjustable cutter rotates and shortens the case until the shoulder contacts the close-fitting stop that is mounted in a bearing to prevent it from rotating and marring the case. Simply pick up a case and push it against the cutter until the excess brass is removed. Once you have the trimmer set up and get a rhythm going, you can easily maintain a pace of 8-10 cases per minute – a joy to use! Durable aluminum and stainless steel construction, with a high-speed steel cutter for years of reliable service. Units only trim cartridge cases to length. They do not chamfer or deburr the case mouth during trimming. These don't come with a dowel.



Attributes

- Name: LITTLE CROW GUNWORKS. 6.5X284 WINCHESTER TRIMMER
- Manufacturer: LITTLE CROW GUNWORKS.
- Product no.: 100011330
- Mfr. No.: LCG-WFT-6.5X284-6.5RPM
- Cartridge: 6.5 x 284 mm Winchester
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA DEL LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER](#)
- [Polski: LITTLE CROW GUNWORKS NAJLEPSZY NA ŚWIECIE TRYMER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu používání TRIMMERU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST](#)

LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Anwendung des Trimmers zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer das Benutzerhandbuch, bevor du den Trimmer bedienst.
- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck des Trimmens von Patronenhülsen verwendet wird.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du ihn verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Trimmers.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Trimmer nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Trenne den Trimmer von der Stromquelle, wenn er nicht in Gebrauch ist oder wenn du Anpassungen vornimmst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Elektrische Sicherheit:**
 - Verwende nur kompatible Elektrowerkzeuge als Stromquelle.
 - Vermeide eine Überlastung des Elektrowerkzeugs; halte dich an die Herstelleranweisungen zur maximalen Kapazität.
- **Schneidsicherheit:**
 - Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Cutter fern.
 - Versuche nicht, Messingspäne zu entfernen oder den Cutter während der Benutzung des Trimmers anzupassen.
- **Ergonomie:**
 - Halte eine stabile Körperhaltung während der Verwendung des Trimmers, um Belastungen oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwende den Trimmer in einer angenehmen Höhe, um ein Bücken oder unangenehmes Erreichen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten des Trimmers:

- Befestige den Trimmer an einer stabilen Arbeitsfläche.
- Schließe den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers an das Elektrowerkzeug an.
- Stelle sicher, dass der Cutter richtig ausgerichtet und sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Trimmers:

- Wähle eine Patronenhülse zum Trimmen aus.
- Halte die Hülse fest und richte sie am Cutter aus.
- Drücke die Hülse gegen den Cutter, bis das überschüssige Messing entfernt ist.
- Halte einen gleichmäßigen Rhythmus ein, um ein Trimmtempo von 810 Hülsen pro Minute zu erreichen.

3. Nach der Benutzung:

- Trenne den Trimmer vom Elektrowerkzeug.
- Reinige den Trimmer und den Arbeitsplatz von Messingspänen.
- Bewahre den Trimmer an einem sicheren und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer möglich.
- Entsorge den Trimmer nicht im allgemeinen Abfall; informiere dich über lokale Programme zur Wiederverwertung von Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER wende dich bitte direkt an den Hersteller. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eine effiziente Unterstützung bereithältst.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, gewährleistest du eine sichere und effektive Nutzung deines LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience while using the trimmer. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the trimmer.
- Ensure that the trimmer is used only for its intended purpose of trimming cartridge cases.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of damage or wear before use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when operating the trimmer.
- Ensure the work area is clean and free from clutter to prevent accidents.
- Do not use the trimmer in wet or damp conditions to avoid electrical hazards.
- Disconnect the trimmer from the power source when not in use or when making adjustments.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Use only compatible electric drills as power sources.
 - Avoid overloading the drill; follow the manufacturer's guidelines for maximum capacity.
- **Cutting Safety:**
 - Keep hands and fingers away from the cutter while in operation.
 - Do not attempt to remove brass shavings or adjust the cutter while the trimmer is in use.
- **Ergonomics:**
 - Maintain a stable posture while using the trimmer to prevent strain or injury.
 - Use the trimmer at a comfortable height to avoid bending or reaching awkwardly.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Trimmer:

- Secure the trimmer to a stable work surface.
- Attach the trimmer to the electric drill according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the cutter is properly aligned and securely fastened.

2. Using the Trimmer:

- Select a cartridge case to trim.
- Hold the case firmly and align it with the cutter.
- Push the case against the cutter until the excess brass is removed.
- Maintain a steady rhythm to achieve a trimming pace of 810 cases per minute.

3. After Use:

- Disconnect the trimmer from the electric drill.
- Clean the trimmer and work area of any brass shavings.
- Store the trimmer in a safe and dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the trimmer in general waste; check for local electronic waste recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you will ensure a safe and effective experience with your LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Thank you for your attention to safety!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS

Introducción

Gracias por elegir el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el trimmer. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de operar el trimmer.
- Asegúrate de que el trimmer se utilice solo para su propósito previsto de recortar casquillos de cartucho.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el trimmer en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al operar el trimmer.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- No utilices el trimmer en condiciones húmedas o mojadas para evitar peligros eléctricos.
- Desconecta el trimmer de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o cuando hagas ajustes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**
 - Usa solo taladros eléctricos compatibles como fuentes de energía.
 - Evita sobrecargar el taladro; sigue las pautas del fabricante para la capacidad máxima.
- **Seguridad de Corte:**
 - Mantén las manos y los dedos alejados del cortador mientras está en funcionamiento.
 - No intentes quitar las virutas de latón o ajustar el cortador mientras el trimmer está en uso.
- **Ergonomía:**
 - Mantén una postura estable mientras usas el trimmer para prevenir lesiones o tensión.
 - Usa el trimmer a una altura cómoda para evitar doblarte o alcanzar de manera incómoda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Trimmer:

- Asegura el trimmer a una superficie de trabajo estable.
- Conecta el trimmer al taladro eléctrico según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el cortador esté alineado correctamente y bien sujeto.

2. Uso del Trimmer:

- Selecciona un casquillo de cartucho para recortar.
- Sujeta el casquillo firmemente y alinéalo con el cortador.
- Empuja el casquillo contra el cortador hasta que se elimine el exceso de latón.
- Mantén un ritmo constante para lograr una velocidad de recorte de 810 casquillos por minuto.

3. Después de Usar:

- Desconecta el trimmer del taladro eléctrico.
- Limpia el trimmer y el área de trabajo de cualquier viruta de latón.
- Guarda el trimmer en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el trimmer en la basura general; verifica los programas locales de reciclaje de desechos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, asegurarás una experiencia segura y efectiva con tu TRIMMER MÁS FINO DEL MUNDO DE LITTLE CROW GUNWORKS. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

GUIDE DE SÉCURITÉ DU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER

Introduction

Merci d'avoir choisi le LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du trimmer. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le trimmer.
- Assurez-vous que le trimmer est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir le raccourcissement des douilles de cartouche.
- Gardez le trimmer hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le trimmer pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Toujours porter un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le trimmer dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques électriques.
- Débranchez le trimmer de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors de réglages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité Électrique:**
 - Utilisez uniquement des perceuses électriques compatibles comme sources d'alimentation.
 - Évitez de surcharger la perceuse ; suivez les recommandations du fabricant pour la capacité maximale.
- **Sécurité de Découpe:**
 - Gardez les mains et les doigts éloignés du coupeur pendant son fonctionnement.
 - Ne tentez pas d'enlever les copeaux de laiton ou d'ajuster le coupeur pendant que le trimmer est en marche.
- **Ergonomie:**
 - Maintenez une posture stable lors de l'utilisation du trimmer pour éviter les tensions ou les blessures.
 - Utilisez le trimmer à une hauteur confortable pour éviter de se pencher ou de se tendre de manière inconfortable.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Trimmer:

- Fixez le trimmer à une surface de travail stable.
- Attachez le trimmer à la perceuse électrique selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le coupeur est correctement aligné et solidement fixé.

2. Utilisation du Trimmer:

- Sélectionnez une douille de cartouche à raccourcir.
- Tenez fermement la douille et alignez-la avec le coupeur.
- Poussez la douille contre le coupeur jusqu'à ce que l'excès de laiton soit retiré.
- Maintenez un rythme constant pour atteindre une cadence de 8 à 10 douilles par minute.

3. Après Utilisation:

- Débranchez le trimmer de la perceuse électrique.
- Nettoyez le trimmer et la zone de travail de tout copeau de laiton.
- Rangez le trimmer dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le trimmer dans les déchets généraux ; vérifiez les programmes de recyclage des déchets électroniques locaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour une assistance efficace.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous garantirez une expérience sûre et efficace avec votre LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Merci de votre attention à la sécurité !

GUIDA ALL'USO IN SICUREZZA DEL LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER

Introduzione

Grazie per aver scelto il LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del trimmer. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il trimmer.
- Assicurarsi che il trimmer venga utilizzato solo per il suo scopo previsto di rifilatura delle cartucce.
- Tenere il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il trimmer per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trimmer.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Non utilizzare il trimmer in condizioni di bagnato o umido per evitare rischi elettrici.
- Disconnettere il trimmer dalla fonte di alimentazione quando non in uso o durante le regolazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza Elettrica:**
 - Utilizzare solo trapani elettrici compatibili come fonti di alimentazione.
 - Evitare di sovraccaricare il trapano; seguire le linee guida del produttore per la capacità massima.
- **Sicurezza di Taglio:**
 - Tenere le mani e le dita lontane dal cutter durante il funzionamento.
 - Non tentare di rimuovere i trucioli di ottone o regolare il cutter mentre il trimmer è in uso.
- **Ergonomia:**
 - Mantenere una postura stabile mentre si utilizza il trimmer per prevenire sforzi o infortuni.
 - Utilizzare il trimmer a un'altezza confortevole per evitare di piegarsi o raggiungere in modo scomodo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Trimmer:

- Fissare il trimmer a una superficie di lavoro stabile.
- Collegare il trimmer al trapano elettrico secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il cutter sia correttamente allineato e fissato in modo sicuro.

2. Utilizzo del Trimmer:

- Selezionare una cartuccia da rifilare.
- Tenere saldamente la cartuccia e allinearla con il cutter.
- Spingere la cartuccia contro il cutter fino a rimuovere l'eccesso di ottone.
- Mantenere un ritmo costante per raggiungere una velocità di rifilatura di 810 cartucce al minuto.

3. Dopo l'Uso:

- Disconnettere il trimmer dal trapano elettrico.
- Pulire il trimmer e l'area di lavoro da eventuali trucioli di ottone.
- Conservare il trimmer in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali di imballaggio quando possibile.
- Non smaltire il trimmer nei rifiuti generali; verificare i programmi locali di riciclaggio dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, garantirete un'esperienza sicura ed efficace con il vostro LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

LITTLE CROW GUNWORKS NAJLEPSZY NA ŚWIECIE

TRYMER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LITTLE CROW GUNWORKS NAJLEPSZY NA ŚWIECIE TRYMER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z trymera. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcję obsługi przed użyciem trymera.
- Upewnij się, że trymer jest używany tylko do jego zamierzonego celu, jakim jest przycinanie łusek nabojoych.
- Przechowuj trymer z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj trymer pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi trymera.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nie używaj trymera w warunkach wilgotnych, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Odłącz trymer od źródła zasilania, gdy nie jest używany lub gdy dokonujesz regulacji.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Elektryczne:**
 - Używaj tylko kompatybilnych wiertarek elektrycznych jako źródeł zasilania.
 - Unikaj przeciążania wiertarki; przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących maksymalnej pojemności.
- **Bezpieczeństwo Cięcia:**
 - Trzymaj ręce i palce z dala od ostrza podczas pracy.
 - Nie próbuj usuwać wiórów mosiężnych ani regulować ostrza, gdy trymer jest w użyciu.
- **Ergonomia:**
 - Utrzymuj stabilną postawę podczas korzystania z trymera, aby zapobiec przeciążeniom lub kontuzjom.
 - Używaj trymera na wygodnej wysokości, aby uniknąć schylania się lub sięgania w niewygodny sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Trymera:

- Zamocuj trymer na stabilnej powierzchni roboczej.
- Podłącz trymer do wiertarki elektrycznej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że ostrze jest prawidłowo wyrównane i mocno przymocowane.

2. Używanie Trymera:

- Wybierz łuskę nabojoyą do przycięcia.
- Trzymaj łuskę mocno i wyrównaj ją z ostrzem.
- Naciśnij łuskę do ostrza, aż nadmiar mosiądzu zostanie usunięty.
- Utrzymuj stały rytm, aby osiągnąć tempo przycinania od 8 do 10 łusek na minutę.

3. Po Użyciu:

- Odłącz trymer od wiertarki elektrycznej.
- Wyczyść trymer i miejsce pracy z wszelkich wiórów mosiężnych.
- Przechowuj trymer w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj trymera do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne programy recyklingu odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących LITTLE CROW GUNWORKS NAJLEPSZEGO NA ŚWIECIE TRYMERU, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, zapewnisz sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z LITTLE CROW GUNWORKS NAJLEPSZYM NA ŚWIECIE TRYMEREM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen trimmerin kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöopas ennen trimmerin käyttämistä.
- Varmista, että trimmeriä käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli hylsyjen trimmaamiseen.
- Pidä trimmeri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista trimmeri säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmeriä käyttäessäsi.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä trimmeriä märissä tai kosteissa olosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Irrota trimmeri virtalähteestä, kun se ei ole käytössä tai kun teet säätöjä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- **Sähköturvallisuus:**
 - Käytä vain yhteensopivia sähköporaa virtalähteenä.
 - Vältä poran ylikuormitusta; noudata valmistajan ohjeita maksimikapasiteetista.
- **Leikkausturvallisuus:**
 - Pidä kädet ja sormet poissa leikkuuterästä käytön aikana.
 - Älä yritä poistaa messinkisilppua tai säätää leikkuuterää, kun trimmeri on käytössä.
- **Ergonomia:**
 - Pidä vakaa asento trimmeriä käyttäessäsi loukkaantumisen tai rasituksen estämiseksi.
 - Käytä trimmeriä mukavalla korkeudella välttääksesi kumartumista tai hankalaa ulottuvuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Trimmerin asettaminen:

- Varmista trimmeri vakaalle työpinnalle.
- Kiinnitä trimmeri sähköporaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että leikkuuterä on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty.

2. Trimmerin käyttö:

- Valitse trimmaamista varten hylsy.
- Pidä hylsyä tiukasti ja kohdistaa se leikkuuterään.
- Työnnä hylsyä leikkuuterää vasten, kunnes ylimääräinen messinki on poistettu.
- Pidä tasaista rytmiä saavuttaaksesi trimmausnopeuden 810 hylsyä minuutissa.

3. Käytön jälkeen:

- Irrota trimmeri sähköporasta.
- Puhdista trimmeri ja työalue kaikesta messinkisilpusta.
- Säilytä trimmeri turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä trimmeriä yleiseen jätteeseen; tarkista paikalliset elektroniikkajätteiden kierrätysohjelmat.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER tuotteeseen, ota suoraan yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST TRIMMER tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa en säker och effektiv användning av trimmet. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå bruksanvisningen innan du använder trimmet.
- Se till att trimmet endast används för sitt avsedda syfte, dvs. att trimma patronhylsor.
- Håll trimmet utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet trimmet för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmet.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förebygga olyckor.
- Använd inte trimmet i blöta eller fuktiga förhållanden för att undvika elektriska faror.
- Koppla bort trimmet från strömkällan när det inte används eller när justeringar görs.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Elektrisk säkerhet:**
 - Använd endast kompatibla elektriska bormaskiner som strömkällor.
 - Undvik att överbelasta borsten; följ tillverkarens riktlinjer för maximal kapacitet.
- **Skärsäkerhet:**
 - Håll händer och fingrar borta från skäraren medan den är i drift.
 - Försök inte att ta bort mässingsspån eller justera skäraren medan trimmet är i bruk.
- **Ergonomi:**
 - Bibehåll en stabil hållning medan du använder trimmet för att förhindra belastning eller skador.
 - Använd trimmet i en bekväm höjd för att undvika att böja dig eller sträcka dig på ett obekvämt sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av trimmet:

- Säkra trimmet på en stabil arbetsyta.
- Fäst trimmet på den elektriska borsten enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att skäraren är korrekt justerad och ordentligt fastsatt.

2. Använda trimmet:

- Välj en patronhylsa att trimma.
- Håll hylsan stadigt och justera den med skäraren.
- Tryck hylsan mot skäraren tills det överflödiga mässingen tas bort.
- Bibehåll en jämn rytm för att uppnå en trimhastighet på 810 hylsor per minut.

3. Efter användning:

- Koppla bort trimmet från den elektriska borsten.
- Rengör trimmet och arbetsområdet från eventuella mässingsspån.
- Förvara trimmet på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte trimmet bland allmänt avfall; kontrollera lokala program för återvinning av elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kommer du att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din LITTLE CROW GUNWORKS VÄRLDENS BÄSTA TRIMMER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Návod k bezpečnostnímu používání TRIMMERU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIMMER LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání trimmeru. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte uživatelské příručce před použitím trimmeru.
- Zajistěte, aby byl trimmer používán pouze pro svůj určený účel, tedy zkracování nábojnic.
- Držte trimmer mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte trimmer na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání trimmeru.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte trimmer v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste se vyhnuli elektrickým nebezpečím.
- Odpojte trimmer od zdroje napájení, když se nepoužívá nebo když provádíte úpravy.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- **Elektrická bezpečnost:**
 - Používejte pouze kompatibilní elektrické vrtačky jako zdroje energie.
 - Vyhněte se přetěžování vrtačky; dodržujte pokyny výrobce ohledně maximální kapacity.
- **Bezpečnost při řezání:**
 - Držte ruce a prsty daleko od nože během provozu.
 - Nepokoušejte se odstraňovat mosazné třísky nebo upravovat nůž, zatímco je trimmer v provozu.
- **Ergonomie:**
 - Udržujte stabilní postoj při používání trimmeru, abyste předešli namáhání nebo zranění.
 - Používejte trimmer v pohodlné výšce, abyste se vyhnuli ohýbání nebo nepravdělnému dosahování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení trimmeru:

- Zajistěte trimmer na stabilním pracovním povrchu.
- Připojte trimmer k elektrické vrtačce podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl nůž správně zarovnaný a pevně připevněný.

2. Používání trimmeru:

- Vyberte nábojnici, kterou chcete zkrátit.
- Pevně držte nábojnici a zarovnejte ji s nožem.
- Tlačte nábojnici proti noži, dokud nebude odstraněn přebytečný mosaz.
- Udržujte pravidelný rytmus pro dosažení rychlosti zkracování 810 nábojnic za minutu.

3. Po použití:

- Odpojte trimmer od elektrické vrtačky.
- Vyčistěte trimmer a pracovní prostor od jakýchkoli mosazných třísek.
- Uložte trimmer na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte trimmer do běžného odpadu; zkontrolujte místní programy pro recyklaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TRIMMERU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST se prosím obraťte přímo na výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho TRIMMERU LITTLE CROW GUNWORKS WORLD'S FINEST. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!