

REMINGTON 870/1100/11-87 SHOTGUN MAGAZINE EXTENSION TUBES - CARLSONS MAGAZINE EXTENSION 12 GA 8 SHOT REMINGTON 870/1100/11-87

[Home](#)

Ajoute de la puissance de feu à ton fusil de chasse préféré. Ces extensions de chargeur sont fabriquées en acier solide bleu et sont livrées avec un ressort, un collier de base et un suiveur à haute visibilité. Le tube fileté remplace ton capuchon de chargeur et te permet d'ajouter des cartouches supplémentaires à ton chargeur. Des instructions faciles à suivre sont incluses. Le tube d'extension de chargeur est idéal pour la protection à domicile, le tir de compétition et les forces de l'ordre.



Caractéristiques

- Nom: [**CARLSONS MAGAZINE EXTENSION 12 GA 8 SHOT REMINGTON 870/1100/11-87**](#)
- Fabricant: [**CARLSONS**](#)
- Référence: 100013346
- N° fabr.: 4500
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 8-coups
- Modèle: 11-87,1100,870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 42mm
- Largeur d'expédition: 116mm
- Longueur d'expédition: 294mm
- UPC: 723189045005

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tubes d'Extension de Chargeur REMINGTON 870/1100/1187](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tubes d'Extension de Chargeur REMINGTON 870/1100/1187

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tubes d'Extension de Chargeur REMINGTON 870/1100/1187 de CARLSONS. Ces extensions de chargeur sont conçues pour améliorer la puissance de feu de votre fusil de chasse. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'élimination du produit, tout en garantissant la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (RGSP) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que tous les utilisateurs de ce produit connaissent les pratiques de sécurité liées aux fusils de chasse.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les instructions du fabricant.
- Utilisez l'extension de chargeur uniquement avec des modèles de fusils de chasse compatibles : 1187, 1100 et 870.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que la zone est sécurisée avant d'utiliser le fusil de chasse.
- Rangez le fusil de chasse et l'extension de chargeur dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'extension de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions de calibre 12 avec cette extension de chargeur.
- Assurezvous que l'extension de chargeur est correctement installée avant de charger des munitions.
- Ne dépassiez pas la capacité maximale de 8 cartouches comme indiqué par le fabricant.
- Gardez toujours le fusil de chasse pointé dans une direction sécurisée lors du chargement ou du déchargement.
- Soyez prudent quant au potentiel de dysfonctionnement du fusil de chasse si celui-ci n'est pas correctement entretenu ou si l'extension de chargeur n'est pas correctement installée.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des dysfonctionnements lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Retirez le Capuchon de Chargeur :** Dévissez le capuchon de chargeur existant de votre fusil de chasse.
- Installez l'Extension de Chargeur :**
 - Alignez le tube fileté de l'extension de chargeur avec le tube de chargeur de votre fusil de chasse.
 - Vissez l'extension de chargeur sur le tube de chargeur jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Insérez le Ressort et le Suiveur :**
 - Placez le ressort à l'intérieur du tube de l'extension de chargeur.
 - Ajoutez le suiveur à haute visibilité sur le ressort.
- Rattachez le Collier de Base :** Si applicable, attachez le collier de base pour sécuriser l'extension de chargeur.
- Vérifiez l'Installation :** Assurezvous que tout est bien serré et sécurisé avant de procéder au chargement des munitions.

Utilisation

- Chargez l'extension de chargeur avec un maximum de 8 cartouches de douilles de 2 3/4", plus 1 cartouche dans la chambre.
- Vérifiez toujours que le fusil de chasse est déchargé avant d'effectuer toute maintenance ou ajustement.
- Suivez les procédures standard d'opération des fusils de chasse lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'extension de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas l'extension de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos Tubes d'Extension de Chargeur REMINGTON 870/1100/1187. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lois et réglementations locales concernant les armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr