

REMINGTON 870/1100/11-87 SHOTGUN MAGAZINE EXTENSION TUBES - CARLSONS MAGAZINE EXTENSION 12 GA 7 SHOT REMINGTON 870/1100/11-87

[Home](#)

Ajoute de la puissance de feu à ton fusil de chasse préféré. Ces extensions de chargeur sont fabriquées en acier solide bleu et sont livrées avec un ressort, un collier de base et un suiveur à haute visibilité. Le tube fileté remplace ton capuchon de chargeur et te permet d'ajouter des cartouches supplémentaires à ton chargeur. Des instructions faciles à suivre sont incluses. Le tube d'extension de chargeur est idéal pour la protection à domicile, le tir de compétition et les forces de l'ordre.



Caractéristiques

- Nom: [CARLSONS MAGAZINE EXTENSION 12 GA 7 SHOT REMINGTON 870/1100/11-87](#)
- Fabricant: [CARLSONS](#)
- Référence: 100013350
- N° fabr.: 4506
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 7-coups
- Modèle: 11-87,1100,870
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 44mm
- Largeur d'expédition: 116mm
- Longueur d'expédition: 294mm
- UPC: 723189045067

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A502

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les tubes d'extension de chargeur REMINGTON 870/1100/1187](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les tubes d'extension de chargeur REMINGTON 870/1100/1187

Introduction

Merci d'avoir acheté les tubes d'extension de chargeur REMINGTON 870/1100/1187 par CARLSONS. Ces extensions de chargeur sont conçues pour augmenter la puissance de feu de votre fusil de chasse tout en garantissant la sécurité lors de leur utilisation. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour vous aider à utiliser le produit de manière responsable et efficace.

Lignes directrices générales de sécurité

- Traitez toujours votre fusil de chasse comme s'il était chargé.
- Gardez le fusil de chasse pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez le fusil de chasse et les extensions de chargeur dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Avant l'installation, assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Inspectez l'extension de chargeur pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des extensions de chargeur.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'extension de chargeur est compatible avec votre modèle de fusil de chasse (Remington 870, 1100 ou 1187).
- Utilisez uniquement des munitions de calibre 12 avec l'extension de chargeur.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée de 7 cartouches plus 1 dans la chambre.
- Évitez d'utiliser des munitions endommagées ou usées, car cela peut entraîner des dysfonctionnements.
- Utilisez l'extension de chargeur uniquement à des fins prévues : protection à domicile, tir de compétition ou forces de l'ordre.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de tir dégagée lors de l'utilisation du fusil de chasse.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements lors de l'utilisation du fusil de chasse avec l'extension de chargeur, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le fusil de chasse est déchargé et que la sécurité est engagée.
- Retirez le capuchon du chargeur du fusil de chasse.
- Remplacez-le par le tube d'extension de chargeur.
- Fixez l'extension de chargeur avec le collier de base fourni.
- Insérez le ressort et le suiveur à haute visibilité dans l'extension de chargeur.
- Assurez-vous que tout est correctement aligné et sécurisé avant utilisation.

2. Utilisation :

- Chargez l'extension de chargeur avec un maximum de 7 cartouches de calibre 12.
- Vérifiez toujours que le fusil de chasse est correctement chargé avant de tirer.
- Après avoir tiré, assurez-vous que le fusil de chasse est sécurisé avant de recharger ou de faire des ajustements.

Instructions de disposition

- Disposez de toute extension de chargeur endommagée ou défectueuse conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'extension de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les tubes d'extension de chargeur REMINGTON 870/1100/1187, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour assistance.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Restez en sécurité et responsable tout en profitant de vos activités de tir.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr